

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







Electricité

INDUSTRIELL'E

3me ANNÉE.

Cours public professé par

M. PAUL JANET,

Docteur és-sciences, professeur de Physique, chargé du cours d'Electricité industrielle à la Faculté des Sciences de Grenoble.

Leçons rédigées par M. BUCLON, chef des travaux à l'Ecole Vaucanson.



GŘENOBLÉ

ALEXANDRE GRATIER et Cie, Libraires-Editeurs (Ancienne Librairie Maisonville;
23, Grande-Rue, 23

1894.

64380 AUG 12 1902

TN 50 3

6968535

Messieurs ;

On mangurant aujourd'hui la 3º Olnnée du lours d'électricité industrielle, je crois devoir renouveler mes remerciments à la Chambre de Commerce, au louseil Municipal de Grenoble et au Conseil Général de l'Isère, sous les auspices desquels cet enseignement 2 été placé.

Ce cours, ainsi que je l'annonçais l'année dernière, comprend deux parties: 1º _ les conférences; 2º _ les Manipulations de laboratoire. Il ne m'appartient pas de juger les premières mais je dois quelques éclaircissements sur les secondes.

Le Laboratoire, à l'élat d'embryon l'année dernière, i'est enrichi successivement et possède on aura très prochamement:

1° _ une dynamo à convants continus, type Framme supérieur de 190 volts et 30 ampères.

2º __ une batterie de 60 accumulateurs de 250 ampère heures ;

3º divers appareils de mesure : galvanomètre Exomson, Deprez . D'Arsonval , boîtes de résistance , étalons divers , etc..;

4: __ une salle de photométrie ;

5º_ un moteur Brown, d'une puissance de 5 cheraux, branché sur la distribution de la Ville.

Opril me soit pormis de remercier publiquement ici les généreux donateurs qui ont contribué à la formation de ce Saboratoire. complément indispensable d'un cours d'électricité industrielle. et de faire appel, de nouveau, à la générosité des personnes qui s'intéressent au développement de l'industrie électrique dans notre région.

D. Janet

1 ere Leçon

Applications de l'Energie électrique

Eclairage électrique

Généralités sur l'Eclairage

La lumière électrique a pris, ces dernières années, un développement considérable; on peut dire qu'elle est venue à son heure par suite du besoin de plus en plus intense d'un éclairage artificiel. Il est notoire, en effet, que l'ail humain devient d'autant plus exigeant qu'il est plus sutisfait

Une statistique intéressante, que nous empruntons à M. Mascart, est celle du nombre de bougies qui furent employées à l'éclairage de la Galle des glaces du palais de Persailles, à l'occasion de trois fêtes qui y furent données :

fêtes qui y furent données: En 1785, on employa 1800 bougies correspondant à un éclarage moyen de Obougie 19 par mêtre jube.

En 1873 (fêtes à l'occasion de la visite du Gchab de Perse) on employa 4000 bougies correspondant a obongie 43 par m?

En 1878 (fêtes à l'occasion de l'Exposition universelle) l'éclairage fut double soit 8000 bougies correspondant à obougie 35 par mètre cube.

Actuellement, dans les locaux fermés, le chiffe de une demi-bougie par m³ est très souvent dépassé et atteint même dans quelques cas particuliers (théâtres etc...,) jusqu'à 2 bougies pour le même volume.

La lumière électrique devait d'ailleurs obtenir ce développement rapide en raison de diverses qualités.

1: — Ou point de vue hygiénique, la lumière électrique ne vicie pas l'air et l'on peut augmenter indéfiniment le nombre de lampes électriques sans que l'air d'une salle ait sa composition altérée du fait de l'éclairage; en outre cet éclairage dégage environ 17 fois moins de calories, à intensité égale, que l'éclairage au gaz (Sorr le calcul cours de l'en calcul cours de l'en calcul cours de l'en cours de l'en calcul co

2° = au point de vue de la donceur, de l'entretien des peintures, des dangers moindres, etc...,

Malgré ces avantages, la lumière électrique est restée, sant des cas spéciaux, un éclairage de luxe.

Le tableau ci dessous nous donne le prix comparatif de divers modes d'éclairage et nousmontre, dans le bec Auer, = d'apparition récente et sur lequel nous reviendrons tout à l'heure = un redouta - ble concurrent pour l'électricité.

Prix de la lumière fournie par les sources lumineuses usuelles.
(En centimes par carcel·heure)

Bongie	12
Sampe modérateur à l'Imile	6;
anpétrole	2.50
Gaz (becpapillon)	6. ,
" (bee Auer)	1.30
Lampes à incandéscence	5. "

l'étude économique de la production artificielle de la lumière étail très simple autrefois, alors que l'on n'utilisait que la combustion des corps gras (Stearine huile, etc...,) ou encore celle du gazed'éclai-rage. Il suffisait en effet de peser la matière consom-mée, ou de mesurer le volume de gaz dépensé et d'évaluer l'intensité de la source lumineuse.

Mais aujourd'hui, avec l'emploi de systèmes aussi compliqués délicats et coûteux que le sont les usines centrales, cette étude est devenue très com-plexe et l'on ne peut se contenter des évaluations quissières de jadis : on ne se borne plus à connaî-tre combien l'on cousomne, on veut savoir

comment l'on consomme, et cette exigence est bien justifiée à une époque où la nécessité de l'économie se joint à un besoin croissant de bien être.

Hest donc essentiel, si l'on veut s'occuper d'une façon intelligente des questions multiples qui se rattachent à l'éclairage, d'avoir des notions géné-rales très nettes sur la constitution des corps lumineux et sur la nature de la lumière en général.

L'alumeur de reverbères peut ignorer ce qu'est cette lumière qu'il fait jaillir de sa lampe, mais le fabricant de gaz, l'Ingénieur Electricien doivent connaître les théories modernes afin de juger la lumière qu'ils produisent, d'en analyser les qua-lités et les défauts afin d'en prévoir et d'en réaliser les progrés.

Yous serous en possession d'une telle science lorsque nous aurons réussi à rattacher la lu--mire au principe général de l'énergie.

Il est donc indispensable de se bien pénêtrer des idées actuelles que l'on a sur l'énergie que nous avons étudiées dans le cours de serannée.

Your nous bornerous à rappeler ici quelques définitions :

le <u>Kilogrammètre</u> est l'unité de travail (Kgm.) le <u>Joule</u> est une nouvelle unité de travail plus petite que la précédente, introduite dans l'étude de l'électricité, le joule vant 0,102 kgm.

La <u>puissance</u>, qui correspond à un travail effectué dans l'unité de temps, ne doit pas être confondue avec le travail qui n'implique aucune notion de durée.

En mécanique on emploie, comme unité de puissance, le cheval-vapeux correspondant à un travail de 75 kgm. effectué dans une seconde, ou le Donceles de 100 sigm préconisé dans le dernier congrés de Mécanique.

En électricité, on a introduit comme unité de puissance le Watt correspondant à un travail de un joule en une seconde On emploie fréquem meni l'hectowatt, le Vilowatt

Comment rattacherons-nous l'idée de lumière à ces idées d'énergie, de travail, de puissance qui doi-vent nous être absolument familières ?

Mons le fewns en énonçant la proposition suivante qui résulte des déconvertes les plùs récentes dont s'est enrichie la science.

Loves très rapides des dernières molécules des corps Lumineuse »

Ce monvement vibratoire est extrêmement

rapide; il a son siège dans les dernières molécules du corps, il échappe à nos sens et nons serons, là encore, amené à une de ces comparaisons plus palpables dont nous avons fréquenment usé jusqu'ici dans les études électriques.

Jour prendrons un mouvement vibratoire suffi-Samment lent pour qu'il soit visible : le mouvement d'un pendule par exemple qui, écarté de sa position de repos, effectue des oscillations dont l'amplitude va en diminuant; ou miens encore le mouvement d'un resort qui, servé dans un étau, vibre sons l'impulsion d'un effort initial.


Comment introduire l'idée d'énergie dans ce mouvement?

Hous avons, par exemple, déplacé l'extrémité libre du ressort de 4 centimètres de sa position à l'état de repos; pour cela nous avons dépensé un certain travail. Mesurons la force F nécessaire pour effectuer cel écart e soit 500 grammes; cel effort part d'un minimum, qui est zero, pour atteindre un maximum, qui est soi grammes; nous pourrons donc admettre un effort moyen de 250 grammes et le travail effectué pour déplacer le ressort de B en C

6 : 1/2 Fe

on & = 0 250 x 0.0 + 0.01 kgm.

on en Joules & = . 0,1 joule



Le ressort, amené
à la position AC, esi
abandonné à luimême; si nous
supposons qu'aucune
résistance n'agisse
sur lui (vans le vive
par Ex.) il effectue-

-ra des vibrations qui se continueront indéfiniment.

Il est maintenant devenu le siège d'une certaine énergie intrinsièque que, dans les hypothèques faites, il conservera in définiment; Cpuelle est la forme et la nature de cet énergie? Den importe, il nous est inutile d'approfondir cette question, il nous suffit de savoir que nous avons dépensé une énergie Mécanique de C,1 joule, que nous l'avons, pour ainsi dire, confiée au ressort et que ce ressort vibrant conservera élemellement intact ce dépôt.

En réalité les choses ne se passent pas aussi simplement. Dar suite de la résistance de l'air et des actions moléculaires, les camplitudes diminuent d'abord et le ressort finit par s'arrêter; s'il a vibré 10" par exemple, il a perdu en moyenne 1 de joule par seconde, soit une

puissance de 7 de watt.


Dour mainteuir artificiellement ce mouvement constant, il fandra fournir au système for de joule par seconde c'est vi dire une puissance de so de watt.

Si nous voulons un peu plus de précision nons ferons le raison--vement suivant :

La force étant proportionnelle à Vécart, posons F: asc

k travail dépensé pour écarter le ressort de sa position déquilibre aura pour expression $\frac{1}{2}$ $Fx = \frac{1}{2}ax^2$

a étant une constante égale à $\frac{0.500}{0.04}$ = 12.5 dans l'exemple précédent. Far conséquent l'énergie intrinsèque d'un ressort vibrant, an moment où l'amplitude de son excursion est ∞ , — a pour valeur $\frac{1}{2}$ vix². Supposons qu' à un c'extain moment l'amplitude soit ∞ 0 et que, au bout d'une seconde, elle soit devenne ∞ 1 (∞ 1). Ou commencement l'éner-que du ressort était:



Wo = $\frac{1}{2} \alpha x_0^2$ a la fin elle est W_1 : $\frac{1}{2} \alpha x_1^2$ Experte d'énergie pendant cette seconde, on la perte de puissance est donc $W_0 - W_1 = \frac{1}{2} \alpha (x_0^2 - x_1^2)$

qui peul s'écrire

$$W_0 - W_1 = \frac{1}{2} \alpha (x_0 + x_1) (x_0 - x_1)$$

Digitized by Google

Gue devient cette énergie? Supposons le corps vibrant réduit à un point A,



absorbant une
puissance P pour
maintenir les vibrations; eh bien,
cette puissance

rayonne autour du point, elle se propage tout autour de lui, suivant des lignes droites, comme l'indique la figure. Hous avons, en un mot, un forper rayonnant d'énergie. Tour matérialiser cette idée nous pourons assimiler le point A où une trés petite sphère, percée infimment patits sur toute sa surface d'une infinité de trous, et rece-vant de l'eau sous pression qui s'échapperait dans toutes les directions; nous pouvous encore l'assimiler aux lignes de force émises par un pôle d'aimant. Considérons une première sphère de rayon ?.

A A

en A. La puissance émanée du point A traversera la surface lotale 4 56 2° de la

mais $\frac{x_0 + x_1}{2}$ est l'amplitude moyenne X, $x_0 - x_1$ est la perte d'amplitude Δ X pour seconde donc : $W_0 - W_1 = \alpha \times \Delta \times$

sphère, et la puissance qui traversera l'unité de surface sur la sphere sera $\beta_1 = \frac{P}{+\infty r^2}$

Sur une deuxième sphère de rayon R et de centre A, la puissance qui traverserait l'unilé de surface serail

$$p_2 = \frac{P}{\mu \sigma c R^2}$$


$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{R^2}{\tau^2}$$

qui nous montre que la puissance décroit en sens inverse du carré des distances.

C'est là un principe fondamental en photométrie. (1)

Vune façon générale nous appellerous raviation l'energie vibratoire rayonnant autour d'un point A, les vibrations pouvant être d'ailleurs lentes ou rapides. On voil clairement que tout point, inettant tout

(1) On le démontre encore de la façon suivante :



Inpposons une source humineuse A depuissance Péclairant un premier carré C place à une distance l'el

un second carré C'situé à une distance 21. Ce carré limité aux phons passant par le point A el les côtes du 1er carré anca évidenment un côté donble du premier et une surface quadruple. Les quantités de lumière par unité de surface seront donc dans le rap--part de Hat, c'est à dire dans le rapport inverse du carré des instances.

autour de lu des radiations, exige pour être maintenu sans changement dans cet état particulier, qu'on lui communique d'une manière uniforme de l'énergie; un d'autres termes un point radiant absorbe constamment une puissance parfaitement mesurable. Dans l'exemple que nous avons pris d'un ressort vibrant, cette puissance fournie ou absorbée est de la puissance méanique; mais dans une multitude d'autres cas, que nous examinerons, cette puissance pourra être chimique ou électrique.

Prenons maintenant une source lumineuse ne donnant qu'une seule couleur (monochromatique), la couleur jaune), par exemple, obtenue simplement par l'interprention de sel marin dans la flamme d'un buileur à gaz. Ce système constitue un mouvement vibratoire identique au précédent mais infiniment plus rapide: au lieu de 20 vibrations par seconde, on un compte 540 triblions (tableau page 14)

Notre source de lumière jaune est ainsi caractérisée par le nombre de vibrations que chacune de
ses molécules effectue en une seconde, de même que
tout à l'heure nous prouvons caractériser notre
ressort par le nombre de vibrations que chacun de
ses points effectuaient dans l'unité de temps. A
part l'énorme différence de rapidité, l'assimilation

est complète: des deux côtés nous avons des systèmes dont tous les points out le <u>même</u> nombre de vibrations par seconde.

Chaque couleur est caractérisée par un nombre de vibrations bien déterminé, plus grand pour le violèt que pour le rouge et allant en variant d'une manière continue de l'un à l'autre. Ou lieu de caractériser les diverses couleurs par leurs nombre de vibrations N, comme nous venons de le faire, ou les caractérise souvent par leurs longueurs d'onde λ .

La longueux d'onde d'une conleur est donnée par la formule simple :

λ = 3. 10 10 centimetres (1)

et correspond à l'espace parcouru pendant une vibration

double = Écriodes du mouvement vibratoire lumineux.

Conlenes	Nombre de vibrations en triblions par seconde	Longueur d'onde en millièmes de millimètre
Fioleh Juvigo Blen Vert Janne Prange	663 628 583	0. 423 0. 449 0. 475 0. 512 0. 561 0. 583 0. 620

⁽¹⁾ Le numérateur n'est antre que l'expression de la vitesse de la lumière qui est de 300.000 kilomètres.

Sour entretenir le rayonnement d'énergie nous fournissions tout à l'heure au ressort une puissance de

100 de watt sous forme d'énergie mécamque; pour
entretenir les radiations de la source lumineuse, nous
fournirous dans le cas de l'exemple précédent, de
l'énergie chimique résultant de la combustion du gaz
en présence de l'air atmosphérique.

Hous avous pris une source lumineuse très sim--ple, mais en réalité les sources employées sont plus complexes.

Menton a prouvé qu'une source lumineuse blanche rayonne une infinité d'espèces d'énergie caractérisées chacune par un nombre déterminé de vibrations; l'expérience bien connue du spectroscope montre cette décomposition de la lumière.

Les sources de lumière blanche doivent donc en véalité être considérées comme la réunion d'un grand nombre de sources lumineuses correspondant cha-cune à un nombre déterminé de vibrations. Mous pouvous encore matérialiser cette conception en comparant la lumière blanche à l'ensemble d'un certain nombre de dispussons de vibrations différentes donnant par leur cérnion un son complexe (1)

Digitized by Google

⁽¹⁾ A une couleur simple en optique correspond en aconstique me note simple (diapason) à une conleur composée un son complexe (violon, flûte, etc.,)

Operant aux nombres de vibrations, le rouge est assi--milable aux notes graves et le violet aux notes aignes. Vinsi un corps lumineux, le soleil, une lampe, un bec de gaz, par exemple, nous apparaissent comme formes d'une infinité de <u>points radiants</u> (voir plus bant) emettand chacun pour leur propre compte une radiation particulière. Eoutes ces radiations rayonnent autour du corps lumineux et se propagent sous forme d'énergie vibratoire à travers tout l'espace Sorsque cet ensemble confus et compliqué de radiations tombe sur notre organisme, il affecte certains de nos sens; les radiations de périodes rela--tivement lentes dont les longueurs d'onde sont supérieures à 0.76 millieures de m/m. (1) nous affec--tent sous forme de chaleur mais sont insensibles à l'ail: elles tombent, il est vrai, sur l'œil, mais celui-ci reste complètement inerte et ne nous transmet aucune senser--tion. Les radiations de périodes un peu plus rapides, celle dont la longueur d'onde est comprise entre 0.76 et 0,34 microis tombant sur l'œil y font mûtre la sensa--tion spéciale que nons appelons l'unière : lumière rouge pour les grandes longueurs d'onde, violette pour les petites, blanches si toutes les radiations sont mélées

⁽¹⁾ Ce nombre est le plus élevé en effet de l'échelle donnant la sensibilité de l'œil, pour les différentes conlencs. (tableau page 25) Se millième de millimètre a recu le nom de micron.

ensemble precisément dans la proportion où les contient l'énergie rayonnante que nous envoie le soleile

Quis si les périodes deviennent plus contes encore, pour des longueurs d'onde infériences à 0.34 microns, de nouveau les radiations cessent d'être capables d'ex-citer notre nerf optique et deviennent invisibles. On appelle radiation infra-ronges les radiations invisibles à périodes lentes; radiations ultra-violettes les radiations invisibles à périodes rapides.

Ipous pouvous maintenant nous rendre compte de la manière dont un corps devient lumineux. Tienons, par exemple, un morceau de fer et chanfons-le; il commence par emettre des radiations infra-rouges invisibles; la température s'élevant vers 500°, à ces radiations infra-rouges s'ajontent quelques radia-tions visibles rouges, puis, à mesure que la température monte, l'orchestre des points radiants, si l'on peut s'exprimer ainsi, s'enrichit de vibra-tions de plus en plus rapides et, comme cela doit-êtée

⁽¹⁾ Il fant bien remarquer en effet que si, parmi tons les mélanges possibles de conleurs, le blanc jone dans notre vie journalière un rôle tout à fait exceptionnel, c'est simplement parce que le blanc. se trouve être la teinte du soleil, centre de notre vie terrestre.

la humière tourne au blanc (1); enfin aux tempé--uxtures élevées les radiations invisibles ultra violettes commencent à prendre naissance.

Tous pouvous maintenant dire ce qu'on entend par incandescence d'un corps.

S'incondescence d'un corps n'est autre que le mouvement vibratoire très rapide dans lequel on maintient ce corps, à l'aide d'une énergie étrangère. L'armi les radiations émises, les seules visibles seront comprises entre deux limites au delà desquelles le corps restera obscur

Si l'on cesse de fournir cette énergie étrangère, le corps se refroidit, c'est-à dire que son énergie intrinseque se dissipe pen à peu en se transformant en énergie radiante : c'est un phénomène identique à celui de notre ressort qui s'arrêtait peu à peu de hui-même.

Chinsi, l'arrêt des oscillations d'un pendule qu'on n'entretient pas, l'extinction du son d'une cloche qu'on cesse de frapper, le repoidissement d'un morceau de fer rouge redevenant obscur, voilà une série de phénomènes présentant la plus grande anologie entre eux

⁽¹⁾ D'où les expressions bien connues de chanfier au rouge naissant, au blanc, etc...,

Eprelle est l'énergie que l'on fournit ainsi aux sources lumineuses actuelles, pour les maintenir incandescentes?

Jusqu'à la lumière électrique la seule énergie fournie on transformée étail l'énergie chimique réailtant de la combustion qu'il s'agisse de cire, d'huile, de pétrole, de bois, etc...,

Eransformations des energies dans les sources lumineuses

Sources luninenses anciennes

Energie electrique , Energie rayonnante.

Swergie mécanique (1) Snergie rayonnante

La lumière électrique est donc le résultat de la transformation de l'énergie électrique; le phénomène est d'ailleurs semblable à celui qui se produit dans les sources auciennes. Il importe en effet de remarque que l'énergie électrique se transforme en chaleur, laquelle peut amener l'incandescence d'un corps. C'est ainsi qu'un fil parcouru par un

⁽¹⁾ Il est très probable en effet que le rayon solaire est du à une course mécanique analogue et la compression.

courant s'échanfle, rought et devient éblonissant de même que s'il était chanflé par une source calorifique quelconque.

Oinsi, dans les lampes à incandescence, comme dans les lampes à arc, on entretient une énergie vibratoire; la lumière des premières, comme celle des dernières, est produite par l'incandescence du charbon.

Le charbon est d'ailleurs le corps qui rayonne dans presque toutes les sources de lumière artificielle? Il se prête tellement bien à cette fonction qu'on n'a quère cherché un dehors de lui. La lampe à gaz ne fait pas exception, une expérience bien simple le prouve. Dans un brûleur Bunsen le Charbon est entièrement brûlé: la flamme n'est pas éclairante; si l'on vient à supprimer l'arrivée de l'air, la combustion est incomplète et la flamme devient échai-rante.

Farmi les corps-antres que le charbon - dont on a cherché à utiliser l'incandescence on peut citer la chaux et la magnésie (lampe Drumond). Mais c'est surtout l'invention du bec Auer qui montre qu'on peut trouver mieux que le charbon.

Dans ce système, la flamme du gaz est employée à porter à l'incandescence une légère toile d'un oxyde métallique appelé zircone (1); cette incandescence est atteinte à une température probablement
moins élevée que le charbon et, en tous cas, au lien
d'avoir à porter à l'incandescence des particules de
charbon qui se renouvellent sans cesse, comme dans
les bees de gaz ordinaires, il suffit de maintenir incandescent un corps, toujours le même, a savoir
la toile de zircone. Cette circonstance est évidemment
avantagense et procure une meilleure utilisation de
lachaleur (énergie) du foyer, de là le rendement relativement élevé de ces appareils qui, rainsi que
nous le dissons plus haut, constituent à l'heure
actuelle, une concurrence à l'électricité qui est loir
d'être négligeable

La voie du progrès, pour l'éclairage au gaz d probablement pour toutes les sources lumineuses, consiste donc à rechercher l'incandescence des corps autres que le charbon.

Il est intéressant de connaître la puissance dépensée pour la production d'une quantité déterminée de lunière.

⁽¹⁾ On sont-anjourd'hui qu'outre le zircone, il entre dans le mélange, des oxydes de læntbærre, d'yttrimm, de thorium, de cérium, de néodyming.

= Prissance dépensée dans les sources lummenses actuelles = (En watts par bongie)

Bongie ______ 86.

Lampe à huile _____ 67.

pétrole ______ 42.8

Bec de gaz papillon _____ 93.2

Cargano _____ 68.8


Danleur Siemens intensif à 230 bongies 45.6

Lampe incandescence 16 bongies __ 3.5

Lampe à are _____ 0.8

le tableau montre la supériorité incontestable de la lumière électrique au point de vue du rendement en énergie; malheurensement le coût actuel de cette énergie intervient en sens contraire et fait de cet échairage, ainsi que nous le disions plus haut, un échairage relativement coûteux!

Mais on a été plus boin, poussé par le désir, signalé en commençant -, de connaître non seulement combien on dépense d'énergie, mais encore comment elle est dépensée, comment elle est répartie. C'est pour répondre à cette question qu'ont été tracées, par Sangleyles courbes figurées ci-dessons (1)



Foici la signification et l'usage de ces courbes: Vent-on connaître la quantité d'énergie rayonnante que possède l'ensemble des radiations dont les lon-queux d'onde sont comprises entre λ_1 et λ_2 ? On mesure les ordonnées correspondantes à ces points et la quantité cherchée sera la surface comprise entre ces ordonnées, l'abscisse et la courbe. Ses vadiations visibles sont tout

⁽¹⁾ On consultara avec grand profit à ce sujet les intéressants acticles publis par 4 Ch. Ss. Prillanme dans la revue générale des Sciences (1892)

Digitized by GOOGE

les antres n'out pas d'effet utile. Clinsi, dans le spectre du soleil, toute la quantité d'énergie située à droite de l'ordonnée 0.8 est perdue au point de vue lumineux. Si l'on mesure les surfaces comprises à droite et à gauche de cette ordonnée on trouve que, sur 100 joules d'énergie envoyés par le soleil, 14 seulement sont utiles sous forme d'énergie lumineuse; le rende-ment photogénique est donc de 14 % seulement. Des courbes analogues nous donnent pour l'arc électique, un rendement de 2,5 % et pour le gaz 1.2 %.

les 2 derniers chiffres prouvent non seulement que, à ce point de vue, la lumière électrique possède une Supériorité marquée sur le gaz puisque son rende-- ment photogénique est cheux fois plus grand, mais encore que cette supériorité est lois d'être aussi grande que dans le tableau qui donne la dépense en watts par bougie. Hu'y a aucune contradiction entre ces 2 résultats : ils montreut seulement que dans les lampes électriques on utilise très bien l'énergie élec--trique disposible, tandis que dans les lampes à gaz ou utilise très mal l'inergie chimique dispo-nible. Il y a donc place pour de très grands progrès dans l'éclavage par le gaz puisque les plus grands défants de cet éclainage ne trement pas à la nature même de la lumière enuse, mais à la façon défectueuse dont s'effectue la combustion. Aussi Des progrès inormes out ils déjà été réalisés dans les bes Siernens, les becs intensifs, à récupieration, etc...,

Ses nombres indiqués ne penvent pas être considérés comme définitifs, cor on n'a pas tenu compte de toutes les circonstances. Ainsi l'œil est beaucoup moins sensible au rouge et au violet qu' au jaune et au vert, en d'autres termes il n'est pas également bren adapté à la perception de toutes les conleurs : par consépent, au point de vre de l'éclairage, une nieme puissance vibratoire dans le rouge on dans le violet a moins de valeur, est moins élevée en dignité pour ainsi dire, que dans le jaune et le vert; les rendements puécèdents doivent donc être abaissés.

pour les différentes conserves du Spectre.

Songueur d'onde	Conlences	Sensibilité
0.34 0.38 0.40 0.45 0.50 0.65 0.65 0.70 0.76	Violet Blen Vert janne verdâtre ronge ronge très sombre	0.003 0.020 0.128 2.70 7.58 5.38 0.98 0.07 0.012 0.00006 0.00001

Minimum de puissance pour produire une impression sur l'œil dans le vert $\frac{2.8}{10.6}$ watto.

Le maximum de Sensibilité correspond à la couleur jame verdatre. Hed a remarquer que ce maximum de sensibilité de l'ail a lien à pen près pour les radia-- tions opis, dans le spectre solaire, ont le maximum d'energie (). Hy a la un remarqueble exemple d'adap--tation darwinienne on de cause finale si l'on vent La source idéale, an point de vue économique, serait donc une source qui ne donnerail que des rayons de cette conteur Il est à peine besoin d'ajonter que, au point de vue esthétique, cette source sexuit loin d'être utilisable car elle ne permettrait aucunement de juger de la couleur des objets. Bien qu'il soit difficile de dire où finit le nécessaire et où commence le superflu, nous avous peine à imaginer une époque ou l'on considérera comme du huce d'avoir des sources humineuses permettant non seulement d'y voir chair mais encore de distinguer la couleur des choses : cela ressemblerait fort à un progrès rétrograde. La vérité est que, à ce jaune économique, il fandrait joindre le luxe d'un peu de bleu et d'un peu de rouge pour se rapprocher autunt que possible du blane solaire en vue duquel notre œil est construit

En résumé de grands progrés sont à réaliser si l'on considère que, dans toutes les sources lumineuses, l'énergie est extrêmement mal utilisée; au point de vue économique,

^{(1) -} se rapporter una Courbes de Sangley!

le cas est comparable à celui d'un industriel qui, pour adionner une machine à condre exispant quelques Ribogrammètres, devrait mettre en marche un moteur d'une centaine de chevance.

Ce qui compense cette prodigalité on ce gaspillage d'énergie, et fait que, même à l'heure actuelle, l'éclairage artificiel n'est pas ruineux, c'est l'extraordinaire sensibilité de l'ail qui permet l'usagé de quantités d'énerque extrêmement faibles. Une fraction de watt exprimée par $\frac{2.8}{10^{16}}$, convertie en jaune verdâtre, affectant l'ail lui cause une seusation de lumière appréciable (1).

Hais peut-on espérer la réalisation de ces progrés? Évidentment, car des sources lumineuses économiques existent déjà dans la nature : tel est le ver hisant. Eonte l'énergie vibratoire émise par le ver-luisant est utilisée au point de vue lumineux; il y a la, il est vrai, des phéno-mènes vitaux non encore approfondis

G cette classe de sources lumineuses se rattachent les phénomènes de phosphorocence. Certaines substances, après avoir été soumises à l'action de la lumière, restent lumineuses, Exemple, le Gulfure de Calcium qui (1) D'après H. Ch. Ed. Juillanne, la sensibilité de l'ail, dépasse tout ce que l'ou saurait imaginer ! En transformant entirement en lumière value teinte la plus favorable, l'énergie représentée par une petite caloue (gramme. degré) et en envoyant la totalité de cette lumière dans un ail normal, on pourrait l'imprésoionner pendant plus de cent millions d'années.

pent offeir des teintes variant du rouge au violet, le diament, le phénomène comm dans les mers tropicales sous le nom de mer delait, etc...,

Citous encore les phénomènes de fluoreocence. Si l'on reçoit de la lumière violette sur du verre coloré à l'urane, on perçoit une lumière verte sans chaleur, si c'était de la lumière diffuse elle serait évidenment violette; le sulfate de quinine donne une fluorescence blene; les huiles minérales, l'ail de l'homme et de certains animaux (fêlino) sont fluorescents

Enfin l'effluve électrique, l'illumination des tubes de Jeissler sont encore entourés de mystère ses belles expériences de Tesla permettent d'espérer de ce côté là .

En terminant cette Legon, remarquous qu'elle n'a été en somme que le procés des sources luminenses actuelles, y compris la lumière électrique. Mais ne les condamnons pas sans retour : en dépit de leurs imperfections, elles ont droit aux circonstances atténuantes car les sources actuelles de lumière réalisent un progrès considérable sur les anciens procédés d'éclairage.

C'est pourquoi nous étudierons la lumière électrique avec les développements qu'elle comporte.

2º Leçon

Lumière Electrique.

Il existe deux modes de production de lumière au moyen de l'énergie électrique:

1º_ Par l'utilisation de <u>l'arc voltaique</u>.

2º __ Par l'emploi de lampes à incandescence.

Ces deux modes sont bien différents si l'on considère les appareils employés mais, ainsi que nons l'avons dit dans la précédente lezon, ils reposent sur le même principe : utilisation des radiations luininenses du charbon porté à l'incandescence.

Arc voltaïque

Ters 1808, le célèbre chimiste anglais Fumphry Davy , fit l'expérience suivante :

Ayant pris deux baquettes de charbon taillées en pointe, il les plaça dans le circuit d'une pile Volta de 2000 éléments Il observa que les charbons amenés au contact rougissaient sur une certaine longueur (fait dûr à la révistance présentée par un contact imparfait) mais qu'en les écartant progressivement il se produisait une flamme légèrement arquée. Cette forme en arc provenait de l'action du con-rant d'air ascensionnel sur la flamme produite entre les charbons placés horizontalement. Davy donna à cette flamme le nom d'arc voltaique qu'elle a conservé depuis.

La force électromotrice employée par Davy correspondait à environ 2000 volts; aujourd'hun on emploie des forces électromotrices beaucoup plus faibles (30 à 60 volts). Elvec la première, la longueur de l'arc pent atteindre 10 cm, avec les secondes elle ne dépasse pas 10 m/m; cette longueur à été reconnue suffisante dans la pratique.

Etudions la constitution intime de cet are et supposons qu'on emploid un courant continu, nous n'aurons pas de peine à comprendre ensuite ce qui se passe avec un courant alternatif.

Dans une lampe à arc, en ontre du mécanisme régulateur que nous étudierons, à part, on distingue 3 parties :

1º_ le charbon positif.

2°_ farc.

3° _ le charbon négatif,

1: ____ Mons observerous que le premuer charbon, celui qui est en relation avec le pôle positif, est très brillant, c'est lui qui fournit la plus grande partie de la lu-mière produite. De plus le charbon positif présente une particularité extrêmement remarquable: c'est que son éclat (') est le même quelle que soit la valeur du connent unployé. Cette constance est telle qu'on a nieme proposé de prendre comme étalon de lumière la quantité de lumière émise par un centimètre carré pris dans la rigion la plus brillante du charbon positif.

Or le degré d'incandescence dépend évidemment de la température, un est donc amené à conclure que la température du charbon positif doit elle même être constante.

Ce fait a d'ailleurs été confirmé à la suite d'exprisences faites par M. Violle et dont vois le principe:

La température d'un corps peut être déterminée par l'évaluation du nombre de degrès qu'il communique o un poids déterminé d'eau, en se plaçant dans des conditions telles que la chaleire perdue par rayonne-ment soit négligeable.

Si done on détache un fragment incandescent du pôle positif et qu'on l'introduise dans un volun.

⁽¹⁾ your décrirons plus tart et avec un pen plus che précision ce qu'on entend par le mot <u>éclat</u>.

déterminé d'eau, dont ou mesure la température avant et après l'opération, ou constate que l'élévation de température est simplement proportionnelle au poids du fragment de charbon et indépendante du courant employé; cela prouve bien que pour tous les courants la température du charbon positif est la même.

On a essayé d'interprèter ce résultat et l'on a été amené à conclure que cette température constante du charbon positif n'est pas autre chose que la température de vaporisation du carbone laquelle doit présenter une constance analogue aux températures de vaporisation, de congélation de l'éau.

Quelle est la température de ce charbon?

on congoit qu'il y ait quelques différences dans les évaluations diverses qui ont été faites, et que la on retrouve l'incertitude qui préside toujours à des mesures de température aussi élèvées.

Guelques expérimenteurs, parmi lesquels il convient de nommer M. Rossetti, l'ont fixée à 4000°, mais des expériences récentes de M. Violle ont donné 3000°. Il est donc probable que la température du charbon positif est comprise entre 3 et 4000°.

2: _ Examinores maintenant l'are hii meine. Il est très vraisemblablement constitué par de la vapeur de carbone maintenne incandescente par la haute température qui règne dans cette région. Nous remar-

equous que cette partie n'a que pen d'éclat, nois savons en effet que les corps solides donnent seuls de la l'unière rayonnante (l'expérience du brûlem Brusen en esta confirmation), mais il est cortain que la tempé-rature de l'arc est plus élevée que celle du charbon positif.

D'après les expériences de M. Possetti, cette température serait d'environ 4800°. Si, d'après M. Violle, nous abaissons de 4000 à 3000° la température du charboy positif, il conviende de faire in une réduction proportionnelle c'est à dire d'abaisser de 4800 à 3600° la température de l'arc.

Guoi qu'il en soit, l'are est la partie la plus chaude du système lumineux; c'est la région à utiliser pour produire des températures élevées (1). Nous laisserons de côté la question chalenc pour étudier la question lumière.

En troisième hin considérons le charbon (_), il constitue la partie la moins intéressante, on peut dire qu'il est, en quelque sorte, un accessoire obligé mais pen utile; il est en esset moins éclatant, moins chand,

⁽¹⁾ Les propriétés calorifiques de l'arc ont été utilisées pour produire la fusion de l'acier (reuser Gemens), pour pratiquer la sondure antogène des métaux (procève Bernados) et enfin pour rechercher la produc-tion aretificielle du diamant par M. Moiss an.

et n'est incandes cent que sur une faible longueur; sa température a été trouvée de 3000° par Possetti, nons l'abaisserons à 2200° pour les raisons données plus haut.

L'examen attentif de ces trois parties nous montre en résumé qu'elles ont des pouvoirs éclairants bien différents

Des expériences photométriques ont appris que la lumière totale émise doit être attribuée :

5p. % an charbon négatif 10 p. % à l'arc lui-même et 85p-% an charbon +

C'est donc ce dernier qui éclaire en réalité; dire qu'ou <u>s'éclaire avec l'arc voltaique</u> est donc une expression qui manque d'exactitude.

Les considérations qui précédent sont confirmées par l'examen spectral de la lumière de b'arc projetée sur un écray (expérience faite au couro).

Séparons le spectre du charbon + de celui de l'arc: Le spectre est continu, il commence au rouge pour finir au violet; remarquous que le rouge et le jaune sont prépondérants, les dernières conteurs du spectre ont une intensité relativement faible : c'est donc à tort que l'on dit que la lumière électrique est violette, elle est en réalité jaune rougeatre. Cette apparent violacée résulte probablement de diverses circonstances dans laquelle se trouve placée la réline, dont nous parlerons plus loin.

Le spectre de l'arc présente un caractère particulier; il est discontinu comme celui des spectres gazenx ce qui confirme ce que nons avons dit plus hant sur sa constitution.

Guant an charbon — il donne le même spectre que le charbon + mais très atténné ainsi qu'il fallait Jy attendre.

Si nous examinons maintenant la forme de charbon nous constaterons qu'elle n'est pas la même pour le + et pour le -

Guelle que soit leur forme au début, les charbons se taillent pendant le fonctionnement. Le positif puend l'aspect d'un cone terminé par une surface légèrement concave, tandis que le négatif prend la forme d'une pointe émoussée. De plus, nous constatous un transport de matière dans le seus du courant. Si l'ave, est produit dans l'air les deux charbons s'usent rapidement tous deux, dans des proportions inégales, par suite de la combustion qui se produit; mais si l'on opère dans le vide, la combustion ne peut avoir lieur et l'ou voit la pointe positive diminuer et se creuser en createre, tandis que la pointe négative

s'allonge et augmente de poids. On peut dire qu'il y a <u>distillation</u> de carbone du charbon positif au charbon négatif.

Far suite de ce transport de particules de carbone les deux charbons, dans l'air, s'usent inégalement: l'expérience prouve en effet que le charbon positif a une usure environ 2 fois plus grande que le négatif. C'est ce qui explique l'habitude que l'on a de placer au pôle positif des charbons de section deux fois plus grande qu'au pôle négatif.

Le cratère du charbon positif constitue la partie la plus éclairante du système. Cette remarque est très importante au point de vue de la distribution de la lumière; elle indique la nécessité de placer le charbon positif à la partie supérieure afin d'utiliser le pouvoir réflecteur du cratère. Il y a heu de remarquer que le charbon inférieur produit une ombre portie, qui correspond à une certaine quantité de lumière perdue, cette remarque irent encore justifier l'emploi de charbononégatifs d'un diamètre plus petit que le positif.

Une expérience, facile à réaliser, montre bien la différence des pouvoirs éclairants des deux

charbono . Si, sur une des parois d'une lanterne à projections, on place une facille de carton nume de deux ouvertures circulaires bonchés par du papier huilé, on constate que ces deux surfaces sont inégale-ment éclairées; celle qui correspond au charbon + l'est bancoup plus que l'autre! (L'expérience a été faite au como et la différence d'éclat des deux charbono montrée en projection).

Jusqu'ici nous n'avons considéré que l'éclairage obteun au moyen de courants continus, voyons ce qui se passera avec l'emploi de convants alternatifs.

Cont d'abora il est à prévoir - et l'expérience le confirme - que les 2 charbons ne présenteront plus le mime aspect que précédemment. Il n'y a plus dyssimètrie, les charbons s'usent également et sont également éclairants; mais, en même temps, on pard l'avantage du cratère au point de vue du rendement lumineux.

> (1) Ily a lien de remardner, dans l'expérience directe, que c'est en réalité le dioque en regard du négatif qui est le plus humineux mais cela n'est qu'apparent car ce disque est bien éclairé

par le + par suite du pouvoir réflecteur du cratère.

L'éclairage par commune alternatifs présente donc, a ce point de vue, une infériorité sur l'éclairage par courants continus.

En réalité l'usure n'est parfaitement égale que si les charbons sont placés horizontalement, quand ils sont verticaux le positif s'use encore plus que le négatif dans le rapport de 108 à 100 environ.

Remarquous encore que l'écharage obterre par courants alternatifs, produit un bruit particulier il'unissen de celui dela machine. L'acc fait entenère souvent un bruit particulier appelé siffement de l'acc qui résulte habituellement d'une variation de la différence de potentiel.

En résumé l'éclairage à l'arc est obtenu par l'incandescence du charbon tout aussi bun que dans la lumière par incandescence; mais dans le premier, où l'on consent d'avance à la destruction du charbon, on produit une température bien plus élevée que dans la seconde, par suite l'incandescence est ponssée bien plus loin, ce qui correspond à un rendement lumineux plus grand

Mons avons dit précédemment que la lumière était riche en rayons rouges et jannes mais panvre relativement en rayons violets. D'où vient

donc cette illusion d'optique qui nonsbfait paraître . d'un blu violacé ?

Une explication curieuse et ingénieuse de ce phénomène est la survante :

On admet, dans certaines théories de la vision, que l'organe visuel contient des éléments rétiniens divers; les uns sensibles au paune, les autres au rouge, les dirniers au bleu et au violet. A la lumière solaire, tous travaillent à peu près égale-ment s'orsque la muit est venue la vue se repose; mais ce repos est particulièrement grand pour les éléments rétiniens sensibles au bleu; ceux qui sont sensibles au jaune et au rouge travaillent encore car nos lumières artificielles sont toutes riches en rayons rouges et jaunes.

Or, lorsqu'un organe se repose il devient plus sensible, plus excitable; à la lumière électrique ces éléments sensibles au bleu sont donc relative-ment plus affectés que ceux sensibles au rouge et nous font croire à la prédominance des-rayons violacés dans la lumière électrique.

En réalité, quand on compare la lumière électrique au solul on constate qu'elle est jaune par rapport à lui mais qu'elle s'en rapproche plus que les autres sources artificielles Cette circonstance

'est très favorable pour l'appréciation des couleurs: une lumière tirant sur le blen servit manvaise à ce point de vue et ne permettrait pas d'assortir des étoffes, etc...,

Cette analogie avec la lumière solaire a permis d'employer la lumière électrique à la reproduction de photographies, de dessins par les procédés héliographiques, etc...,

Lorsqu'on produit un arc entredeux charbons, il existe entre eux une différence de potentiel C entretenant un courant d'intensité i La puissance dépensée

Ei walts on joules par seconde se retrouve sous forme de chaleur.

Dans les foyers usuels & varie de 30 à 60 volts selon la longueur de l'arc.

L'arc présente donc une résistance apparente de & obms. Cette résistance est-elle une résistance ordinaire ! Si cela était elle devrait diminuer et tendre vers zèro, à mesure que l'arc diminue, ve, lorsqu'on considère, entre deux charbons, un arc de plus en plus court, on constate que la force électromotrice ne diminue pas indéfiniment mais qu'elle est toujours comprise entre 30 et 40 volts. Mons ne sommes donc pas en présence d'une résistance ordinaire. Il fant admettre qu'il existe une force électromotrice inverse analogue à la force électromotrice de polarisation que l'on constate, par exemple, dans un voltamètre ou dans un accumulateur. Dans ce dernier cas, si l'on rapproche les plaques de l'accumulateur, la différence de potentiel entre ces plaques ne s'annule pas.

Mous avous mesuré en bloc la différence de potentiel entre deux charbons, nous pouvous aller plus loin et rechercher avec plus d'exactitude comment se décompose cette différence de potentiel. Ou moyen d'une baquette de charbon, introduite au milieu de l'arc, on peut à l'aide d'un voltniètre, mesurer la différence de potentiel:

1:_ entre le charbon positif et l'arc; 2:_ entre l'are et le charbon négatif. On trouve ainsi que la première est beaucoup plus grande que la se-conde; cela concorde bien avec ce que nous avons trouvé plus haul, à savoir que la plus grande quantité d'énergie se dégage à la surface du charbon positif (1)

⁽¹⁾ Dans les expériences de cours les indications du voltinètre sont habituellement- complacées par l'allunurge de lampes et incandescence en tension. Ces lampes


charbons, E la force électromotrice inverse que nous supposons exister dans l'arc; on a (cours de 1º00 amie)

e = E + R1

Rétant cette fois la résistance réelle de l'arc.

1º- Etude de E. Les différentes mesures faites sur la force électromotrice inverse de l'arc (limite vero laquelle tend la différence de potentiel entre les charbons lorsque la distance de ces charbons tend vers zèro) ont appuis que E avoit une valeur peu variable et comprise entre 30 et 40 volts suivant le cas.

2: — Etude de R. Your diviserous cette étude en deux parties : 1º = l'aissons d'abord la longueur de l'arc constante et faisons varier, au moyen d'un chéostat, l'intensité du conrant qui le produit. Mons trouvous que R diminne lorsque l'intensité augmente.



penvent the mives en circuit en nombre variable, jusqu'à ce qu'on ait un éclat normal; connaissant le voltage Des hampes et leur nombre on a une indication de la différence de potentiel entre les deux points considérés. Ces indications qui n'out pas de pretention à l'exac-titude ont le merite d'être visibles pour tons les auditeurs.

Voici quelques résultats d'expériences (Preece)

pour i = 10 ampères R = 2.77 obms

i: 21,5 A R: 1.07 "

i = 30.12 A R = 0.54 "

Maintenons l'intensité constante et faisons varier la longueur de l'arc; nous trouvous que la résistance R croit à peu près proportionnelle--ment à cette longueux; en sorte que, dans ce cas,

e = E + bl

l'étant exprime en millimetres, la grantité b varie de 1.4 à 2,8 suivant l'intensité du courant. Il résulte de là, ainsi que nous l'avons déja remarque en commençant, que la différence de potentiel aux charbons croit avec la longueur de l'arc.

Il est assez facile de s'expliquer pourquoi R diminue lorsque l'intensité augmente : on observe en effet, dans ce cas, que l'arc devient plus gros, que sa section augmente et, par suite, que su résistance diminue. Guant à l'augmentation de R avec la longueur, elle n'a rien de surprenant.

On ne manquera pas de remarquer constien est relativement faible la résistence propre de l'arc (2 ohms environ). La quantité de puissance qui y apparail RI2 est donc surlement une fraction de la

prissance totale depensée dans la lampe; comment se fait - il néanmoins, ainsi que nous l'avons
remarque que ce soit l'arc qui possède la température la plus élevée? Cela tient à ce que lav
vapeurs de carbone, ayant un faible pouvoir emisoif, perdent peu d'énergie par rayonnement,
même à une très haute température

Nous avons vu que l'éclat de la partie la plus lumineuse du charbon positif est toujours le meme (c'est l'éclas du charbon porté à une tem-· pérature telle qu'il commence à se vaporiser). Hen résulte que, si l'on fait abstraction de la lumière fournie par l'arc et par le charbon négatif, la quantité totale de lumière recueillie sera simple--ment proportionnelle à la surface incandes--cente du charbon positif: Or, la section de l'arc augmentant lorsque l'intensité augmente, la sur sace incandescente du charbon positif angmente dans les mêmes circonstances etc'est la la vraie raison de l'augmentation de l'intensité lumineuse avec l'intensité du courant; il y a la une différence essentielle entre les lampes à acc et les lampes à incan--descence.

Dans ces dernières la surface incandescente

uste toujours la même et le degré d'incandescence croit rapidement avec l'intensité du courant; au contraire, dans les lampes à arc, le degré d'in-candescence de la partie utile reste toujours le même, c'est là surface qui augmente avec l'intensité du courant.

Si l'on admet que cette surface croit proportionnellement à l'intensité, il s'en suit que la quantité de lumière croit aussi proportionnellement à l'intensité; mais si l'on se reporte aux nombres de Precce qui donnent la variation de la résistance avec l'intensité et si, comme nous l'avons fait, un attribue ces variations de résistance aux variations de la section, on en conclut que la section croit plus vite que l'intensité et on ut amené à essayer une formule telle que

 $\int = mI + nI^2$

d'par suite pour l'intensité lumineuse une expresnon de même forme.

Cela concorde bien avec une formule donnée par 4. Pallaz. Cet ingénieur distingué a en effet indiqué la formule pratique suivante qui est très suffisamment approchée pour les calculs journaliers: Intensité maxima en carcels = 20 I + 0.4 I? l'intensité I étant exprimée en ampères.

fusqu'ici nous n'avons tente aucune explication de l'existence de cette force électromotrice inverse que nous avons reconnue dans l'are et, à vrai dire, la question ne présente au point de vue pratique qu'un intérêt secondaire; néanmoins sans avoir la prétention de donner une théorie absolument rigoureuse de ce phénomène encore bien obscur, il est utile de se faire une idée de sa cause probable.

Un fait bien établi c'est que nous avons dans l'arc la succession de substances suivantes:

Charebon	Vapeur de charbon	Charbon
température élevé	e tem	pérature baose

On peut s'empêcher de comparer ce système au suivant :

Zinc Cuiva	e Zinc
température élevée	température basse
	sente une propriété remar
quable et bien connue,	c'est d'être le siège
d'une force électromoté	rice arrigei dans le

(force électromote. thermo-électrique).

Il est vraisemblable d'attribuer à une cause de ce genre la force électromotrice de l'arc. Il est vivi que les forces thermo-électriques entre metana sout toujours très faibles tandis que dans l'are la force électromotrice atteint 30 à 40 volts; mais n'est-il pas possible d'ad--mettre que deux corps aussi dissemblables gu'un métal solide aux températures ordi--maires et de la vapeur de carbone aux plus hantes températures que nous connaissons, présentent aussi des différences de degrés très considérables dans les mêmes propriétés; cela est rendu d'ailleurs encore plus vraisemblable par la remarque suivante: tandis que dans une soudure métallique un courant n'accom--plit aucun travail visible, dans le contact (charbon + arc) il accomplit un travail considé--rable (vaporisation du carbone d'on une force) électromotrice inverse - (Voir le cours de 1 amée).

Cette conception de l'origine l'hermo-électrique de la force électromotrice de l'arc a l'avantage

d'expliquer pour quoi cette force électro motrice dimimu lorsque l'intensité du courant augmente; cela tient à ce que la température du charbon positif restant constante, celle du charbon négatif monte d'où il résulte, entre les charbons, une différence de température et par suite une différence de potentiel plus faible.

Mous n'avous pas la prétention de donner cette explication comme définitive et nous devons dire que de nombreuses objections peuvent lui être faites; leur discussion nous entraînerait trop loin.

Charbons employés dans l'arc électrique.

Davy employait dans ses expériences des baquettes de charbon de bois qui beûlaient très régulièrement mais aussi très rapidement. Toucault employa le premier le charbon de corme (résidu de la distillation de la houille vans les commes d'Usines à gaz). Le résultat fut meilleur mais ce charbon présentait encore de graves inconvé-nients: dureté très grande et difficulté de préparation, homogénieté très faible, variations dans l'élat de l'arcipar suite de la présence de matières étrangères.

Es premiers essais dus à H. Jacquelin avaient pour

but de produire du charbon de cornue par une fabucation spéciale qui le débarrassait des impuretés
que contient ordinairement le charbon d'usine à
gaz; ces crayons out donné de bons résultats mais
le prix de revient en était très élevé.

M. M. Carré et Gandung emploient un procédé qui et l'objet d'exploitations importantes. Ils forment un mélange intime de matières carbonisées puis à l'aide d'un agglomérant ils le transforment une pâte qui, comprimée et passée à la filière, donne des baquettes cylindriques. Ces baquettes sont dessechées à une haute température qui a pour but d'éliminer les composés volatils.

M. Carré emploie pour la composition de la pâte un mélange de coke très pur de noir de funée, graphite ou plombagine, l'agglomérant est un sirop de sucre mélangé à de la gomme qui se teansforme en carbone par la cuisson.

Les charboirs obtenus après une première cuisson ne sont pas immédiatement utilisables: ils sont trop porenæ. On leur fait subir une opération appelée nouvrisoage qui consiste à les immerger pendant un certain temps dans un siroir de sucre, puis à les sonnettre à une nouvelle cuisson.

Cette opération longue et contense a pu être

sup, rimée par l'emploi de brai ou gondron rendu fluide. Voici par exemple, le procédé employé à la Compagnie française de charbons pour l'électricité (1) La matière employée est uniquement le graphite extrê--mement dur que l'on trouve dans les courses à gaz; ce graphite soignensement tric et débarrasse à la main de toutes ses impuretés, est concassé puis passé sous une meule qui le réstrit en poudre et enfin sous un laminoir en acier qui le réduit en poussière im--palpable; il est aussi important que difficile d'éviter dans cette poussière la présence de grains extrême--ment fins d'acier, arrachés aux meules et qui unisent beaucoup à la qualité de la lumière, quel--ques essais depurification an moyen d'un puis--sant électro-aimant (trienses électromagnétiques) out donné de bous résultats. Un gondron épais est alors incorporé au graphite et la matière est comprimée au moyen de pierres hydrauliques à travers les trons d'une filière, puis coupés à la long? voulue (80 9m); on les porte ensuite dans un four

^{(1) -} Hons devons à l'obligeance de M. Getting, directeur de la Compagnie française de charbono pour l'électricité, d'avoir pu mettre sons les yense de nos auditeurs, de très intéregrants échantillons de charbon, à tontes les phases de la fabrication, depnis l'état de graphite jusqu'à l'état de crayon prêt à être livre.

continu (fom Hoffmann) où ils sont lentement portes à une température élevée; la cuisson dure de 12 à 15 jours.

Down assurer le centrage de l'arc et afin d'augmenter sa fixité, on emploie fréquentment des charbons
dits à arne se charbon est passé à une filière spéciale qui baisse un tron central que l'on remplit d'une
substance plus conductrice qui constitue <u>l'arne</u>. Ces
cayons s'emploient exclusivement au pôle + ct donnent de bons résultats, mais ils sont d'un prix
ulativement élevé.

On emploie anssi des crayons cuivrés par galvanoplastie; cette opération augmente la durée et dimime lem résistance. Toutefois la lumière produite
a une conserve désagréable et changeante; aussi
lux emploi s'est-il peu répandu en France; par
wortre l'emploi de ce charbon est assez généralisé
en Amérique surtout pour l'éclairage extérieur.

On a également essayé le nichtelage des crayons; a procédé à les mêmes inconvénients que le cuivrage, au point de vue de la qualité de la lumière, mais il donnerait au point de vue économique, des résultats plus favorables.

On estime que le nickel prolonge d'environ 50% et le cuivre d'environ 30% la durée des charbons.

M. M. Rouart fières fabriquent depuis quelques

temps des charbons emaillés qui présentent une économie sur les charbons ordinaires.

Renseignements pratiques

L'expérience prouve qu'il est mauvais, au point de vue de l'utilisation de l'énergie électrique, d'employer des charbons trop gros Chaque charbon cie, en effet, par rapport à l'autre, un cone d'ombre dont l'étendue augmente avec le diamètre; de plus le charbon négatif se taille en cone d'autant plus allougé qu'il est plus mince, ce qui donne encore une diminution du cone d'ombre; mais il y a cependant une limite car un diamètre très faible entraîne une usure très rapide.

La f.e.m. a employer est en moyenne de 55 volts absorbée ainsi qu'il suit :

Donn vaincre la force contre électromotrice de l'arc ... 40 volts

Résistance de l'arc.... 2.

des charbons _ _ 3 _

y compris le réseastant --- 10 -

Les diamèties de charbon les plus habituellement employés sont

5 m/m pour courant de 4 à 6 campores corresponda	ul à une long d'arc 2 mm
7 7 ā 10 us -	
9 ilf 10 à 11 ulf -	3
10 il 11 à 15 ul -	
11 isf 12 à 16 isf -	
12 isf 13 à 20 isf -	
14 iv iv -	
15 25 ā 30	
18 18 35 à 60 us -	F
20 Ho à 80 - is	9 a 10
25 - m-inf - m 50 à 120 - inf	
30 il 80 à 180 il	
La résistance des crayons est do	nnée dans le
La résistance des crayons est do tableau ci-defsons.	nnée dans le
L'évistance des crayons cylindriques	par mètre conrant.
tablean ci - defsons.	par mètre conrant.
L'évistance des crayons cylindriques	par mètre conrant.
Diamètre en millimètres	par mètre conrant. Résistance en Ohms 50.000
Tablean ci - de fors. Séviotance des crayono cylindriques Dianiche en millimètres 1 2	par mètre conrant. Révistance en Ohms 50.000 12.500
Diamètre en millimètres	par mètre conrant. Révistance en Ohms 50.000 12.500
Tablean ci - de fors. Séviotance des crayono cylindriques Dianiche en millimètres 1 2	par mètre conrant. Révistance en Ohms 50.000 12.500
Tablean ci - defons. Séviotance des crayons cylindriques Diamètre en millimètres 1 2 3 4	par metre conrant. Résistance en Obms 50.000 12.500 5.550 3.125
Tablean ci - defons. Révistance des crayons cylindriques Diamètre en millimètres 1 2 3 4 5	par mètre conrant. Résistance en Ohms 50.000 12. 500 5. 550 3. 125 2. 000
Tablean ci - de fors. Révistance des crayons cylindriques Diamètre en millimètres 1 2 3 4	par mètre conrant. Résistance en Ohms 50.000 12. 500 - 5. 550 3. 125 2. 000 - 1. 390

15

0. 222

18

0.154

20

0.125

O l'inverse des conducteurs métalliques, la résistance des charbons diminue avec la température La résistance à tê est liée à la résistance à 0 par la relation

 $R_t = R_o (1 - \alpha t)$

 α coefficient = 0.00052

t température en degres.

Appareils d'éclairage utilisant l'arc'électrique.

La suite de la combustion, l'écartement des charbons augmente et l'arc finit par s'éleindre.

Down utiliser la propriété de l'arc à l'éclairage, on conçoit qu'il soit nécessaire d'employer un système de réglage maintenant l'écarl constant. Il existe 2 classes d'appareils remplissant ces conditions:

1°: les Régulateurs, 2°: les Bongies. Dans les premiers un mécanisme régulateur compense l'usure des charbons en déterminant leur rapprochement:

les crayons sont généralement verticaire et placés l'un au dessus de l'autre. Dans les seconds, les

baquettes de charbon sont placées parallèlement à des distances fixes, avec interposition d'une matière isolante le système régulateur est supprimé.

Les princers fonctionnent généralement avec des conrants continus, tanvis que les seconds exiquel des conrants alternatifs, par suite de l'usure inégale des 2 charbons sons l'action d'un conrant continu.

L'étude des Bougies fera l'objet De la prochaine leçon

3° Leçon

Des bougies électriques.

Your avour vu que si l'on produit un acc voltaïque dans le vide, il y a simplement transport de charbon mais non usure.

Un tel système constituerait donc un régulatem par excellence car il supprimerait les mécanismes plus ou moins compliqués actuellement en usage

Mais de nombreux inconvenients entrainent l'im-

possibilité de se placer dans le vide :

En premier lieu il est nécessaire, après un premier contact, de produire l'écartement des charbons afin de déterminer l'allumage.

2° = Il serait tout à fait illusoire de compter uniquement sur ce système pour obterir une réqulation parfaite et maintenir l'écart constant.

3° = Enfin il se produit un dépôt sur les globes renfermant les crayons de charbon, dépôt qui amène très rapidement l'obscurcissement de ces globes et une diminution considérable du rendement lumineux.

Remarquous que le fait que nous venons de mentionner se produit avec les lampes à incan-descence surtout lorsqu'elles sont ponosées et aniene rapidement aussi une diminution de leur pouvoir éclairant.

L'our toutes ces raisons, la production de Vane dans le vide a dû être abandonnée et l'on s'est borné à l'utiliser dans l'air.

Or, nous savons que, dans ces conditions, il y a combustion et par suite consommation de charbon; il est donc essentiel d'imaginer un système qui, en déput de cette usure, main-tienne constante la longueur de l'arc voltaique.

Thisieurs procédés out été employés :

Le plus naturel - bien que par vidre chronologique il ne soit pas le premier - consiste à placer deux baquettes de charbon parallelement l'une à l'autre à une distance convenable pour la formation de l'arc et réglée une fois pour toutes. Un tel système porte le nom de bougie électrique.

La première bougie réellement industrielle fut inventée par M. Jablochkoff, ancien officier russe,

d date de 1876 (1).

Dans ce système deux conditions doivent : être réalisées :

1º__ Il faut empêcher l'arc de jaillir entre deux points quelconques des baquettes de charbon parallèles, et l'astreindre à se maintenir à l'extre-mité des baquettes;

25_ Il fant évidenment, pour que la longueur de l'arc soit constante, que les deux charbons s'useint également.

On satisfail à la première condition de la manière suivante :

Les deux crayons sont isolés pur une substance qui se volatilise en même temps qu'eux lette matière isolante est constituée par un mélange de deux parties de sulfate de chanx et une partie de sulfate de baryte Le sulfate de chanx seul colorerait la lumière en rouge; cette coloration est compensée par le sulfate de baryte qui donne précisément la teinte complémentaire c'est àdire le vert. Ce mélange porte le nom de colombin

⁽¹⁾ L'invention des régulateurs est bien plus ancienne: les premières recherches faites par Foncault en France et Staite en Angleteure remontent à 1848. J. Duboscof a attaché son nom au premier régulateur construit. Le régulateur Gerein Date De 1860.

La denxième condition est assez délicate à remplir au moins dans le cas de convants continus; on sail qu'avec ces convants l'usure du charbon + est environ deux fois plus grande que celle du charbon - Lour compenser cette différence on a essayé d'employer dans les bouques un charbon + deux fois plus gros que le charbon - mais on n'obtient alors qu'une régulation absolument imparfaite.


La solution, trouvée dés l'origine par 11 Jablochkoff, consiste dans l'emploi de convants alternatifs avec des crayons égano.

Remarquous que cette nécesoité de convants alternatifs a en pour résultat la création de la première machine industrielle à convants alternatifs réalisée par Jeannne (1)

L'appareil doit en outre être complété par un système d'allumage. Se plus simple consiste en une mêche de charbon réunissant les Deux baquettes: par le passage du courant cette mêche rougit, brûle et détermine l'amorçage de l'arc.

⁽¹⁾ A cette époque on ne connaisocait en effet, comme machine industrielle, que la machine à aimants perma - ments de la Société l'<u>Alliance</u> employée pour l'éclairage des phaces.

Dour amener le courant à la bougie on emploie l'artifice suivant :



S'extremilé inférieure des crayons est engagée dans des douilles en cuivre présentant une fente de 2 à 3 m/m. de largeur. Ces deux douilles sont rén-nies par une cloison isolante com-posée d'un mélange non fusible de Kaolin, de magnésie, de sulfate de chaux et d'eau légirement gommée

Les bougies sont montées dans un chandelier spécial amenant le courant aux deux douilles et par suite aux deux baquettes de charbon.


L'inconvenient de ces

bougies réside surtout dans leur nouve rapide: pour augmenter leur durée on les recouvre quelquefois d'un dépôt de cuivre mais cela au détriment de la régula-ité de la lumière Malgré cette précaution, leur durée un dépasse pas deux heures et l'on a été conduit à employer des chandeliers spéciaux permettant le montage d'un certain nombre de bougies fonction-naut successivement au fur et à mesure des

besoms


Il en existe phisieurs modèles

Se chandelier le plus généralement employé est représenté par la fig. ci-contre ; on les construit pour



4 ou 6 bougies. Ces
dernières sont fixées dans
des pinces p formant
machoires : l'une d'elles
n est fixe l'autre m est
mobile et sollicitée par
un ressort qui assure

un bon contact. Les machoires fixes communiquent



avec une borne centrale
A relice à la machine.

Guant aux machoires
extérieures elles communiquent généralement
avec un commutateur
permettant de les mettre
successivement en comnumication avec la

seconde borne de la machine.

Cette disposition est très simple mais elle a l'inconvenient d'exiger une surveillance constante. On a pur éviter cet assujettissement par l'emploi de systèmes spéciaux plaçant automatiquement dans le circuit une bouque neuve à la place d'une bouque usée.


Thisieurs chandeliers out été imagines dans cebut :

Un des jelus anciens est caractèrisé par un ressort maintenn contre les bougies à l'aide d'un fil métal-lique. Grand la bougie est consumée, le ressort bascule et place dans le circuit la bougie survante.


Chandelier Clariot ___ C'est le chandelier adopté par les grands magazons du Louvre.

Il est basé sur le même principe que le précedent mais œvec un dispositif tout différent.

Il peut recevoir 4 bougies; les machoires intérieures sout comme



communication avec une borne centrale A. Les machoires extériences sont en communication chacine avec une plaque p placée sons le chandelier.



Ces plaques sont relieer entr'elles au moyen de quatre

butoirs coniques, sous l'action d'un refsort.

Chaque bouque est munie d'une petite tige métallique + maintenue au moyen d'une goutte de soudure très pusible S, cette petite tige, lorsqu'on notroduit la bouque dans ses pinces, fait fléchir le ressort, ainsi que le butoir conique, et isole les bougies des unes des autres. Un commutateur permet d'amener le courant à l'une d'entre elles Cette bougie biûle et quand l'arc est arrivé à hauteur de la soudure la petite tige cède sous l'action du réport et met en circuit la bougie voisine qui brûle jusqu'à ce que la fusion de la goutte de soudure mette la bougu suivante dans le circuit.

Chandelier à Dérivations — le système est d'une extrême simplicité: les bouques, au nombre de quatre, sont montées en dérivation au moyen des machoires qui les reçoivent. Le courant au début piasse Dans toutes les bouques: celle qui présente la moindre résistance s'allume et se maintient généralement en fonction jusqu'à son usure complète. Et ce moment l'arc jaillit entre les crayons de celle qui est encore la moins résistante et ainsi de suite. Mais un tel système, très avantageux de prime abord, présente de nombreux inconvénients. En premier lien; les dérivations qui s'établissent

dans les bougies non allumées constituent une perte, ensuite il peut arriver que plusieurs amorces s'allument en même temps, qu'une bougie s'al-lume avant l'extinction d'une autre, bref c'était trop se fier au hasard des circonstances et le système suivant, dérivé de l'appareil précédent et de celui à changement automatique, est de beaucoup préférable.

beaucoup préférable. Chandelier Bobenrieth __ a l'inverse des précédents ce sont les machoires extérieures qui sont reliées à une rondelle métallique en commu-- nication avec une des bornes de la machine Les machoires intérieures sont chacune en commu--nication avec une tige flexible maintenne un contact au moyen d'un anneau fusible; ces tiges flexibles communiquent toutes avec le second pôle de la machine. Dans ce système le convant est encore dérivé dans toutes les bougies, mais ce qui le caractérise c'est la grande différence de résistance des amorces, qui varie de 20.000 à 100000 ohms. Sa bougie la moins résistante s'allume tres rapidement et la perte par dériva. -tion dans les autres est très faible par suite de leur grande résistance.

Malgré la simplicité relative de ce mode

d'utilisation de l'arc voltaique, ce système qui, à son apparation, a jour d'une certaine faveur ne s'est pas très répandu. Cela tient au rendement plus faible que celui des arcs, à la lumière peu réqui-lière, à la difficulté de rallumer une bouque éteinte etc..., Clussi passerons nous sons silence les autres appareils dérivés de la bouque jablochtéoff tels que les bouques jamin, Wilde, les lampes Hillon, Soleil, etc...,

Régulateurs à arc

Le régulateur, plus ancien que la bougie, et qui lui avait un instant cédé la place, a repris sa prépondé--rance.

Le mécanisme compliqué des premiers régulateurs s'est notablement simplifié et l'ingéniesité des inven-teurs se traduit par un choix de plus de 2000 mo-deles pour ne comptex que ceux qui font l'objet de brevets d'invention.

C'est pourquoi nous ne pouvous songer à les étudier en détail. Nous nous bornerons à faire une chassification et à étudier quelques types se ratta-chant à la classification établie.

Généralement les charbons sont placés l'un au - dessus de l'autre; par suite De leur usure, la longueur

de l'are augmente et, à un moment donné, la tension du courant n'étant plus suffisante, l'arc s'étent.

De là résulte la nécessité d'un mécanisme entrant en action au moment opportun pour véterminer le rapprochement des charbons.

Dune manière générale l'allongement de l'arc produit Dans le fonctionnement électrique de l'appareil certaines perturbations; ce sont ces perturbations memes que nons allons utiliser pour déterunner le fonctionnement mécanique du système distiné à rapprocher les deux charbons.

Guelles sont ces perturbations?

Soit I l'intensité du conrant alimentant un arc, E la force électromotrice du générateur, R la résistance apparente de l'arc, R' la résistance des autres parties du circuit, nous aurons:

$$I = \frac{E}{R + R'} \quad (1)$$

et la différence de protentiel aux charbons sera donnée par l'expression

$$RI = \frac{ER}{R+R} = \frac{E}{1+\frac{R'}{R}}$$
 (2)

Lorsque l'arc augmente de longueur sa résistance R augmente aussi, la première de ces formules nous montre que, dans ces conditions, l'intensité I diminue.

La seconde nous indique que la différence de potentiel aux charbons augmente quand Rugmente.


Ce fait est encore plus vrai dans les lampes à arc, où l'on est en présence d'une résistance apparente qui croit plus vite que ne croîtrait une résistance ordinaire (1)

Périfions le fait expérimentalement:

Pour cela produisous un arc et mesurons:

1° = la différence de potentiel entre les deux charbons,

2° = l'intensité du concant qui le traverse.



Sa première mesure sera fournie par exemple par une lampe I placée en dérivation entre les deux charbons; la seconde le sera par une lampe I'en dérivation sur une résistance fixe traversée par tout le courant.

Hous remarquerons : 1°_que la différence de

⁽¹⁾ En effet R augmente pour deux raisons: d'abord comme une résistance ordinaire lorsque sa longueux augmente; enouite parce que l'intendité diminmant, la section de l'arc dimiune ansoi (Voir la legon précédente).

potentiel mesure par l'éclat de la lampe I, augmente à mesure que l'arc s'allonge;


2° que l'intensité, mesurée par l'éclat de la lampe I', diminue quand la différence de potentiel augmente.

Ce Sont, ainsi que nous l'avons dit précèdemment, ces perturbations, c'est-à-dire ces variations
de l'intensité et de la différence de potentiel, que
nous utiliserons à produire des variations correspondantes dans un électro-ainment actionnant
le mécanisme régulateur

L'électro aimant que nous emploierous pouvur être disposé de deux façons :

1º __ à la façon ordinaire en le munistant d'une armature séparée par un entre fer, on sont que dans ce cas l'armature tend à former le circuit magnétique ; frg. ci-destous)


2:__ en employant un électro-aimant tubulaire on bobine creuse dans laquelle un noyan



de fer doux se dé-placeur ou se <u>contera</u>
magnétiquement.

S'action de l'électro
se conçoit très faci-lement en considérant

Digitized by Google



que les lignes de force tendent à se raccourair. Ce dernier mode airà même le grand airantage de per-

-mettre l'emploi des courants alternatifs. Dans le second on n'a que des vibrations isochrones, dans le second ou constate une attraction du noyen.

Notons que dans le cas où l'on utilise des convants alternatifs il est essentiel d'employer des noyaux formés de fils ou de lames de fee isolés, en un mot on doit feuilleter les noyaux afin d'éviter les courants de Foucault qui les échineffent en pure perte.

-nablement, pourront suffice au <u>réchage</u> às lampes a arc, mais ils ne pourront déterminer <u>b'allumage</u>. On sait, en effet, qu'un arc ne s'allume pas de lui même et que les crayons doivent préalable ment être mis au contact puis séparés pour que l'arc jaillisse.

Le système d'allumage est donc un complémust indispensable des lampes à arc, parfaitement distinct dusystème de réglage. Bien souvent, pigitized by Google on facilitera l'intelligence de régulateurs, au primier abord très compliqués, en commençant par distinguer soigneusement, pour les étudier à part, les parties du mécanisme destinées à produire l'allumage, et les parties destinées au réglage.

"Si le charbon supérieur seul est mobile au point de vue du réglage, le point lumineux sera variable et s'abaissera constamment. Dans ce cas, l'électro pourra être employée à déclarcher un mouvement d'horlogerie laissant le charbon supérieur descendre sous son propre poids.

Mais il peut être nécessaire de conserver la position du point lumineux à peu près fixe dans l'espace (c'est ce qui a lien pour les phares, les projecteurs ck...,). Dans ce cas, il faut faire monter le charbon inférieux pendant que le supérieux Descerio. Si les crayons sont de même grosseux, la course du charbon positif devra être deux fois plus grande que celle du charbon négatif; si le charbon supérieux est deux fois plus gros que l'inférieux

R 1 92


les mouvements de montée et de descente pourront être égaux

Hest d'ailleurs facile d'imaginer une très grande quantité de dispositions simples rendant les deux charbons solidaires et maintenant le point lumineux fixe, la figure ei avant en représente une; cette condition ne complispera donc pas beaucoup les appareils, et nous n'aurons pas à nous en préscuper dans la suite; ici encore on pourra utiliser le poids du charbon supérieur pour produire le rapprochement des deux charbons.

Nous admettrous pour les régulateurs à arc la classification survante :

1:_ l'électro annant est monté en seue avec l'arc il est donc traversé par la totalité du courant, et doit être par suite bobiné de gros fil, d'abord en raison de l'intensité du connant qui le traverse et ensuré pour diminuer sa résistance.

Un tel régulateur pourra être représenté sché-



Schema d'un regulateur en tenoron

-matiquement

par la fig ci-contre,

Un levier articulé

autour d'un point o

est attiré par l'électro

A, l'attraction est

réglée au moyen


an morpen d'un refsort r. Se levier, par suite de son monvement d'oscillation, enclanche on dédanche un mouvement d'horlogene figuré par le moulinet m; c'est ce mouvement d'horlogene qui règle la descente du charbon positif.

Voici le fonctionnement :

S'arc étant allumé, si sa longueur devient trop grande la résistance augmente et l'intensité diminne; l'action de l'électro diminne et le levier obeit au ressort, le mouvement d'horlogerie se déclarche et le charbon positif descend jusqu'à ce que, l'intensité ayant atteint sa valeur normale, le mouvement d'horlogerie soit de nouveau arrêté.

Les régulateurs de cette première chafse sont dits régulateurs en l'ension.

2º__ d'électro-aimant est monté en dérivation




sur les charbons; il n'est donc parcourn que par une dérivation du convant total; il doit par conséquent être à envoulement de fil fin et présenter une résistance relativement grande.

Dans ce système, à l'inverse du précèdent, le déclanchement du mouvement d'horlogerie est déterminé par l'attraction de l'armature sous l'action de l'électro.

Ou début l'arc étant allune, si la résistance augmente, l'intensité du courant dérivé aug--mente aussi et l'électro entre en action.

Les régulateurs de ce système portent le nom de régulateurs en Décivation.

3° ___ Le 3° système n'est que la combinaison des deux précédents, il comporte deux électros, l'un à gros fil B place dans le circuit, le second



A à fil fin place en dérivation.

le dernier joue le nieme rôle que dans la 1 ne classe des régulateurs, tandis que l'elec--tro à gros fil rem-- place le ressort r.

les régulateurs de cette classe prennent le nom de régulateurs différentiels ; ils soul d'une sensibilité plus grande que les autres. On remarquera en effet

que le résultat quelon obtient est le même que si, dans les régulateurs de la 1ⁱⁿ classe, la tension du ressort diminuant à mesure que le courant lui-même diminue.

De ces 3 classes de régulateurs ceux qui appartiennent à la première sont les moins employés, Dans le cas des distributions urbaines; ceux de la seconde sont les plus employés et ceux de la troisieme, bien que les plus sensibles, ne sont pas les plus répandus, à cause de leur complication; l'emploi de deux solénvides n'exclue pas en effet l'emploi de refsort compensateur.

> Propriétés particulières de chacune des Chasses de Régulateurs

1º— Régulatour en tension = Dans cette classe de régulateurs, nous pouvons admettre que lorsque l'intensité I sera plus petite qu'une quantité dé-terminée A ampères, le mécanisme sera déclanché d'es charbous se rapprocheront; lorsque l'intensité sora plus grande qu'une seconde quantité B ampères le mécanisme sera enclanché et les

charbous seront au repos.


L'intensité du courant qui alimente l'au sera donc comprise entre deux limites A et B, car on a A > I > B les perfectionnements à apporter à un régulateur doivent tendre à rapprocher le plus possible ces deux limites. C'est pourquoi on donne ençore à ces régulateurs le nom de régulateurs à courant constant.

les régulateurs sont essentiellement monophotes (1)

Il est facile de voir en effet ce qui _avriverait si on
en montait plusieurs en tension sur le même circuit
il est clair d'abord que si ce circuit est alimenté
à convant constant (Voir le cours de Jac amée), aucun
mécanisme régulateur ne peut fonctionner; s'il est
alimenté à potentiel constant, en raison des inégalités inévitables entre les charbons, on ne peut
s'opposer à ce que l'un des arcs s'allonge plus vite
que les autres; alors tous les mécanismes régulateurs
entrent en jen, l'arc trop long redevient normal, mais
les autres deviennent trop courts, ce qui amène fatalement la mise en court circuit des arcs les uns après
les autres

⁽¹⁾ Un régulateur est <u>monophote</u> quand on ne peut en placer qu'un seul dans le même circuit; il est polyphote dans le coro contraire.

Ovec ce système, il se produit un court-circuit



toutes les fois que les charbons viennent au contact. Si le régulateur est alimenté par une dynamo-série l'inconvénient n'est

pas très grave car en se reportant à la caracteristique d'une telle machine (voir le cours de l'année
venière) on remarque que, lorsqu'un court-circuit se produit, l'intensité augmente rapidement et l'on se trouve dans la partie descendante de la courbe, c'est-à-dire que la force
électio-motrice diminue rapidement.

Dans le cas où l'on emploie une machine en dérivation, il est bon d'intercaler une résistance additionnelle en série dans le circuit sans quoi la machine se désannoicerait lorsque les charbons seraient au contact; cette résistance absorbe évidenment en pure perte une partie de l'énergie.

2º_ Régulateurs en dérivation.

f'intensité du courant qui parcourt l'électro de réglage est i = $\frac{e}{r}$

e différence de potentiel aux charbons, I résistance de l'électro, habituellement très grande lette résistance est constante l'intensité sera donc proportionnelle à e. Dar suite le mécanisme régulateur fonction-nera lursqu'un aura i > a et cessera de fonc-tionner pour i \ b.

On aura donc ar & e & brie sera donc compris entre deux limites ar et br qui devront encore être aussi rapprochées que possible.

C'est pourquoi ces régulateurs sont encore appelés régulateurs à potentiel constant.

Ces régulateurs convienment parfaitement dans le cas de distribution à potentiel constant, mais

> R MMM

il est n'icefsaïre de placer une résistance R en série avec eux.

Supposons un seul régulateur fonctionnant sur une distribution à 50 volts ; on peut se proposer de déterminer la résistance R, c'est à dire la meilleure valeur à

hui donner au point de vue du réglage (!)

Imaginous qu'un courant de 20 ampères circule

⁽¹⁾ Ce voisonnement est du à M. de Luydt, cité par M. E. Géeard.

el que, par suite de l'useire des charbons, il se produise une diminution de <u>2 ampères</u> et augmentation de 1 volt aux bornes. Don' gaquer avolt il faut utiliser la diminution de pertes en volts RI on 2R. Far suite,

d'on R = 1 obm

Régulateurs différentiels

L'équilibre exige un rapport déterminé entre e et l'équation de ce régulateur est donc

ei = constante

on résistance apparente = constante. (1) c'est pourquoi ces régulateurs sont dits à résistance constanté. Ce sout les plus parfaits, ils sout essentiel-

(1) En effet supposono que le solénoide b qui est dans le

circuit possède n spires et soit parcoven por un consant I, que le solémoide a en Dezivation ail 12' spices el soil parconen par un conrant l'. Les altrac-- tions exercees par ces dense solenoides sont proportionnelles

aux ampères tours et à un coefficient particulier à chacun d'eux. Guand l'équilibre est attent ces attractions soul égales et l'on a : = K', n', I' qu'on peut écrire:

- lenient polyphotes puisqu'ils se comportent en réalité comme s'ils étaient des résistances métal--liques fixes placées dans le circuit.

Description de quelques régulateurs partienliers

Hous nous bornerons à la description de quel--ques types bien caractérisés et plus particulière --ment de ceux dont nous aurons pur étudier de vion le fonctionnement, nous suivrous la classi--fication donnée précédemment : (1)

1º _ Régulateurs en serie _ your décrirons d'abord regulateur Servin) (Fig schematique du $g^{\frac{h}{2}}$

k régulateur Servin le premier qui ait fonctionné avec régularité; il est un pen délaissé aujourd'hui, à cause de la compli--cation de son mé--canisme de réglage.

Kn (I-i') = (K'n' + K'n Maio $i' = \frac{E}{R}$ (Rétaul la révistance du solémoide en dérivation _ ∂' où $(K'n'-Kn) = \overline{K} \cdot \overline{$

on enfin $\frac{E}{I-i} = \frac{R \cdot R \cdot R}{R'n' - Rn}$ or le membre de ganchen'est antre que la résistance apparente de l'arc; l'équation indique dons que cette résistance doil être constante. (1) bons les régulateurs décrits ci-dessous out été montres au cours.

Seporte charbon positif constitue le moteur de l'appareil; il tend à descendre par son propre poids; il est taille en crénvaillère à la partie inférieure et, purdant la descente, communique le mouvement à la rone a qui fait partie d'un équipage de rones dentées. Sur l'arbre de cette première roue est calée une poulie b d'un diamètre moitie moindre. Cette poulie transmet le mouvement au charbon négatif par l'intermédiaire d'une chaîne l'aucanson passant sur une poulie c et venant se fixer à l'ex--trémité du crochet f'; le charbon négatif est donc animé d'un mouvement moitie moindre que le charbon positif. Le tube portant le charbon négatif glisse à frottement dans un second tube solidaire I'm parallélogramme 9 h i j articulé autour des points g'ét j'et portant à sa partie inférieure une armature en fer douse D. En regard de atte armature se trouve un électro-aimant E qui l'attirera lois de la fermeture du circuit et déter--minera l'écart des charbons, par suite l'are jaillira.

La descente du charbon positif est régularisée par le train d'engrenages qui se termine par un moulinel <u>m</u> constituant le système d'enclan-chement. Ce dernier est produit par un petit linguel <u>e</u> fixé au côté h i du parallélogramme.

et pénétrant dans le moulinet lorsque le parallélo--gramme est attiré par l'électro E. Le porte-charbon négatif et le parallélogramme sont ignilibrés par des ressorts.

En résumé il est facile de voir que : an commencement les charbons sont écartés ; le positif descend par son propre poids , le négatif monte sollicité par la chaîne s'ancanson;

lorsque les charbons sont au contact, le circuit est fermé, l'électro entre en action, le parallélogr. s'abaisse, les charbons s'écartent, l'arc jaillit, en nième temps que le linquet porté par le pa-rallélogramme enchanche le montanet et s'oppose au monvement des charbons.


Lorsque l'arc s'allonge; l'intensité diminue ainsi que l'action de l'électro, le parallélogramme remonte sons l'action des refsorts, déclanche le monlinel et permet le rapprochement des charbons et ainsi de suite.

Régulateur Cource.

C'est un des plus simples régulateurs ; le mécanisme en est très ingémense

L'organe principal est une vis V à pas très

rapide sur laquelle peut se déplacer un écron E.



fixé à la partie Supérieure d'un cadre portant le charbon positif Ce cadre tend à descendre sous l'action de la pesanteur et a entrainer l'écrou E, mais comme ce dernier ne peut tourne il en résulte un mouvement de rotation de la vis V gui est libre dernimer sur deux towillous miena jes aux extremites d'ecrou E est donc le moteur du systène. Ou

sommet de la vis se trouve un ? écrou E, reposant nu une embase portée par la vis et un plateau pp supporté par les noyaux n'n des solir oi des BB. S'attraction des noyaux est réglée à l'aide de ressorts autagonistes r, r.

Se fonctionnement est des plus simples:
Ou repos les charbons sont en contact; la
résistance est faible et par suite l'intensité est
grande; les noyanse par suite de leur forme
dissymétrique sont fortement attirés et soulèvent
le plateau de friction pp qui soulève lui-même
l'écron E,; la vis est par suite obligée de tourner
et par l'intermédiane de l'écron E soulève le
charbon + et l'arc jaillit.

Eant que l'air conserve sa longueur normale la pression du plateau empêche la vis de
tourner et les charbons de se rapprocher mais,
des que l'are s'allonge, la pression du plateau
diminue, la vis tourne et les charbons se rapprochent.

L'écron E, est donc le système <u>allumeur</u>. La longueur de l'are est donc règlée par le frottement du plateau de feiction sur l'écron E, L'action magnétique des noyanx est d'ail-

-leurs réglable au moyen de deux ressorts r.

Remarquons que le point lumineux est fixe: ce résultat est obtenu par un double palan actionné par l'évrou moteur E.

Enfin à signaler la disposition mécanique des wous E et E, qui ne portent pas de filetage inténeur mais simplement 3 petits gonjons coniques penetrant dans le creux du filet; cette disposition attenue les frottements toujours relativement grands de la vis et de l'écron

Cette lampe est évidenment monophote, toutefois on peut en mouter un certain nombre en Dérivation durême les employer concurenment avec les lampes à incandescence.

Kegulateur Framme

Dans ce régulateur le point lumineux est va-A . Electro-aimant D'allumpage . de réglique -(Tigure schematique du régul: Granme)

-riable ; l'allumage est produit par un électro A fixé au bâti del'appa--reil. Il peut attirer une traverse mn relier par des tiges à la traverse infé--rieure op qui rezoit le charbon négatif. Deux

élaignent extemps ordinaire la traverse mn Des électros. Le rapprochement des charbons est réglé au moyen d'un second électro B, à fil long et fin, placé en dérivation sur le corcul principal.

Voici le fonctionnement de l'appareil:

Au début les crayons se touchent, l'intensité du courant est maximum, : l'électro A attire l'armature mn, les charbons s'écartent et l'are jaillet.


Opand il devient trop grand, l'intensité dans le circuit dérivé augmente l'électro B attire l'extrêmité a du levier ab qui peut osciller autour du point c.

L'extrémité l' du levier ab abandonne le moulinet m et décharche le mouvement d'horlogerie qui permet au charbon positif de descendre Un ressort r' permet le réglage du mouvement du levier ab.

Le régulateur Framme est muni d'un dispositif original et ingénieux qui respend l'action de l'électro en dérivation des que le levier se ment sous l'action de l'électro

Ce dispositif à été supprimé sur la figure schématique du régulateur afin de la simplifier, il est représenté ci-après

Le levier ab porte une vis v qui appuie sur le ressort à lame s lorsque l'action du ufsort à boudin r'est supérieure à l'action du



solémente à fil fin; lorsque ce dernier attire l'extrêmenté a du levier, la vis v abandonne le ressort s dont la course est limitée


par un avrêt t, dés lors le circuit de l'électeo B est rompu, l'action du ressort T' devient prévominante, d'où une nouvelle fermeture du circuit de l'électro et ainsi de suite.

Il en résulte une succession continue d'interruptions et de rétablissements de convant-qui augmente la sensibilité de l'appareil en déterminant un monvement leut mais régulier du porte charbon, malheurensement il en résulte un bruit assez désagréable.

Régulateur Patin

Expartient à la catégorie des régulateurs à frem. Le charbon positif descend sons l'action de son propre poids. L'action d'un mobile volidaire du charbon positif est suspendue à l'aide d'un

frein mis en action par les variations d'intensité du



courant & schéma ci-contre en montre le dispositif.
Les deux churbons sont reliés entre eux par une cordelette en soie passant sur une poulie p, mobile autour du pont O. Sur le même axe que celle-ci se trouve une poulie à gorge à de plus grand dis-nêtre dans la gorge


de laquelle passe un fil f'relié d'une part à un ressort de réglage r'et de l'autre à un noyau n qui pent pénêtrer dans l'intérieur d'un solénoïde s; l'al-traction est compensée par deux ressorts antagonistes r' Des fils souples aménent le courant aux porte-charbons.

Au repos, les charbons sont au contact, le solénoide s'attire le noyan ne et détermine, par l'entraînement du fil, la rotation des poulies : les charbons s'écar-tent et l'arc jaillit. Quand l'arc s'allonge l'intensité

diminue, le solénoide abandonne le noyau n et laisse défile la poulie et rapproche les charbons jusqu'à ceque l'are ait sa longueur normale; à ce moment le noyau est attiré et le fil formant frein arrête le mouvement.

Lampe Brianne

Appartient à la classe des lampes en dérivation.



Le mécanisme en est très simple et très ingé-

She comprend un solenoide à fil fin S une pièce de fer de A mobile autour d'un axe O. Sur le même axe, et solidairement avec le levier, est un secteur dente m pouvant engrener avec une roue R formant

volant par sa masse. Sur l'axe de cette rone est un petit piquon p engrenant avec la crémaillère equi

porte le charbon positif.

boici le fonctionnement du régulateur: Ou repos la palette de for A repose sur une pièce b formant butée Le levier et le secteur occupent la position indiquée en pointillé et les char-

-bous sont écartes. Sorsque le courant passe, le solénoïde attire la bame A qui , par l'inter--médiaire du secteur et du système deuté, appro-

-che les charbous jusqu'au contact; mais à cemoment le solinoide mis en court-circuit

abandonne la palette qui écarte les charbons et l'arc jaillit. Des lors le solénoïde est parcour

par une fraction du courant et maintient la palette dans une certaine position d'équilibre.


Guand l'arc s'allonge, l'action du solé'-noïde augmente, la palette est attirée, le secteur échappe à un moment donné laissant tourner le volant et produit le rapprochement des

charbons.

S'inertie des pièces en mouvement, qui sont lourdes, assure un-réglage très lent mais très régulier. La roue n'échappe pour ainsi dire que deut par dent.

Sampe Zipernowsky

Deux systèmes étaient présentés, l'un appartement à la clafse des régulateurs en tension et l'autre à la clafse des régulateurs différentiels. Sampe entension ____ Un solénoide en serie S



(fig. schematique du régulateur Zipernowoky en dérie)

attire un noyau A. Ce noyan fait partie d'un système articulé mobile autour des points m et n et portant tout le mouvement d'hor--loyerie Ou repos, les . charbons se tou--chent ; grand le courant passe le noyan A est attiré, tout le mouvement d'horlogerie remonte ainsi que le char-

-bon positif: l'arc jaillib. En même temps le mécanisme d'horlogerie est calé sous l'action d'un fain f muni d'un contre-poids p. Grand l'arc devient trop grand, l'intensité diminue le norpan A remonte, le mouvement d'horlogerie s'abaisse; le contre-poids p du frein rencontre une butée b qui annule son action et baisse les rouages défiler en produi-sant le rapprochement des charbons. S'appa-reil est complété par un système amortissem non figuré sur le schéma et qui s'oppose aux monvements trop brusques. Il consiste en un cylindre à air et un piston actionné par le prolongement de la tige inférieure du monve-ment articulé.

Sampe différentielle — lette lampe comporte deux électro-aimants circulaires à noyance faulletés et disposés horizontalement. Celui du hand est un série et à gros fil, celui du bas est en dérivation et à fil fin.

Le monvement d'horlogerie est mobile comme dans l'appareil précédent; il est porté par un levier L'articule en 0 et portant à une de ses extrêmités deux masses de fer doux m et n et à l'autre un contre-poids en plomb q.

les porte-charbons sont supportés par de petits rubans de avivre très fléxibles venant

s'enrouler sur deux paulies pe et r. An repos, les charbous sont au contact,




Figure schématique du régulateur Zipernowsky dissérentiel

le solenvide en Serie A attire la pièce m du levier qui oscille autour du point o; ce mouve --ment détermine par l'intermé --diaire de la poulie p l'allu--mage de l'arc. quand l'are s'allonge le solé--noïde en dériva-- tion devient pré--dominant, le

levier bosseule en seus contraire et le mécanisme d'horlogerie qui était enclanché dans la position précédente, se réclanche et permet le rapprochement des chierbons.


Ouvant avec douille à baionnette tout à fait analogue aux prises de courant des lampes à

mandescence.

Nous mentionnerous encore quelques régulateurs qui n'out pas été montres au cours mais qui présentent un caractère d'originalité

Régulateur synamo Bregnel


Le moteur est une petite machine dynamo dont l'arbre



porte un piquon
engrenant avec
la crimaillère
du charbon +
Se poids du portecharbon tend à
faire tourner la
bobine dans un
sens, tandis que
le courant qui
l'actionne comme
réceptrice tend à
la faire tourner

en sens contraire. S'équilibre a lieu lorsque l'effort statique développé par l'anneau est égal au poids du porte-charbon +. Ce régulateur possède un amortisseur destiné à modérer les déplacements de l'induit.

Lampe Bardon - lette lampe a été très



(Fig. schematique de la lampe Bardon)


remarquie à l'exposition de 1889. Elle est à point lumineux fixe et se compose essentiellement d'un solénoïde A Sur lequel sout deux envoule --ments: l'un dans le circuit, l'autre en dérivation A. l'intérieur est un noyan fixe a el un noyau mobile A qui se prolonge

par une tige de cuive pouvant appuyer sur un levier m n, mobile autour du point 0.

An repos., les charbons sont au contact. A la fermeture du circuit le solénoïde à gros fil attire le noyau mobile qui agit sur le levier soulève l'extrêmité m et abaisse l'extrêmité n. L'arc jaillit, la roue R sur laquelle le levier fait frem est calée et empêche le rapprochement des churbons. Quand l'arc s'allonge le noyau abandonne le levier qui, lui-même abandonne la roue qui tourne et rapproche les churbons.

Sampe Stocker - Sedlaczek

L'appareil comprend deux cylindres CelD



(le premier d'une section double de l'autre) dans les quels flottent, sur de la glycérine, deux pistons portant les char-bous. Les deux cylindres sont réunis à leur partie inférieure par un 3° cylindre dans lequel se dans lequel se

trouve un pioton prelié à un levier oscillant autour du point o, c'est ce piston qui met en

communication les deux cylindres C et D à l'aire d'un orifice g. Le levier est soumis d'une part à l'action du solénvide S'intercalé dans le vicuit et à l'action d'un ressort autagoniste 1:

A l'allumage, les charbons soul en contact, le solénoide attire le levier ce qui détermine un monvement de ganche à droite du piston p qui ferme l'orifice g. Le porte-charbon descend et l'arc jaillet.

quand l'arc grandit le solénoide Tevrent moins actif, le ressort T'appelle le levier ce qui détermine un nouvervent du piston p'inverse du précédent; l'orifice of s'ouvre, la glycérine descend du vase Den C et détermine l'rapprochement des charbons.

Cet appareil, peu sensible aux trépidations, convient parait-il à l'éclairage des trains en marche!

4º Leçon

Lampes à incambescence

Une lampe à incandescence est constituée en principe par un conducteur résistant et réfractaire (habituellement filament de charbon) placé dans le vide et mainteun à une haute température par le passage d'un courant.

En premier lien, étudions les conditions de l'incandescence d'un conducteur parcourn par un courant

Imaginous un filament rectilique de section quelconque (circulair

A ______B

guelcornque (circulaire on polygonale) mais uniforme sur toute sa longueur.

Soil E la diffé--runce de potentiel

entre les extremités A et B du conducteur

I l'intensité du convant qui le teaverse!

R la résistance en fonctionnement on à chand (on sont que pour le charbon, à l'inverse de ce fin à lien pour les métance la résistance décroit quand la température s'élève.)

La puissance dépensée dans le conducteur est :

$$W = EI = RI^2 = \frac{E^2}{R}$$

Cette puissance est entièrement transformée en chaleur et fournit une énergie rayonnante tout ontour de la lampe.


Soit K la quantité d'énergie rayonnée en une seconde par centimètre carré de la surface du la surface latérale du charbon est S cm² l'énergie totale rayonnée seu X S

d'où l'équation fondamentale:

w = Ks

Ainsi toute l'energie apportée par le courant se répand en énergie rayonnante dans l'espace.

La quantité K défine précédemment prend le nom de <u>pouvoir emissif</u> absolu de la substance considérée Il depend essentiellement de la température



du corps rayon - mand et croit
évidennment avec
elle; en toute
requeur il dépend
aussi de la tem - pérature des corps
environnants,
mais cette in -

-fluence est négligeable lorsque, comme dans les lampres à incandescence, la température du corps rayonnant est très élevée.

Il résulte des recherches du professeur H.F. Wéber que le pouvoir émissif absolu est représenté en fonction de la température absolue (1) par la formule

K = CTe aT

a est une constante sensiblement égale à 0,0043 pour tous les corps.

C'est une constante qui varie d'un corps à l'antre Elle est égale à 0,000013 pour le charbon

⁽¹⁾ Sa température absoluc égale température vulgaire + 273°.

gris ou graphite; à 0,00017 pour le charbon noir ou charbon amorphe.

I est la température absolue; e est la base des logarithmes népériens.

Joici un tablean donnant les valeurs de la fonction Te at pour les températures usuellement attentes dans les lampes à incandescence.

T	Te aT	T Te of	
1400:	57G . 10 ³	1530 1100.103	,
1410	606	15 HO 1156	
1420	637	1550 1214	
1430	670	1560 1276	
1440	704	15701340	
1450	74o ·	1580 1408	
1460	777	1590 1479	
1470		1600 1554	
1480	858	1610 1634	
1490 -	902	1620 1717	
1500	948	1630 1803	
1510	996	1640 1894	
1520	1047	1650 1989	

Si la formile précédente en exacte, le rapport des pouvoirs émissifs de deux corps à une même température est constant d'indépendent de la température En d'autres termes étant donnée une courbe à (fig. précèdente) représentant le

pouvoir émissif d'un corps en fonction de la température, on en déduirant la courbe représentant le pouvoir émissif d'un corps (b) par une simple réduction proportionnelle de toute les ordonnées.

La courbe b correspond évidenment à un pouvoir émissif plus faible

Proposons-nous de déterminer quelle sera la température atteinte par chacun de ces corps sous l'influence d'une puissance électrique déterminée W.

La question est facile à résondre, si nons nous reportons à la formule

bueffet, West donnée, la surface S'est également connue ou mesurable donc le pouvoir émissif K'est déterminé.

Frenons OM = K = # et par le point M menons une parallèle à l'axe des abscisses et projetons en A' et B' les points d'intersection de cette ligne avec les courbes (a) et (b). Les distances OA' et OB' mesureront évidenment les températures correspondantes à la même dépense d'énergie W dans chacun des conducteurs.

Remarquous que, à équlité d'éncrezie dépensée, c'est le corps qui à le pouvoir émissif le plus faible qui atteint la température les plus élevée Ou voit immédiatement d'après le nombre donné plus hant que le graphite est supérieur à ce point de vue au charbon noir amorphe.

Mais, de cette énergie totale, une partie seule--ment est utilisée sous forme d'énergie lumi--neuse l'autre, et c'est la plus grande, n'appa--rait que sous forme de chaleur.

Soit I la quantité d'énergie utilisée sous forme de lumière et rayonnant par unité de surface, la quantité totale d'énergie lumineuse sera

H = LS


Le rapport de l'énergie utilisée LS à l'énergie totale fournie donnera le rendement, nous avons donc Rendement = $\frac{LS}{KS} = \frac{L}{K}$

Si l'un étudie isolément le terme L on fait les observations suivantes :

1º __ Chux températures basses I est nul (le charbon reste observe);

2:__ Too 500°, le filament devient ___

rougeatre (1), L'atteint une certaine valeur



d'autres termes le rapport \(\frac{1}{K} \) on le rendement s'élève à mesure que la température augmente. Ce résultat nous montre qu'il y a intérêt à élever la température

⁽¹⁾ Si on examine an spectroscope, avec un cell très reposé, la lumière émise par un filament de charbon dont la température s'élève progressivement, on observe que les lèves radiations perceptibles apparaissent non pas dans le ronge, mais dans le janne verdâtre, cela tient à la sensi-bilité très grande de l'ail pour ces radiations (Soir 1ève dezon)

des corps portés à l'incandescence et par suite à employer des substances de pouvoir émissif aussi faible que possible.

On peut exprimer le même résultat d'une façon différente: nous appellerons dépense spécifique d'une lampe à incandescence le nombre total de valts qu'il faut dépenser dans cette lampe pour produire une bouque, cela posé, soit b le nombre de bouques correspondant à un watt utile le nombre de bouques correspondant à l'énergie totale lumineuse sera:

n = bIs

Or l'énergie totale est :

w 👱 Ks

par suite le nombre de watts dépensés par bouque. on la dépense spécifique sera

 $\frac{W}{n} = \frac{KS}{\delta LS} = \frac{K}{\delta L}$

Er, il est visible que ce nombre diminne breque la température s'élève.

Amsi, la dépense spécifique, exprimée en watts par bougie vir en diminuant lorsque la température s'élève

D'autre part, le pouvoir éclairant augmente tres rapidement avec la température, ainsi pour

une variation de 1000 à 1200 le pouvoir éclairant varie dans la proportion de 1 à 40.

On voit donc l'intérêt énorme qu'on a d'élever le plus possible la température du corps incan-descent. Malheurensement cette haute tempéra-twee, à laquelle on doit atteindre, restreint considérablement le choix des substances à employer.

En effet, le choix des substances fixes est très limité; si l'on emploie des filaments métalliques (platine, for etc...,) malgré toutes les précautions, il existera toujours des points faibles qui attein-dront une température plus élevée que celle du filament et, comme le point de fusion est très près du point d'incandescence, il s'en surva une détérioration très rapide des filaments.

Les premiers essais de fabrication de langues à incandescence avaient d'ailleurs porté sur l'emploi de filaments métalliques, mais on a dû recourir au charbon qui est actuellement le seul corps qui soit pratiquement employé. Cependant des recherches se poursuivent pour

Cependant des recherches se poursuivent pour remplacer ce corps ; des méhanges d'oxyde de fer et d'oxyde de magnésie ont donné quelques résultats.

Lecharbon étant combustible, c'est-à-dire

pouvant se combiner avec l'oxygene de l'air, doil être porté à l'incandescence dans le vide. On n'aurait d'ailleurs aucun avantage à remplacer le vide par un gaz inerte (acide carbonique) prace que la construction serait presque aussi compliquée et le rendement lu-mineux beaucoup moins bon on peut alors atteindre des températures très élevées, de 1100 à 1300° suivant le professeur Wéber de Zurich, de 1500 à 1800° suivant M. Se Chatelier.

Mous sommes loin des températures de 3 à 4000° trouvées pour l'arc voltaique, c'est ce qui explique en partie la différence de rendement lumineux des deux systèmes.

Si l'on essaye de ponsser une hampe en élevant la température du filament, le pouvoir éclairant augmente dans une grande proportion mais le charbon ne tarde pas à se désagréger; il se produit une sorte d'évaporation électrique et l'on constate un dépôt de carbone sur les parois de la lampe.

Cette évaporation n'est pas comparable evidenment à une évaporation ordinaire; c'est un phénomène spécial produit sons l'in-fluence de l'électricité et qui a été étudié par

le physicien anglais Crookees.

Construction des Sampes

La construction des lampes comprend plusieurs opérations dont la plus importante est celle de la préparation des filaments.

Il s'agit tout d'abord de déterminer leurs dimensions.

On vient de voir que lear température en fonctionnement est comprise entre 1100 et 1300°; a sont deux limites assez ressercées; si l'on dépasse 1300° la lampe est rapidement détruite, si l'on reste au dessous de 1100°, le rendement et l'éclat de la lampe diminuent.

Mous pouvous dire que le fonctionnement normal d'une lampe correspond à une lempirature bien déterminée qu'on peut appeler la température normale.

Mous traiterous plusieurs questions se rattachant à la détermination des filaments.

1º Guestion - Une lampe étant construite, elle soit fonctionnez à me voltage parfaitement séterminé.

Soit une lampe à filament circulaire de Digitized by GOOGLE

rayon r'et de longueur l, sa résistance est donnée par la formule

 $R = \frac{al}{\pi r^2}$

(à étant le coëfficient de résistance spécifique à la tempéra--ture nor male)

L'energie déprensée dans le filament est : $W = \frac{E^2}{R}$

 $W = \frac{E^2 \propto r^2}{\alpha l}$ qui peut s'ecrire :

Or cette energie doit égaler :

S'étant la surface latérale du filament soit 250 rl $W = \frac{E^2 \pi r^2}{\alpha l} = K2 \pi r l$

d'on l'on tire :

 $E^2 = \frac{2 \kappa \alpha l^2}{r} \quad (\alpha)$

Or les quantités qui entrent dans le second membre sout toutes déterminées (K est le pouvoir emissif absolu à la température normale; on peut le mesurer sur la courbe de la fig. précédente, a est la résistance spécifique à la même température, rel sout les dimensions du filament.) Donc le voltage de la lampe est lui-nume déterminé et dans des limites très resservées puisqu'il est proportionnel à la racine

carrée du second membre. Un second résultat qui apparail immédiatement est le suivant :

Le filament d'une lampe étant déterminé, l'intensité lumineuse de cette lampe est elle-même déterminée.

Le nombre de bougies est en effet donné par la formule :

n = bLS

a température déterminée b et L sont déterminés, S'est la surface, donc le pouvoir oclairant est lui même déterminé.

De ces deux considérations, il résulte la remarque suivante :

Une lampe à incandescence sera caractérisée par son voltage et le nombre de bongies qu'elle fournit en fonctionnement normal.

Les tensions employées sont très viviables, mais alles que l'on rencontre le plus généralement sont 100 et 110 volto. L'emploi de ce dernier voltage est justifié par la remarque que les régulateurs à acce, ainsi que nous l'avons vu, fonctionnent à 55 volts.; sur une distribution à 110 volts, on pourra donc placer des régulateurs par deux en tension, en même temps que des lampes à incan-descences à 110 volts.

Le voltage le plus élevé qu'on a jusqu'ici employé pradiquement est 200 volts; ces lampes sout

encore peu répandues. quant au nombre de bouques fournies, les types sont très variables; ceux de 10 et 16 bougies sont les plus répandus.

Nous pouvous maintenant traiter la question

suivante :

? Oprection — Oprelles soul les dimensions à donner à un filament pour obtenir une intensité donnée sons un voltage également donné ?

Nous tirons d'abord de l'équation (a) donnée précédemment:

$$\frac{l!}{r} \cdot \frac{E^2}{2K\alpha} \quad (b)$$

Mais cette équation n'est pas suffisante pour déterminer les inconnues l'et r, nous aurons une seconde équation en expriment que la lampe doit fournir une quantité de lumière donnée.

$$n = bLS$$

d'étant le nombre de bougies correspondant à 1 watt utile. L'la quantité d'énergie utilisée sous forme de turnière par unité de surface s'ha surface qui égale 2 % r'l donc

$$n = bL 2 \propto rl$$

$$vn rl = \frac{n}{2 \propto bL} \qquad (c)$$

Les deux équations (b) et (c) permettent de

résondre la question

Multiplions les deux équations l'une par l'autre il vient :

$$\frac{r\ell^3}{r} = \frac{n E^2}{+\infty \, \mathsf{K} \, b \, \mathsf{L} \, \alpha}$$

$$d'ou l = \sqrt[3]{\frac{nE!}{4\pi \, \text{K} \, b \, \text{L} \, \alpha}}$$

De l'équation (b) on tire ensuite :
$$r = \frac{l^2 \times 2 K \alpha}{E^2}$$

$$r = \frac{\left(\frac{nE^2}{\mu \pi \kappa b L a}\right)^{\frac{2}{3}} \times 2 \kappa \alpha}{E^2}$$

on de l'ignation (c)

$$r = \frac{n}{2 \pi b L} \sqrt[4]{\frac{nE^2}{4 \pi K b L a}}$$

l'exactitude désirable par les expériences de H.F. Wéber. Mais en pratique onia jamais recours a une méthode de calcul aussi compliquée. H'est plus prudent de procéder par comparaison. C'est a ce point de vue que nous traiterons la question suivante d'intérêt moins général mais plus pra-tique (1)

: Grestion _ Stant donnée une lampe déjà constante,

⁽¹⁾ Nous donnerous d'ailleurs dans la prochaine segon une formule pratique pour le calcul de la longueur et de la résis - tance à donner au filament d'une hampe de E volts et N bongies.

donnant n bongies sons le voltage normal E, com--ment doit on modifier le filament pour avoir une lampe de même voltage mais donnant n' bongies ?

Soit une première lampe dont le filament a pour dimensions l'et T, proposons-nons de déterminer les dimensions l'et T'd'une seconde lampe devant fonctionner au même voltage E et fournir une intensité de N'bongies.

Mons avons en premier lien (équation b)

L' E!

$$\frac{\ell^2}{r} = \frac{E^2}{2 \, \mathrm{K} \, \alpha}$$

 $\frac{\ell^{2}}{r'} = \frac{E^{2}}{2 \, \mathrm{K} \, \alpha}$

d'on

$$\frac{\ell^2}{r} - \frac{\ell^2}{r'} \qquad (d)$$

En se reportant a l'équation (c) on trouve

$$\frac{r\ell}{n} = \frac{1}{2\pi 6 L}$$

eL

$$\frac{p \cdot k'}{n'} \quad \frac{1}{2 \propto \beta L}$$

d'où
$$\frac{r\ell}{n} = \frac{r \cdot \ell'}{n'}$$
 (e)

Dans les deux équations (d) et(e) les quantilés K et L n'interviennent plus, et l'on pourra par comparaison, construire à coup sûr une

lampe qui donnera les résultats attendus La résolution de ces équations nous donne successivement :

$$r' = \frac{r \ell^{3}}{\ell^{2}}$$

$$\frac{r \ell^{3}}{\ell^{2} n'} = \frac{r \ell}{n}$$

$$\ell^{3} = \frac{r \ell^{3} n'}{n r}$$

De même on tire :

$$\ell' = \frac{r \ell n'}{r' n}$$

$$\frac{\ell^2}{\tau} = \frac{\tau^2 \ell^2 n'^2}{r'^3 n^2}$$

d'où
$$r'^3 = \frac{r^3 \ell^2 n'^2}{\ell^2 n^2}$$

$$P' = \left(\frac{n'}{n}\right)^{\frac{2}{5}}P$$
en enfin
$$P' = \sqrt[3]{\frac{n!}{n}} P$$

La résistance de la nouvelle lampe sera donnée par la formule :

$$R' = \frac{\alpha l'}{\pi r'^2} = \frac{\alpha \ell(\underline{n}')^{\frac{1}{8}}}{\pi r^2(\frac{\underline{n}'}{\underline{n}'})^{\frac{4}{8}}} = R(\frac{\underline{n}}{\underline{n}'})$$

Expliquous ces formules à un exemple :

Mons avons établi une lampe de 16 bougies et nons voulons en construire une de 10 bougies . Il vient successivement :

$$\ell'_{10} = \sqrt[3]{\frac{10}{16}} \ell_{16} = 0.855 \ell_{16}$$

$$r'_{10} = \sqrt[3]{(\frac{10}{16})^2} r_{16} = 0.731 r_{16}$$

$$aR_{10} = \frac{16}{10}R_{16} = 1.6R_{16}$$

La maison Gierneus emploie les relations suivantes :

$$\ell'_{10} = 0.880 \ell_{16}$$

$$\ell'_{10} = 0.750 r_{16}$$

$$R'_{10} = 1.57 R_{16}$$

Ces nombres coincident donc assez exactement avec ceux de la théorie, la légire différence provient de ce que, en réalité, les lampes de 10 bongies ne fonctionnent pas avec le même éclat que celles de 16.

Mons pouvous compléter la comparaison en prenant une lampe de 25 bouques.

Les formules wous arment:

$$\ell_{25}' = 1.161 \ell_{16}$$

La maison Siemens emploie les rapports. Suivants :

la détermination absolue du filament constitue le gros problème de la fabrication des lampes à incandescence.

Malgré le calcul, il existe encore quelques différences dans le fonctionnement des lampes construites d'une façon uniforme.

Clusse leux fait - on subir à toutes un essai ou photomètre qui sert à les chasser selon les différences de voltage.

Mons ferons à ce sujet la remarque suivante:

Les industriels qui font leur éclairage en fonelionnant à 110 volts par exemple, pourraient
facilement réduire la tension de leurs machines
et employer des lampes d'un plus faible voltage
(95 par exemple) mises au rebut par les fabricants,
et livrées par conséquent à meilleur marché. Ajontous apendant que, grâce au progrès de la fabrication, ce rebut darient de jour en jour moins
considérable. Dans un réseau de station centrale,

quand nombre de lampes en fonctionnement.

Gnatrième Gnestion ___ Inversement, connaissant les dimensions du filament d'une lampe de voltage E et don-nant n bougies, trouver les dimensions du filament d'une lampe de voltage E'et donnant le même nombre de bougies.

Nous aurous (équation b)
$$\frac{\ell^2}{YE^2} = \frac{1}{2K\alpha}$$

$$\frac{\ell'^8}{Y'^2E'^2} = \frac{1}{2K\alpha}$$

Don

$$\frac{\ell^2}{\Upsilon E^2} = \frac{\ell^{,2}}{\Upsilon E^{,2}}$$

D'antre part, (équation c)

$$rl = \frac{\pi}{2\pi \ell L}$$

$$r'l' = \frac{\pi}{2\pi \ell L}$$

Don

On tire de là :

$$\ell' = \ell \sqrt[3]{\frac{E'^2}{E^2}}$$

$$r' = r \sqrt[3]{\frac{E^2}{F'^2}}$$

$$R' = R \left(\frac{E'}{E}\right)^2,$$

On aurait pu arire immédiatement cette dernière équation en remarquant que la quantité de puissance dépensée dans les deux filaments doit être la nième.

L'épaisseur d'un filament est moins facile à mesurer que sa longueur et sa résistance, a sont donc définitivement ces deux grandeurs que nous conser-verous seules dans les formules de transformation.

Nons aurons ainsi

1° = Evanoformation d'une lampe de E volts et n bougies en une lampe de E volts dole n'bougies :

$$\ell' = \sqrt[3]{\frac{n'}{n}} \ell$$
 $R' = \left(\frac{n}{n'}\right) R$

 2° : Example de E'volts et n bougies en une lampe de E'volts et n bougies :

$$\ell' = \sqrt[3]{\left(\frac{\mathbf{E}'}{\mathbf{E}}\right)^2} \ell \qquad \mathbb{R}' = \left(\frac{\mathbf{E}'}{\mathbf{E}}\right)^2 \mathbb{R}$$

 3° = Example de E'volts et n' bougies :

$$\ell' = \sqrt[3]{\frac{n'}{n} \left(\frac{E'}{E}\right)^2} \ell'$$
 $R' = \left(\frac{n}{n'}\right) \left(\frac{E'}{E}\right)^2 R$

Il sera important d'avoir ces relations présentes à l'esprit dans la fabrication des filaments

Détails de fabrication des lampes à incandescence

L'opération capitale dans la fabrication des lampes à incamdescence, consiste dans la préparation du filament et la partie essentielle dans la préparation de ce dernier réside dans le choix de la matière première.

Mons avons expliqué précédémment que le charbon était jusqu'ici le seul corps capable de donner pratiquement de la lumière par incandescence.

Le charbon destine à former le filament provient de matières bûn différentes et l'imagination des inventeurs s'est donné un libre cours, bien que d'une manière générale, ce soit la cellulose qui ait été choisie. La cellulose est une matière assez bien définie qui forme les purvis des vaisseaux de tous les végétaux.

Edison, qu'on doit regarder comme le créateur de la première lampe industrielle on marchande, emploie la cellulose provenant des fibres du bambon du Japon. Iwan, que les canglais considérent comme le véritable inventeur de la lampe à invanièsceme

emplore des fils de colon tressés, traités avant la carbonisation par de l'acide sulfunique étendu d'éan.

Maxim découpe les filaments à l'emporte-pièce dans du carton Bristol. Lane Tox emploie des fibres de bouleau ou de chiendent.

Weston et d'autres fabricants obtiennent la cellulose d'une façon spécuale. Ils préparent d'abord une sorte de fulmi-coton on coton-poudre en teatant du papier par un mélange d'acide agolique et d'acide sulfurique; on dissont ensure le fulmi-cotoy dans de l'éther et l'on obtient un produit analogue au collodion. On l'étend alors en conche mince sur des plaques et, l'éther étant évaporé, on a des feuilles qu'on peut découper suivant la forme des filaments.

On peut encore obtenir la cellulose en forme de fils, pendant qu'elle est à l'état de pâte, en la faisant passer par pression à travers une filière appropriée représentée ci-contre.

Topul que soit le procédé employé, il faut se débarrasser de l'acide azotique, pour cela les fils sont
traités par l'une des substances suivantes: ammomaque, protochlorure de fer, le sulfhydrate d'ammoniaque, sulfocarbonate de sonde on de potasse, sulfocyanote...etc...,

Le jilament des lampes ferard est obtenu par un mélange de coke en pondre fine et d'un sirop pour former une pâte qui est passée à la filière.

Dans les hampes Langhans on emploie le coton d'Alsace (DMC) traité par de l'acide sulfurique.

Enfin, dans les lampes Jabriel et Angenault, on emploie de la pâte de papier ou plutôt la pâte de bois servant à la fabrication du papier, que l'on fait dissondre dans du chloure de Jine (1)

Guelle que soit la matière employée il faut la carboniser. Cette opération se fait, suivant les construent tructeurs, par des procédés différents qui constituent quelquefois des secrets de fabrication.

La carbonisation était antrefois la seule opération que subissait le filament; mais le charbon ainsi obtenu est noir et mat. On la fait suivre mainte-nant d'une opération appelée nouvrisoage par laquelle on dépose une conche de graphite blanc et brillant. Le neuvrissage s'effectue de diverses façons, propres à chaque fabricant, mais le procédé

⁽¹⁾ Frace à l'extreme obligeance de 112 gubriel et Chagemanth, nous avons pur faire suivre par nos anditeurs les diverses opérations que comporte leur fabrication, particulièrement soignée, de lampes à incandescence, à l'aide d'échantillons très complets qu'ils ont adregsés an Laboratoire d'électricité, avec un empressement pour legnel nons ne saurions trop les remercier.

leplus général amsiste à plonger le filament dans un hydrocarbure gazena, liquide on solide, tel que le gaz d'éclairage, le pétrole, les huiles lourdes, la stéanne, la paraffine et à le porter au rouge sons l'action d'un courant.

Cette opération est très importante et procure plusieurs avantages.

En premier lieu, les filaments sont plus homogènes, plus résistants ; on conquit en effet que si un fila-

-ment présente une partie faible en à par exemple la chaleur dégagée en cette partie serve


plus forte et le déjoit de carbone plus abondant.

En second lien, on substitue an charbon noir et mat obtenu par carbonisation, un graphite brillant d'un pouvoir émissif plus faible d'environ 25%.

Mons avons vu'en commençant l'avantage d'une telle substitution : il consiste essentiellement un ce que l'on pent, avec une nûme dépense de puissance, porter le filament à une température plus élevée.

Ces faits out été l'objet d'études approfondies de la part de M. H. F. Wéber qui a constaté un Dignized by Google rendement lumineux notablement supérieux pour les lampes dont le filament a subi l'opération du nouvrissage

Une expérience qui pent doinner une idee assez



exacte est la survante qui a été

réalisée au cours

Une lampe,

ouverte à sa partie

supérieure, est

remplie d'une

huile lourde, puis

'le filament porté'

à l'incandescence par le passage du courant. L'huile minérale est décomposée et du carbone se dépose sur le filament (')

Mous pouvous appliquer maintenant ce que nous avous trouve' plus hant relativement aux dimensions du filament : le filament étant coupé à la longueur calculée, et ayant reçu à dessein, une

⁽¹⁾ Dans cette expérience il se produit un phénomene curienx non signalé, à notre commaissance du moins. Se filament étant porté à l'incandescence une lie sois en le faisant traverser par un conrant qui, dans l'expérience, avait une intensité de 6 ampères; si à l'aire d'un rhéostat on diminue l'intensité on constate que l'incambrocence tout en s'affaiblissant

section trop faible, on mesure de temps en temps sa résistance pendant le nouvrissage, et on s'arrête dés que cette résistance a acquis la valeur calculée. Le filament a alors ses dimensions réglementaires

Le filament étant fabrique il fait ensuite le munir des appendices qui permettront de le

placer dans le circuit.

Généralement le filament est continué à chaque extrêmité par deux fils métalliques qui serviront d'intermédiaires entre le filament et les prises de courant et qui, par conséquent, devront franchir le verre de l'ampoulo. Cette nécessité amène certaines difficultés imprévues à cause de la différrence des coefficients de dilatation du verre et des métaire. Le seul métal pratiquement employé est le platine dont le coefficient de dilatation différe peu de celui du verre; malheurensement


pent être maintenne indéfiniment à l'aidé d'un consent de l'ampères. Se consant étant alors supprimé, pour ramener la lampe à l'incandes cence on doit pousser l'intensité jus-du à 6 ampères.

Cette sorte de retard dans l'établissement du régime d'ineanvescence constitue un fait bizarre qu'il serait intéressant d'éclairers.

ce métal est d'un prix élevé;

Les fils de platine sout réunis de plusieurs façons au filament de charbon

Edison, après avoir pince ce dernier dans le fil de platine recouvre la jonction d'un dépôt de cuivre électrolytique, Lane-Jox dépose une plus grande quantité de charbons et certains fabricants emploient un ciment spécial durcissant sous l'action de la chaleur. Les figures ci-contre



montrent les phases de l'opération?

En à les fils de platine sont soudés à un tube de vene; en b les fils de platine sont réunis au filament et enfin en à le tube

de verre est soudé à l'ampoule. L'ampoule est munie d'un tube t destiné à la réunir à la pompe qui doit produire le vide.


sevide s'effectue à l'aide de pompes spéciales; la plus généralement employée est la pompe Sprengel. On croit généralement que le vide doit être poussé très loin : c'est à tort. Un vivie Digitized by Google trop parfeit entraîne une usure trop rapide de la lampe; on le pousse habituellement jusqu'à 1/100 de m/m de mercure à froid; à chaudil ut réduit à 1/10.

Sorsque le vide est suffisant, on fait passer un courant, réglé à l'aide d'un rhéostat, et l'on procède ensuite à la fermeture de la lampe. Enfin l'intensité lumineuse et le voltage sont déterminés expérimentalement.

La dernière opération, qui n'a heu qu'au moment de l'expédition, consiste dans la mise in place de la monture on douille ses deux types de douilles les plus employés sont l'ancienne douille Edison qui se visse dans un support formant écron et la douille plus pratique encore à emmanchement de baïonnette.

En résumé les lampes ne différent quère que par la forme et la constitution du filament ainsi que par la douille de prise de courant.

Les figures ci-après montrent quelques types parmi les plus usuels.



Moyen de reconnaître approximativement le vide dans les lampes à incanves cence

Mous savons que les lampes à incandescence dans le vide sont les seules pratiquement employées. Il importe de s'assurer du degré de vide qui

existe dans une lampe. Un premier moyen consiste à briser, sous le mercure, la pointe de la lampe à essayer; le mercure doit la remplir entière ment : une très petite bulle d'air résiduelle puit seule être tolérée.

Si on ne vent pas sacrifier la lampe, il suffit de la présenter aux bornes d'une bobine de Rhumkorff fonctionnant à un potentiel 'devé'. Il se produit alors des lueurs variées qui penvent être un indice. Si la lueur est bluiâtre ou vivlette et remplit toute la lampe, le degré de raréfaction n'a pas été poussé très loin; si l'intérieur de la lampe reste obsair, mais que le verre preune une fluorescence verte, le vide est plus parfait.

L'expérience prouve que le vide ne doit pas être poussé aussi loin que possible : une pression de 1/10 de millimètre de mercure est ruonne avantagense ainsi que nous l'arons déja die.

Un trop grand échanffement d'une lauge, après une heure on deux de fonctionne - ment est aussi l'indice d'un manvais vide.

5° Leçon

Fonctionnement des Sampes à incambescence.

Lorsque une lampe à incandescence <u>travaille</u> on dépense, à un moment donné, une puissance W watts et l'ou recueille une puissance lumineuse de N bougies.

quelles sont les relations qui existent entre

ces deux quantités ?

C'est là une question qui peut être abordée par l'expérience car on peut mesurer chaeune de ces quantités: la puissance lumineuse N au moyen de procédés photométriques que nous étudierous plus loin et la puissance W au moyen des indications d'un voltmêtre et d'un ampèremètre; cette quantité est donnée par la formule W = EI.

Or, si nous faisons varier I et qu'on mesure E, et, N on trouve que N croit très rapidement avec W.

La formule suivante, due à Voit, est très simple et concorde très sensiblement avec les résultats de la pratique:

N = 9W3

Cette formule à été particulièrement contrôlée par les expériences faites à l'exposition de Hunich.

Les valeurs de q sout assez différentes; voici à ce sujet quelques indications qui résultent des expériences précédentes (1).

Lour une lamp	re Edison	de	16 l	ongies	$9 = 37.6 \times 10^{-6}$
-	- d°-	_	8	-	=110,6 × 10 ⁻⁶
	Swan	de	10		= 848 x 10 -6
**************************************	d.	-	Ho		= 9.6 × 10 -6
• .	Maxim				= 14.8 x 10.6
	Siemens	· <u>-</u>	16	-	= 22.5 × 10.6
-	Mullex	-	20	_	= 21.3 × 10 ^{.6}
-	Muller	-	50		$= 6.7 \times 10^{-6}$
	Muller				$= 2.1 \times 10^{-6}$
	Cento	•	1σ	_	= 25 × 10.6
					•

la formule de Voit ne peut s'employer que

⁽¹⁾ Ces nombres supposent que N représente l'intensité houzontale moyenne, et non l'intensité moyenne sphérique (voir Lewns)

est fixé sur la valeur du coefficient q. On a cherché les causes qui entraînent les variations de ce coefficient et le professeur Wéber de zurich a montré que l'on a très sensiblement:

$$q = \frac{6.8 \times 10^{-15}}{C^2 S^2}$$

et la formule précédente, on peut donc subslibrer l'expression générale suivante :

$$N = \frac{6.8 \times 10^{-15}}{C^2 S^2} W^3$$

dans laquelle C est un coefficient qui a pour valeur en moyenne 0,00017 pour les lampes à filaments noirs (non nouvris) et 0,000013 pour les lampes à filaments brillants on nouvris () S est la surface latérale des filaments en Cm²

Voici quelques vérifications de cette formule, très suffisamment approchée pour la pratique:

Désignation des Sampes	C	S	observe 0	calculé
Wodbouse et Rawson (30 b.)	0.0000169	4	1	
Imubeau (200b.)	0. 0000131	1		
Allg. El. Geo. Berlin . (16 b.)	0.0000129			
Cento (16 b.)	0.0000171			

⁽¹⁾⁻ Celle différence dans la valeur du coefficient C n'est pas pour nous surprendre si l'on se expelle que le <u>nouvrissage</u> donne au filament aux pouvoir émissif plus faible.

Mons pouvous vérifier l'exactitude de cette for-mule en l'appliquant à des lampes construites;
nons prendrons, par exemple, des lampes
Sièmens dont les dimensions (Diamètre, longuem
et surface du filament) sont consignées dans le
tableau ci-après:

Hombre de bor	ngieo	d	<u>e</u>	<u>J</u>
10	· _	0.015	. 11	0.518
16	-	0.020	12.5	0.785
25	_	0.027	14.5	1.230

Sachant que la lampe Giémens est une lampe à filament nouvri on appliquera le coefficient C = 0.00013 et l'on déduire de la fornule précédente la valeur

 $d = \frac{W}{N}$

de la dépense en watts par bougie que nons appellerons dorinavant dépense spécifique.

On trouve ainsi pour les types de lampe Sièmens indiqués plus hant

4.16 - 3.91 et 3.92

ce qui correspond bien à la dépense habituelle de ces lampes.

Voici le calcul:

De la formule de Voit modifiée par Weber

nous tirons :

$$W = \sqrt[3]{\frac{C^2 S^2 N}{6.8 \times 10^{-15}}}$$

appliqué à la lampe Siemens de 10 bougies pour laquelle on a

N = 10 , S = 0.518 C = 0.000013

on trouve, tout calcul fait.

W = 40.6 watts

c'est. à dire 4.06 watts par bongie, ce qui est une depense normale.

Les deux autres nombres ont été calculés de meme .

Inversement, ou pourrait chercher l'intensité lumineuse donnée par la première lampe avec une dépense de 40 watts on aurail :

$$N = \frac{6.8 \times 10^{-15}}{0.000013^2 \times 0.518^2} + 40^3$$

$$N_{\cdot} = \frac{6.8 \times 10^{\cdot 15} \times 64 \times 10^{3}}{0.169 \times 10^{-9} \times 0.268}$$

$$N = \frac{\mu_{35.2} \times 10^{-12}}{0.0452 \times 10^{-9}}$$

$$N = \frac{0.4352}{0.0452} = 9.6$$
 bougies

De la formule de Voit - Weber, nous pouvous tuer une conséquence intéressante relative à la

température du filament.

On a

$$\frac{1}{d} = \frac{N}{W} = 6.8 \times 10^{15} \times \frac{W^2}{C^2 S^2}$$

Remplazons W par sa valeur, que nous avons donnée dans la précédente leçon

J'est l'équivalent mécanique de la petite calone (J = 4.18 joules, cours de l'écannée) il vient :

$$\frac{1}{d} = 6.8 \times 10^{-15} \,\mathrm{J}^2 \,\mathrm{T}^2 \mathrm{e}^{2\alpha \mathrm{T}}$$

Chinsi C et S disparaissent de cette expression, nous arrivous donc à cette conclusion très intérestante. La dépense spécifique d'une lampe à incandescence (messiré en watts par bougie) est indépendante de la surface et de la nature du filament et ne dépend que de sa tempé-rature. Mons avons, dans la précédente lezon, donné les valeurs de la fonction Te at; nons pouvous en dédicire les valeurs de d. (')

⁽¹⁾ Dans le tableau suivant les prissances luminenses sont mesurées en bongies anglaises et se rapportent aux moyennes sphériques.

⁽ Vou legons 7 et 8 sur la photométrie)

Dépense opécifique (unto par bougie)	Température absolue	Dépuse spécifique	Eunpérature absolue
25 4	1400	6. 3	1540
22.9	1410	5.7	7550
20 7	1420	5.2	1560
18.8	1430	4.7	1570
17.0	1440	4.2	1580
15.4	1450	3.8	1590
13.9	1460,	3.5	1600
12.6	1470	3 . 2	1610
11.4	1480	29	1620
10.3	1490	2.6	1630
9.4	1500	2 . 3	16年0
8.5	1510	2.1	1650
7 7	1520	1.3	1700
7.0	1530	0.5	1800

Ce tableau est intéréssant en ce sens qu'il s'applique à une lampe absolument quelconque, à charbon noir ou à charbon gris (·). Il donne un moyen nouveau d'évaluer les températures

^{(1) -} Et probablement à un coeps meandescent quelconque si comme l'avance H. T. Weber, la constante æ est égale pour tous les coeps à 0.43.

avec une certaine approximation.

Voici quelques évaluations de températures faites à cette manière

Sampe de 16 bongies de l'Ally. El Jes de Berlin

	d	observe	calculé
	10.87	1464	1462
	. 8.67	1483	1488
•	7. 07	1503	1506
٠.	5.88	1522	1524
	4.91	1541	1542
	H. 18	1857	1860
,	3. 57	1574	1575
	3. 09	.1591	1588
	2. 71	1607	1602
	2.41	1621	1616
, i		:	

Les températures observées ont été déduites de la résistance du filament. On voit que cette méthode d'évaluation des températures donne d'excellents résultats.

La formule de Voit nous permettra mainte - nant de déterminer comment varie la puissance
lumineuse N avec la tension aux bornes de la

Digitize by Google

lampe.

Reprenons la formule :


N = qw3

et remplaçous W par sa valeur $EI = \frac{E^2}{R}$ il vient

N = Q E C

Lorsqu'on fait croître la tension E aux bornes de la lampe, I croit anssi, de même que la tempéra-ture, tandis que la résistance R du filament di-minue, mais si l'on néglige les variations de cette résistance avec la température, c'est-à-dire si l'on suppose R constant, on voit que l'inten-sité lumineuse d'une lampe est proportion-nelle à la 6° puissance de la différence de po-tentiel mesurée aux bornes de cette lampe.

La combe ci-dessous obtenue en portant les



volts, abscisses et le nombre de bougies en ordonnées est la représentation graphique de cette loi.

appliquant cette

remarque à une lampe donnant 10 bougres à

100 volts on trouve qu'elle donnerait à 200 volts une intensité humineuse 26 soit 64 fois plus grande. Il est inutile d'ajouter que dans ces conditions, la lampe ne durerait que quelques minutes.

Si l'on veut savoir pour quel voltage E'ha puis--sance lumineuse sera doublée, on posera :

$$N' = 2N$$
 et par suite
 $E'^{6} = 2E^{6}$
on $E'^{6} = 2 \times 100^{6} = 2 \times 10^{12}$
d'où $E' = \sqrt[6]{2 \times 10^{12}}$
 $E' = 10^{2}\sqrt[6]{2}$
 $E' = 100 \sqrt{VV_{2}}$
 $E' = 109 \text{ volts}$

On voit donc clairement combien une augmentation relativement faible du voltage entraîne une augmentation relativement considérable du pouvoir éclairant; mulheurensement un tel régime est désastreix au point de vue de la durie des lampes.

On voit également par ce qui pricéde combies, l'abaissement du prix de revient de l'éclairage électrique est lui-même lie à l'aborissement de la voiteur marchande des lampes. Ces remarques nous anienent naturellement à traiter la question de l'éclairage au point de vue économique.

Considérations relatives au prix de la lumière.

La question peut se présenter de deux fagons différentes :

1º — Un industriel ayant adopté un type déterminé de lampes au point de vue du voltage se demande s'il a intérêt à forcer l'allure de sa machine pour marcher à un voltage plus élevé?

Nous avous la formule :

de laquelle nous tirons dépense spécifique en watts

$$d = \frac{W}{N} = \frac{W}{qW^3} = \frac{1}{qW^2}$$

$$Mais$$
 $W = \frac{E^2}{R}$

$$don d = \frac{R^2}{qE^4}$$

Si R est constant, ainsi que nous l'avons supposé précédemment, la dépense en énergie varie en raison inverse de la 4º puissance aux bornes, d'où il suit épie la dépense en numéraire on en centimes - heure varie dans le même rapport.

Cliusi, soit P le prix de la bougie-heure pour une différence de potentiel de I volts et P' le prix correspondant à une différence de potentiel de E' volts.

On awa:

$$\frac{P}{P} = \frac{E^{\prime +}}{E^{+}}$$

d'on

$$P = \frac{E^{4}}{E'^{4}} P$$

Trenous, par exemple, le cas d'une lampe de 100 volts que nous ferons fonctionner à 110 volts, la dépense P' en fonction de P sera

$$P' = (\frac{100}{110})^4 P$$

on

a que l'on peut traduire encore en disant que si le carcel-heure à 100 volts vant 5 cent. à 110 volts il ne vandra plus que 0.68 × 0.05 = 3,4 cent. on en d'autres termes qu'une augmentation de 10 volts procure par carcel-heure une économie de 1,6 cent. (our le prix) de l'énergie).

2º __ Un abonné d'une station centrale resoit

le concant sons un potentiel constant E qu'il n'avancun moyen de modifies, doit il employer une lampe, de même intensité nominale (en bongies) que celle fournie par la station, mais ayant un voltage nominal E' plus faible que E?

La question se subdivise de prime about en deux cas:

Si l'abounement est traité à forfait, l'abouné n'a pas le droit de changer le type de la lampe qui lui est imposée puisqu'il changerait de ce fait sa consommation en énergie et bénéficierait au détriment de la Société.

Mais si l'abounement est fait au compteur, en droit l'abouné peut choisir le type de six lampe, puisqu'il paie sa consommation réelle d'énergie en kilowatt - heures par exemple.

Soit donc un abonné au compteur recevant le conrant à une tension E; S'il se servait d'une lampe dont la tension normale (marquée par le Constructur) soit E et la résistance R, la dépense de puissance serait :

$$W = \frac{E^2}{R} \quad (1)$$

S'il remplace cette lampe par une autre de résistance R'el a un voltage nominal plus faible

la nouvelle dépense sera :

$$W' = \frac{E^2}{R'} (2)$$

Dans le premier cas la dépense spécifique est:

$$d = \frac{W}{N} = \frac{1}{q W^2}$$

Dans le Second:

$$d' = \frac{W'}{N'} = \frac{1}{qW'^2}$$

Done

$$\frac{d}{d^2} = \frac{W'^2}{W^2} = \frac{R^2}{R'^2}$$

Mais si les deux lampes fonctionnaient chacure sons leur régime normal, elles absorberaient la nième puissance; donc:

$$\frac{E^2}{R} = \frac{E'^2}{R'}$$

$$9 \text{ on } \frac{R}{R'} = \frac{E^2}{E'^2}$$

et par suite
$$\frac{d}{d'} = \frac{E^{\mu}}{E'^{\mu}}$$

Chinsi en appelant V le voltage normal indiqué par le constructeur sur une lampe, lorsqu'on branche cette lampe sur un réseau à potentiel constant E, la dépense est sensiblement proportionnelle à Viogle

Le rapport des dépenses est chone, de nume que précédemment, comme celui des 4º puissances des tensions nominales marquées sur les lampes.

Ji Pet P' sout encore les prix en centimes-heure pour des lampes fonctionnant aux voltages E et E' on aura:

$$P' = \left(\frac{E'}{E}\right)^{\frac{1}{2}} P$$

Tax suite si, sur un réseau à 110 volts un abonné au compteur place une lampe de 100 volts la dépense sera

$$P^{\circ} = \left(\frac{100}{110}\right)^{\frac{1}{4}} P = 0.68 P$$

c'est-à-dire que si la lampe à 110 volts coûte 5 centimes le carcel-heure, la lampe à 100 volts ne coûtera que 3, 4 centimes.

Ses considérations qui précèdent montrent donc qu'on peut amener une lampe à incandescence à avoir une dépense d'énergie fixée d'avance et procurer de ce fait une économie aussi grande que l'on vondra. Éoutefois, on doit considérer que la churée de la lampe est d'autant plus faible qu'on lu demande une dépense de puissance également plus faible.

Actuellement ou s'en tient à des dépenses

variant de 3 à 4 watts par bougie correspondant à une durée d'environ 1000 heures.

Les efforts des constructeurs doivent tendre évidenment à augmenter la durée des lampes tout en diminuant la dépense d'énergie; on a pu, parait-il, réaliser des lampes demandant 1 watt 5 par bougie et durant 250 heures; ce résultat, annoué par la Société téhotinsky, constitue déjà un progrès sensible.

Durée de la vie d'une Sampe.

La question économique de l'éclairage par incandescence serait relativement très simple si l'intensité lumineuse et si la dépense spécifique ne variaient pas avec le temps. C'est ce cas idéal que nous allons traiter d'abord, il nous don-nera déjà certains renseignements intérefsants.

Supposons donc une lampe dans laquelle ces éléments restent fixes mais dont la vie est d'antant plus courte qu'elle est plus poussée. Soit N le nombre de bourgies et d la dépense spécifique, la dépense totale est:

Nd

d par heure Nd vatt-heure!

ou

Nd Kilowatt-heure

Si p est le prix du Kilowatt-heure, la dépense par heure sera

Ndp

Si cette lampe dure un nombre d'heures égal à H la dépense d'énergie pendant son existence sera :

 $\frac{NdpH}{1000}$

Mais, quand la lampe est hors de service, on a dépensé en plus le prix d'achat P de la lampe, de sorte que la dépense totale occa-sionnée par cette lampe deviendra:

 $\frac{NdpH}{1000} + P$

et le prix de la bouque-heure sera:

 $\frac{dp}{1000} + \frac{P}{NH}$

C'est ce prix qui intérefse le consommateur.
En examinant l'expression précédente,
on reconnait qu'il y aurait intérêt à prendre
des bampes De faible dépense spécifique car il

en résulte une dunimition du 1ª terme, s'il n'en résultait une diminution dans leur durée et, par suite, une augmentation du second terme.

la question qui se présente est donc, en résum!, la suivante :

Guelles sont les conditions qui rendent <u>minimum</u> $\frac{dp}{1000} + \frac{P}{NH}$?

Tour la traiter, il fant étudier de plus près comment varie, avec la dépense; le nombre d'heures que vit une lampe.

On a trouvé que le nombre d'heures représentant la durée de la vie d'une lampe est sensiblement en raison inverse de la 25° puissance de la tension aux bornes, en sorte que l'on a :

$$H = \frac{m}{E^{26}}$$

Direce d'une Sampe Edison en fonction de la différence de potentiel ana bornes.

Durie en henres H	H E 25
3595	9.7 × 10 52
2751	9.9
2135	10.0
1645	9 9 Digitized by GOOGLE
	3595 2751 2135 1645

99	1277	9.9×10 ⁵²
100	1000	10.0
101	785	10.1
102	601	9.9
103	477	10.0
104	375	10.0
105	284	9.6

D'antre part nons avons vu que la dépense spécifique de est en raison inverse de la 4º puis sance de la tension aux bornes.

$$d = \frac{K'}{E''}$$

On en déduit que H est proportionnel à la puissance $\frac{25}{4}$ de la dépense

La lampe Edison, précédemment étudice, donnerait les résultats suivants en admettant une dépense de 4 watts lorsque la lampe dure 1000 heures.

Dépense spécif	Duree	
	1	
4 .		1000
3. 5		434
3.		166
2, 5	Committee and	50

Ces résultats datent déjà d'il y a quelques années; la fabrication semble s'être améliorés depuis.

Eransportons la valeur H = Kd = dans l'expression qu'il s'agit de rendre minimum elle devient :

$$\frac{dp}{1000} + \frac{P}{NKd^{\frac{25}{4}}}$$

Si nous admettous une durée normale de 1000 heures avec une dépense de 1000 keures avec une dépense de 1000 connu et égal à 100 0.1726.

D'autre part, en se reportant à la formule de Voit, on trouve facilement:

$$N = \frac{1}{q^{\frac{1}{2}} d^{\frac{3}{2}}}$$

La dépense par bougie heure devient :

$$b = \frac{p \, d}{1000} + \frac{P}{k_i \, d^{\frac{19}{4}}}$$

en posant:

$$k_i = \frac{k}{92}$$

Si on admet que la lampe, dans son régime normal, donne 16 bougies avec une dépense de 4 watts par bougie, q'est connu

$$9 = \frac{-1}{16^2.4^3}$$

Un câlcul facile, que le lecteur reproduira sans peine, permet de trouver la valeur de d qui rend 1 minimum. Cette valeur est la sui--vante:

$$d = 2.544 \left(\frac{P}{p}\right)^{\frac{4}{23}}$$

Ainsi lorsque la lampe coûte P francs;"il convient d'adopter un régime tel que la dépense spécifique sort de d watts par bougie pour réaliser la plus ignande économie possible

En général, comme nous l'avons observé plus haut, le consommateur regoit le courant sous une tension fixe E, à laquelle il ne peut vien changer; mais s'il est abouné au compteur, il peut choisir le type de sa lampe; nous avons vu plus haut qu'en appelant V le voltage nor-mal inchiqué par le constructeur sur la lumpe, la dépense est sensiblement proportionnelle à V ; en admettant une dépense normale de 4 watts par bougie lorsque V = E, on a :

$$d = \frac{4}{F^4} \cdot V^4$$

60 portant cette valeur dans la formule (1) et que le Kilowath haure soûte p frames.

précédente, nous trouvous pour le meilleur voltage à choisie :

$$V = E \sqrt{\frac{2.5 + 4}{4}} \qquad \left(\frac{P}{P}\right)^{\frac{1}{23}}$$

Si nous considérons le cas usuel d'une distribution à 110°, nous avons :

$$V = 98.24 \left(\frac{P}{h}\right) \frac{1}{23}$$

C'est cette dernière formule qui intéresse directement le consommateur

Foici quelques tableaux qui résument dans un cas particulier les calculs précédents: ces tableaux ont été calculés pour une lampe contant 2 fr. et durant 1000 heures sons le régime de 16 bongies à 4 watts par bongie, sur un réseau à 110 2000

I. Conditions économiques de fonctionnement.

prise In Eilovalt-	Dépense spécifique	voltage normal
o.f 25	3. 65	107 4
·0. 50	3 24	104 3
0.75	3. 02	102.5
1. 00	2.87	101.2
1.25	.2. 67	99 5

II _ Prix de la lampe-honre de 16 bongies (non compris les frais de renservellement)

Trice du Kilo-	Sampe de 16 bongies consommant par bongie			
-walt-benze en franco	4 watts	3. 5	3	2.5
0. 25	0.016	0.014	0.012	0 0 10
0.50	0.032	0.028	0.024	0.020
0.75	0.048	0.042	0 036	0.030
1.00	0.064	0.056	0.048	0.040
1.25	0.080	0.070	0 060	0.050
1. 50	0.096	0.084	0.072	0 060
			·	

III _ Trix de la lampe-benze de 16 bongies (y compris les frais de renouvellement)

Drix In Wilowalt-henre	Sampe de 16 bongreo consommant par bongre			
en Franco	4 walto	3.5	3	2.5
0.25	0.018	0.018	0.020	0.029
0. 50	0.034	0.032	0.032	0.039
0.75	0.050	0.046	0.044	0.049
1. 00	0.066	0.060	0.056	0.059
1 25	0.082	0.074	0.068	0.069
1. 50	0.098	0.088	0.080	0.079

La discussion qui précède est relativement simple mais elle est insuffisante car, ainsi que nous l'avous dit, la dépense spécifique en watts par bongie varie; en somme dans une lampe à mandescence tont vane avec le temps

1º_ l'intensité lumineuse diminue,

2'_la dépense spécifique augmente. Il faut donc tenir compte de ces variations. Or, la question se complique encore si l'on considère une tampe à filament nouver.

Le rendement peut être très élevé au début et diminuer rapidement si la conche déposée par le nourrissage (ch. guo) disparait pour faire place an charbon noir).

Nous allons essaiger d'esquisser cette étude, mais c'est là, nous le répêtous, une question ties complexe pour peu qu'on recherche une certaine pricision.

En premier lieu, nous observous que l'intensité d'une hampe diminue avec le temps: le tableau ci-après indique cette variation.

Fonctionnement

Fonctionnement des Campes à incandescence

Henres J'allumage	Intensité lumineuse en bonezies	Dépense en walts par bougie
0	15. 43	4.2
100.	13. 58	4.5
200 .	12.58	4.8
300	33	5.0
400	10.87	5.2
500	້ ນ	5.6
600	10.34	5.9
700	>>	6.3
800	9.50	6.6
900	رد ا	6.8
1000	9.38	6.8
1100	دد	7.0
1200	رد .	7. σ

La première cause de cette diminution - et probablement aussi la plus importante - provient de ce que le filament s'aminçet (fait din à ce que nons avons appelé l'évaporation électrique) il en résulte une augmentation de la résistance et par suite une diminution de la popule

puissance depensee dans le filament. Mais, la surface diminuant en même temps, nous ne pou--vous pas savoir quelle variation de température il en résultera : il faut examiner la question de plus près.

Soit W la quantité de puissance dépensée dans une lampe, & la quantité de puissance rayonnante par centiniètre carré, S la surface du filament, on a

Construisons la combe des pouvoirs émissifs, par la méthode indiquée dans la lezon précédente. Il suffit, on se le rappelle, de parter en ordonnées les valeurs de K = W et en abscisses les températures Calculous W on a

$$R = \frac{al}{n} = \frac{al}{nn^2}$$

$$R = \frac{al}{2} = \frac{al}{2\pi r^2}$$

$$W = \frac{E^2 \times r^2}{\pi \ell}$$
 La surface du filament étant donnée par
Digitized by Google

Or, la résistance est

donnée par l'ex-

pression:

l'expression: $S = 2 \pi r \ell$

l'expression W/S devient:

$$\frac{W}{S} = \frac{E^2 \pi r^2}{\alpha \ell 2\pi r \ell}$$

on
$$\frac{W}{S} = \frac{E^2 r}{2\alpha l^2}$$

el par suite . K =

$$K = \frac{E^2 r}{2\alpha \ell^2}$$

Elu commencement de l'experience & a une certaine valeur correspondant à une certaine température; au bout d'un certain temps, r ayant diminue, cette valeur s'est abaissée et a déterminé un abaissement de la température Il convient de remarquer que cet abaissement est encore plus considérable que ne semble l'indiquer la courbe. En effet, dans les filaments nouvris, la conche brillante de carbone déposé diminui par le fait de l'évaporation électrique, et par suite le pouvoir émissif augmente à mesure que cette conche disparail; sur la fig., la courbe (1) représente le pouvoir émissif de la lampe neuve, la courbe (2) le pouvoir émissif plus grand de la lampe usée gle

OD est égal à $\frac{E^2r}{2al^2}$, r étant le rayon primitif du filament et par suite OA est la température initiale du filament. OE est égal à $\frac{E^2r'}{2al^2}$, r' étant le rayon final du filament; par suite OB est la température finale du filament si le pouvoir émissif n'a pas change; OC est la température finale si le pouvoir émissif à aug-menté.

Eoutes les raisons énumérées plus haut concourent donc à produire un abaissement de la température.

Cet àbaissement de température, joint à une diminution de la surface rayonnante, est la première et la plus importante des causes de la diminution de lumière.

Nous pouvous pousser un peu plus loin les calculs en nous reportant à la formule de Voit modifiée :

$$N = \frac{6.8 \times 10^{-15}}{C^2 S^2} W^3 (1)$$

Remplagant W^3 par sa valeur $(\frac{E^2}{R})^3 = \frac{E^6}{R^8}$ il vient:

$$N = \frac{6.8 \times 10^{15}}{C^2} = \frac{E^6}{S^2 R^3}$$

Or S = 2 th rl on en substituant à r sa

valeur en fonction de R


$$S = 2\pi l \sqrt{\frac{al}{\pi R}}$$

$$S^{2} = 4\pi^{2} l^{2} \frac{al}{\pi R}$$

$$S^{2} = \frac{4\pi al^{3}}{R}$$

et enfin
$$N = \frac{6.8 \times 10^{15}}{C^2}$$
 $\frac{E^6}{4 \times a l^3 R^2}$

Cette formule nous montre que si l'amincissement du filament était la seule cause de la diminution de lumière, la puissance lumineuse diminuerait en raison inverse du carré de la résistance. Essayous de vérifier s'il en est ainsi: Les courbes et le tableau suivant donnent des résistance d'une lampe avec le temps



heures	Inissance liminense	Résistance	R. N
ø	16 bougies	213 ohms	726 × 103
100	12. 5	223	622
200	11	228	572
300	10.	233	543
400	9.2	238	521
500	8.5	240	490
600	7· 9	242	463
700	<i>7</i> . 5	244	447
800	7. 3	246	442
	,	·	

Ce tableau montre qu'en réalité, N diminue plus vite que le carré de la résistance : c'est qu'il y a deux autres causes d'affaiblissement.

1° = augmentation du pouvoir émissif;

2° = observeissement du verre de l'ampoule par dépôt de charbon

1: L'augmentation du pouvoir émissif du filament sufficait déjà à expliquer la diminu-tion reconnue : D'après la formule précédente on doit en effet avoir :

C² R² N = constante.

0,000013 pour C, il suffit d'admettre une

valeur finale de 0.0000166; ce qui est bien dans les limites vraisemblables.

2. La formation du dépôt de charbon sur l'ampoule est encore une cause notable d'affai--blissement, elle est surtout sensible dans les premiers temps de la vie d'une lampe; pour une lampe qui dure 800 heures, plus de la moitie du dépôt se fait dans les 200 premières heures.

La dépense en walts par bouque augmente également car on tire de la formule (1)

$$\frac{1}{d} - \frac{N}{W} - \frac{k}{C^2} \times \frac{W^2}{S^2} - \frac{kE^4}{+\pi\alpha \ell^5 C^2 R}$$


d'augmente donc proportionnellement à C'R (tonjours si on néglige l'obscurcissement du globe). C'ést ce fu von recommand encore très sensiblement dans letableau pricedent.

La résistance R allant en augmentant, on pourrait croire que la dépense va en diminuant. Mais il n'en est vien, car on a établi précédemment une foumle qui indique que la valeur N du nombre de bougies va en diminuant avec le fonctionnement. Il n'y a donc pas de ce côté la compensation qu'on pouvait espèrer). Il s'en suit que la dépense spécifique augmente bien que le pouvoir éclairant dinnince; ce sont ces valeurs

qui sont consignées dans la 3º colonne du tableau de la page 154.

Les courbes suivantes donnent la marche de quelques lampes usuelles.

Courbes de variation de l'intensité lumineuse en bongies avec la durée de l'éclairage.




- Sampe Tremetrs
la Française
- Férard
- Khotmolsy
- Gwan - Sdison

De tout ce qui précède nous pouvons tirer quelques conséquences intéressantes relatives à la marche la plus économique des lampes, en consedérant cette fois des lampes reelles, dont la puis-sance lumineuse et la dépense spécifique


varient avec le temps.

Supposons qu'on ait construit les courbes fondamentales suivantes:


1º___ Pariation de la puissance lumineuse avec letemps (courbe 1)



2º___ Variation de la dépense spécifique avec le temps (courbe 2)



3° __ Variation du nombre total de watto dépensés à chaque instant dans la lampe (courbe 3.). Cette courbe se déduit évidenment des deux précédentes



Si nous sacrifions la lampe au bout d'un temps déterminé, 300 heures par exemple, quel est le prix moyen que nous avons payé pour la bougie-heure (1) depuis l'origine jusqu'à cette époque.

-tion suivante:

Il faut pour cela commûtre:

- 1º _ la somme totale qu'on a déboursée à cette époque. 2º _ la quantité totale de lumière (mesurée en bougieheure) qu'on a recreillie.
- (!) L'expression de bongie-henre se comprend d'elle-même, c'est la quantité de lumière fournie par une bongie brûtant pendant 1 heure. Le pur de la bongie-heure est bien facile à déterminer quand on a affaire à une source dont l'intensité ne varie pas avec le temps; par exemple si 500 qr. de bongie content 1,25 (bongie de l'étoile) et durent 50 henres, le più de la bongie henre est $\frac{1.25}{50}$ = 2.5 cent.

1º La somme totale déboursée de compose du prix de l'énergie P, et du prix de la lampe P'. La sur-face OABC (combe 3) donnera la quantité totale d'énergie consommée; on en déduira P en connaissant le prix du Kilowatt-heure. La dépense totale est alors P + P'.

2° La quantité totale de lumière recueillie) est représentée par la Surface OA'B'O'(courbe 1)


Désignons là par q.

La dépense moyenne par bougie-heure est alors :

P + P'

Amsi, à chaque instant, on peut savoir ce que coûte la bougie heure. En faisant cette observation sur un certain nombre de types de lampes on arrive aux courbes suivantes évidemment asymptotes par rapport à l'axe des y, parce que, à l'origine, on a fait une dépense (pix relalampe) et qu'on n'a recueille avecune quantité de humière : ce qui revient à dire qu'à ce moment le prix de la bougie heure est infini.

Le point correspondant à l'ordonnée minimm indique l'instant où la dépense a



atteint son minimum et où, par suite, on a intérêt à casser sa lampe pour la remplacer. Ce minimum correspond à une durée d'éclairage d'environ 250 heures, en tous cas, bien moindre que les 1000 heures de durée normale la condition la plus favorable serait donc de pousser la lampe de manière à faire coincider son point de rupture naturel avec le point de cassage que nous venons de déterminer théoriquement. Dans tout autre circonstance, il y a intérêt à la casser à un instant bien déterminé correspondant à la dépense minimum.

Gi l'on observe en outre que ces courbes, après avoir passé par un minimum se relèvent indéfiniment on arrive à cette conclusion curieuse

qu'il existe deux époques dans la vie d'une lampe où la dépense est la même. Dan exemple pour la lampe. Siemens à 100 heures et à 800 heures cette égalité existe. De sorte que la dépense est la même, soit que l'on casse sa lampe au bout de 100 heures, soit qu'on la laisse durer 800 heures. Un industriel, soucieux de ses intérêts, doit ana-

-typer toutes ces circonstances, mais le consornma--tur ordinaire aura bien de la peine à compren--dre que, à un moment donné, sou intérêt vori--table est de sacrifier une lampe, qui lui pravait encore bonne, pour la complacer par une lampe neuve. Voici peut -être un aspect de la question plus facile à saisir : l'observateur le moins atten--tif observe facilement que l'intensité de ses lampes baisse avec le temps ; il doit se dire alors ceci : de dux choses l'une, ou cette quantité de lumière affaiblie me suffit on elle ne me suffit pas : si Me me suffit, mon interêt est de changer mon installation et d'y remplacer, par exemple, des tampes de 16 bougies par des lampes de 10 bougies, qui me coûteront moins cher et gire je pourrai renouveler plus souvent; si elle ne me suffit pas, il faut sans hésiter remplacer les lampes vieilles par des neuves des que le point de caosage théorique

est depasse (1)

On voit combien nous avious raison de dire que la question économique du régime des lampes est complexe et quelle étude approfondie elle exige suivant le cas dans lesquels on se trouve placé

50% 1000 henres 15 - 450 "

80 - 330 90 - 180

⁽¹⁾ Voici quelques indications générales sur la ducée des lampes, lorsqu'on les arrête à tant 70 de la lunière primitive

6" Leçon

Chaleur électrique

- Eravail électrique des métaux -

Mous nous sommes occupe dans les leçons précédentes de l'application à l'éclarrage, de la chaleur produite par un courant, soit en utilisant l'are voltaigne, soit en utilisant l'incandescence d'un conducteur

Mous consacrerous cette regon à l'utilisation directe des propriétés calorifiques du courant. Les applications les plus importantes out été jusqu'à ce jour réalisées en une du travail à chand des métaux et principalement de leur sondure. Ces applications, peu développées en tourone et en France, out pris une certaine extension en Amérique.

Mois devons avant tout nous occupier de la question économique. quel est le prix de Digitized by Google

la chaleur électrique ? Y a - t-il, dans certains cas, intérêt à employer l'électricité plutôt que le charbon ou legaz pour produire de la chaleur?

Comparaison économique de la chalen électrique avec les sources usuelles de chalen.

Lappelous qu'un conducteur parcourn parum cont s'échaufe et que la puissance dépensée sons forme de chaleur a pour expression:

El watts ou joules par seconde Or, nous savons qu'un joule entièrement trans--formé en chalenc donne 0.24 calorie (1)

1 watt-seconde, vant done 0.24 calone

1 watt-heure, - 0.24 × 3600

1 Kilowatt-heure, - 0.24×3600×1000

soit 864 ooo calories

Soit P le prix du Kilowatt - henre électrique qui est l'unité habituellement adoptée; nous ferous le raisonnement survant :

on dependant P, on recuelle 164 000 calores

donc 1 calorie-électricité coûte \frac{F}{864.000}.
C'est ce prix que nous comparerons avec celui obtenu à l'aide de sources usuelles de chaleur : le charbon et le gaz par exemple.

⁽¹⁾ l'oir premiers principes d'Electricité Industrielle page 27. On a en effet 1 calorie = 0.425, kgm ?

Soit P'le prix d'une tonne de cherbon, 1 kg. de charbon fournit 7.500.000 calories _ 1 tonne fournit donc 7.500.000.000

par suite
1 cabrie charbon coûte #'
7.500.000.000

Enfin soit P'le prix du mêtre cube de gaz, ou soit qu'un mêtre cube dégage 5.600.000 calories par suite

1 calorie - gaz coûte $\frac{P''}{5.600.000}$

Si maintenant nous comparous la calorie obtenne électriquement à la calorie obtenne par la combustion du charbon nous voyons que l'é-conomie de la 1^{ève} sur la seconde sera réalisée à la condition d'avoir

 $\frac{P}{864000} \left\langle \frac{P'}{75\times 10^8} \right\rangle$

1 kgm = 9.81 jonles

0.425 kgm=0.425 × 9.81 = 4.17 joules

par suite 1 calone = 4.17 joules

d'où 1 joule = $\frac{1}{4.17}$ = 0.24 calorie

c'est à - dire qu'un joule convecti en chalent est capable

J'élever de 1: la température de 0, 21 ge. d'em. Digitized by

Gi nous prenous du charbon à 30 la tonne, on arrive à cette condition

P (0.34 centimes.

Clinsi, pour que l'électricité puisse lutter aux le charbon, il faudrait que le prix du Kilowatt-heure électrique fut inférieur à 0.34 centimes.

Or, nous savons que le prix du silouratt hund est généralement supérieur à ce chiffre, à Frenoble, en particulier, il atteint 1°50, c'est-à-dire une valeur 440 fois plus grande

Le prix le plus bas du Kilowatt-heure électrique que l'on ait attent est voisin de 34 cant, c'est a-dire encore 100 fois plus fort que la limite trouvée plus hant

La comparaison avec le gaz est sensible ment plus avantagense tout en présentant encore une notable différence.

de gaz (1) on auxa

 $\frac{P}{364000} \left\langle \frac{P''}{5600000} \right\rangle \left\langle \frac{28}{5.600.000} \right\rangle$ $Josh P \left\langle 4.3 \text{ cent.}, c'est-a'-dire) \text{ un prix}$

⁽¹⁾ c'est le prise payé à prenoble.

mesre 35 fois superieux.

quant an choix à faire de la source d'électruté, il est évident, à première vue, qu'on l'aura pas intérêt à employer l'électricilé provenant d'une dynamo actionnée par une machine à vapeur.

Examinous le cas d'une installation hydraulique qui, seule, peut donner des chances

d'économio.

Soit G le capital immobilisé pour installer 1 Kilowatt utile.

n le nombre de Kilowatts

a letanx de l'intérêt et de l'amortissement Si on laisse de côté les frais accepsoires, la dépense annuelle est

an 9

Si N est le nombre d'herres de fonctionnement de l'usine, le nombre de Kilowatts-henre sera

Nn

Ala dépense par bilowatt-heure sera :

 $\frac{\alpha n q}{100 N n} = \frac{\alpha q}{100 N}$

Pour qu'il y ait écononnie il faut donc avoir

l'inégalité :

a q

100 N \ \ 0.0034 francs

Supposons un taux d'intérêt et d'amortissement de 20 % et un nombre d'heures canmel de 8760 (ce qui suppose que l'usine fonctionne sans intermeption) on auxa:

 $\frac{200}{876000}$ < 0.0034 fe.

Olinsi, en négligeant tous les feais accepsoires, on voit que, pour qu'il y ait intérêt à utiliser la chalun foneme par l'électricité produite par une station hydran-lique, il fant que le prix d'installation du Kilowatt-heme soit inférieur à 150 °.

Or, on compte que les dynamos économiques de puissances supérieures sont d'environ 100° le l'élowatt. Il ne resterait donc que 50° par télowatt pour l'installation de force motrice (turbus etc...). Ce n'est pas suffisant, mais cependant ce n'est pas non plus si éloigné de la réalité qu'on aurait pu le croire au premier abord.

Amsi la chaleur électrique ne présente aucun avantage économique, si donc nous voulous l'utiliser, il faut lui trouver certaines

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$

qualités spéciales, ces qualités sont de deux espèces: 1° _ on peut faire agir la chaleur électrique précisément au point voulu, et par auséquent l'utiliser très bien; 2° _ on peut, au moyen de la chaleur électrique, réaliser les plus hautes températures commes.

Mous passerous rapidement sur le cas vir l'énergie est fournie par une station centrale d'éclairage. Il est évident que, dans ce cas, l'énergie électrique est trop chère pour qu'on puisse l'employer au point de vue calorifique (1) A l'heure actuelle, la sondure des métaux constitue l'application la plus importante de la

chaleur 'electrique. Frace à elle, on a pu souder tous les métaux à eux mêmes et entr'eux. Fax

⁽¹⁾ Ses stations centrales out certainement un grand intérêt à voir se développer les applications domestiques de l'électricité, afin d'utiliser plus complètement dans la journée leur matériel électrique cerqui abaisserait les frais générance.

Une exposition à en lien récemment en Angleterre De nombreux appareils de ce genre figuraient tels que batterie de cuisine électrique, fers à repasser, à friser, bouillotes, allamoires, etc...,

Il y a lien de remarquer que la différence signalée pho hand entre les 2 modes de production de chaleur est moins grande qui elle n'apparail de prime - abord, dans le cas particulier qui nous occupe

En premier lien le chanffage électrique présente des avantages

les procédés ordinaires, le fer et l'acier sont les seuls qui puissent se sonder à eux mêmes et entr'eux au feu de forge. Pour les autres cuivre plomb, zinc, or, argent, etc., il est nécessaire d'interposer un alliage plus fusible appelé sondure. La sondure d'un métal à lui même est dite autogène. Cette condition est indispensable dans certains cas: réservoirs à acides, boites en plomb pour accumulateurs, etc., à cause des couples locaux qui se formeraient si la sondure était pratiquée à l'aide d'un alliage.

Les qualités les plus importantes de la chaleur électrique, dans le cas qui nous occupe, sont :

1º __ la grande facilité de régler son inten-

? __ la possibilité de localiser son action.

Actuellement on emploie deux procédés qui présentent une certaine analogie avec ceux employés dans l'éclairage. Dans les uns


margnéo: reiglage à volonté, pas de funée, pas d'odenc, pas de cendre, etc.,

En second lien, dans le cas de consson des aliments, la chalens électrique serveit mient utilisée que la chalens du charbon et, tons comptes faits, la différence serait peut être en faveur de l'électricité; il est veai que la consine au gaz est elle-meme déjà économique et qu'elle se répand de plus en plus malgré la manvaise odeur qu'elle dégage.

comme dans les antres, on utilise, soit la chaleur développée par l'are voltaique, soit l'élèvation de température résultant du passage d'un con-rant suffisamment intense.

M. M. de Bénardos en Gussie et Elihu Chomson un Amérique out attaché leur nom à ces procédés.

Procédé de Benardos — Ce procédé est basé sur la chaleur intense développée par l'are voltaique. Il consiste à faire jaillir un are entre les pièces à réunir . On le pratique au moyen d'une sorte se fer à sonder analogne, quant à la forme ginérale, à celui des ferblantiers; ce fer à sonder est muni d'un crayon de charbon en contact avec l'un des poles d'une puissante source d'électricité. Ses pièces à réunir reposent sur une table (unclume électrique) en communication avec l'autre




prole. A l'aide du crayon de charbon on fait jaillir un arc entre les pièces à reunir A et B après avoir inter-pusé entre elles des fragments C de

nieme métal.

Il n'est pas indifférent de reunir le charbon à l'un ou l'autre des poles de la source . Frimiti--vement on reunissail, par raison d'économie, le charbon au pole - (l'nonce étant deux fois mondres pour un charbon - que jour un +) Hais depuis M. de Bénardos a trouvé que l'inverse valait mieno afin de maintenir le métal dans une atmosphère réductrice on plutot pour le soustraire à une atmosphère oxydante.

Dans cette opération les ouvriers out à se garantir de la chalur et de la lumière de l'arc qui produisent des ophtalmies et de véritables coups de soleil électriques très douloureux

Dans ce but le poete - charbon est muni d'in



Ecran pour protéger la vue

eeran protecteur E qui garantil ha main gui tra--vaille ; de l'autre l'ouvrier tient un écray muni d'un verre coloré (rouge on violet) gini ga-

-rantil les yeux. Il est évident qu'avec ce système la f.e.m.du

comant employé doit être sufisante pour vaincre la force contre e.m. de l'arc. opeant à l'intensité lle est éminemiment variable. Aussi des dynamos supporteraient elles très mal ces <u>à</u>-coup brisques et on est obligé d'employer des batteries d'accu-mulateurs. Les accumulateurs sont réunis à un couplevre qui permet de les grouper selon b'intensité que l'on désire employer.

Pour éviter l'inconvénient de ces variations brusques d'intensité on a proposé d'établir dans le circuit de l'are une self-induction qui au début, retarde l'établissement du courant et, à la fin, le prolonge (Proposé par Ma Chemolo et Hill.)

Les travance que l'on pent faire par ce procidé sont très variés. On pent sonder des barres, des
tôles, des fors à I; à cornières.; on pent réparer des
pièces de fonte cassées, réparation qui ne s'effectuait que par des procédés extremement compliques de fonderie et pour des pièces de grande
importance. Ce procédé a en un certain succès
en Trance, à la suite des expériences que fit
m de Bénardos en 1886 à Creil dans le local
même qui servit aux expériences de tranomission
de force entre Creil et L'aris.

Une " Société pour le travail électrique des métaux"

fut créée et s'occupa entr'autre de la construction des fûts destinés à transporter les huiles minérales, le sulfure de carbone, etc., qui, par les procédés ordinaires de fabrication, sont très rarement étanches.

Il existe en ce moment une Société en Angleterre France Lloydain Lloyd, de Combo Wood (Birmingham) s'occupant spécialement de la construction des réservoirs d'air employés pour le frein Westinghouse.

La tôle est d'abord roulée, les extrêmités rapprochées puis soudées en promenant l'arc en regard des deux parties. Les fonds emboutis sont égale ment soudés.

Lorsqu'il s'agit de souder deux tôles verticales on peut employer la disposition suivante: Des pinces spéciales à charmère portent de petites cuvettes on moules en charbon, qu'on peut remonter à volonté et dans lesquels on place des fragments de fer que l'on fond graduelle-ment entre les tôles à rémnir.

Les perfectionnements les plus importants ont été apportés à ce procédé par M. Honvard. Ils résultent de la nécefsité de faire agir l'arc très rapidement. On a construit dans ce but de véritables machines à souder imprimant à l'arc

un mouvement combiné de rotation et de translation de charbon décrit un cercle de 40 mm de diamètre à raison de 300 tours par minute en même temps qu'un mouvement de va-et-vient de 10 c/m à la minute.


On a étudic la résistance à la rupture des pièces ainsi soudées car il était à craindre qu'une si haute température, atteinte en un temps relativement très court, ne désagrégeat le métal et n'altérât la résis tance.

On a ainsi reconnu que l'élasticité pouvait être affaiblie, mais que la résistance de la soudure élec-trique, opérée dans des conditions normales, était même supérieure à celle obtenue par les procédés de forgeage:

Ausi une barre de 50 m 5 de section présentail une résistance à la rupture de 32 kg. par m/m² et présentail, par rapport au métal une résistance de 19% alors qu'une sondure faite au feu de forge ne présentail qu'une résistance de 77.9 %.

L'autres usages; tel est le perçage des trons dans la tôle et la mise en place de revets sondés. Il y a la une application qui pourvait améliorer sérieuse-ment la construction des navires en fer


L'emploi de l'are a d'ailleurs été modifié de bien des façons différentes C'est ainsi qu'à l'usine Étomard on emploie quelquefois plusieurs charbons



concourant a
effectua la même
sondure Gil s'agil,
par exemple, de
sonder une collecette


à un tube on peut faire agic, comme ci-dessus un axe de chaque côté de la collecette.

Entr'autres variantes, citous encore le procédé



Coffin qui consiste à employer 2 baguettes de charbon, entre lesquelles on place une tige du métal soudant

elle procédé ci-dessous qui est une combinaison des



fucocedes de Benardos
et Ehomson . Se
courant arrivant
en A, ressort en B
arrive au charbon


+ C et ressort par

le charbon - C'. & intensité du courant contribue

ainsi à chanffer les pièces à souder, entre les points A et B.


Dans les variantes qui précédent l'arc a 'été employé sons forme de fer à sonder; mais, comme disposition originale, nous pouvous encore iter celles où l'arc est employé à la façon d'un vintable chalumeau.

Dans ce système on profite du porvoir direcbur d'un aimant sur l'arc voltaique. Si l'on produit un arc et qu' on approche un pôle d'aimant ou d'électro-aimant, ou constate que l'arc est soufflé latéralement et présente un véritable dand



susceptible d'être
dirigé comme celui
d'un chalumeau
à courant d'air;
de même que dans
celui-ci c'est la


partie bleue qui est la plus chande.



Le chalimeau élec -trique de Zerener
est une application
du principe précédent
Les 2 charbons
A et B sont horizon -

Un annean C'est place en regard de deux inducteurs D et E l'un à gros fil, l'autre à fil fin Sur l'arbre de cet anneau est un engrenage d'angle m communiquant le mouvement au porte-charbon et réglant ainsi la longueur de l'are Cesystème n'est autre chose qu'un régulateur différentiel. L'are, placé entre les 2 poles d'un électro-aiment est toufflé vers le bas.

Enfin nous signalerons en dernier lieu le cha-



townant de Coffin.

L'aic jaillit entre

Deux charbons:

I'un en forme de

cylindre creux,

I'autre place au

centre du premier:

La rotation est

obtenne par un

système électro
magnétique à

l'aide d'une

bobine parcourne par une dérivation du courant et placée sur le charbon tubulaire Sous l'action de cette bobine, il se produit un véritable souffage magnétique et une votation de l'arc. On a ainsi l'avantage de lécher par l'arc une surface relativement grande et de produire un arc tournant sans aucun mécanisme.

Tweede Elihu Chomson

Dans ce procédé on utilise la chaleur produite par un conrant très intense à travers les métaux à réunir. Le soudage est facilité par une pression mécanique obtenue à l'aide de machoires spé-ciales.

On comprend que ce procédé n'est pas d'une application aussi générale que le précédent. Il ne convient quère, en effet, que pour les pièces qu'on doit reunir bout à bout, telles que les tiges, les tubes, etc..., et s'appliquer au fer, à l'accier, au cuivre, au bronze, au maillechort, à l'alumi-nium, etc..., On pent aussi souder des métaux de natures différentes sans qu'on soit obligé de décaper on d'interposer un fondant; mais il est naturel que les points de contact soient exempts de toute impureté.

Dans ce procédé la f. e. m. employée est très

faible, moins d'un volt quelque fois, en revan--che l'intensité est très grande et peut dépasser, suivant le cas, des milliers d'ampères.

L'originalité de ce procédé réside surtout dans la façon dont on obtient le courant intense dont on a besoin.


Il existe plusieurs dispositions d'appareils remplissant ce but, mais le principe est le même pour tous

Il consiste dans l'emploi d'un générateur secondaire on d'une dynamo transformateur recevant le courant à haute tension et faible intensité et le transformant en courant de faible tension et de grande intensité.

Ovec ce système on est naturellement conduit à employer des convants alternatifs qui se prêtent parfaitement à la transformation.

Les transformateurs sont de formes variées. Un des systèmes les plus simples est représenté par la fig. ci-après.

Une bobine d'induction contenant un faisceau de fils de fer, T, isolés pour éviter les conrants de Foncault, porte un enroulement primaire parcoiren par le convant de la maclime. Le circuit secondaire S est formé de



quelques tours
d'un town de
fils de cuivre
présentant une
grande section
et une très faible
résistance (1/1000
d'obm environ).
Les extrémités
du circuit secon-

dance aboutissent à deux plaques métalliques A et B sur lesquelles sont fixées des machoires M et N dans lesquelles on serie les pièces à sonder; l'une des machoires est mobile longitudinalement et, sons l'action d'un ressort r' rapproche fortement les pièces.

Dans une disposition plus récente, le transformateur est construit de la façon survante :


La bobine primaire P est intérieure et en forme d'anneau, la bobine secondaire S est constituée par une forte baque de cuivre ouverte et prolongée par deux tiges reunies aux mâchoires à souder. Le tout est entouré d'un bobinage de fil de fer qui constitue le circuit magnétique. Un courant de 20 ampères et 600 volts dans le primaire, induit

dans le secondaire un conrant de 1 volt et 12000 ampères.

Les procédés de serrage sont également variés, outre les systèmes à vis, on emploie le serrage obtenn à l'aide de leviers, de chiquets, de crémaillères, de pistons hydrauliques, etc...,.

La rupture du courant secondaire se produit très facilement à cause de la faible tension du courant, il en résulte un courant induit d'une tension très élevée dans le primaire et qui pent être dangereuse. On y remédie par l'emploi de parafondres.

Enfin, on a récemment combiné des appareils dans lesquels le serrage des pièces à souder est obtenu au moyen d'un moteur hydraulique.



La disposition
schematique est
indiquée ci-contre.
La machoire B
est mobile et relie
à un piston P
soums à une
pression hydranhopie.

Certains appareils permettent de faire succèder

automatiquement le chauffage à la compression et inversement.


Une des principales applications du procédé Thomson consiste dans la fabrication des chaînes; le procédé électrique se prête très bien en effet à la soudure Des maillons.

Le forgeage électrique pratiqué en Amérique par A. 4. Chagell et Burton à pris une certaine extension. En employant une puissance de 42 cher ± pendant 5 minutes et dennie on peut portex au vouge une barre de fer de 1 mêtre de long et 40 m/m de côte.

Il est à remarquer que, par ce procédé, la chaleur n'est pas uniformément répartie : la barre est beaucoup plus chande au centre qu'à la surface (le centre peut être près du point de fuoion tanois que l'extérienz n'est encore qu'an ronge).

Le bronze et le laiton se teavailleraient très bien par ce procédé.

Citons encore l'étampage de certaines pièces à chand telles que les lames de canifs. Un ruban



d'acier est amené entre deux paires de galets A es B servant de prises de courant. Se ruban rongit entre les galets et pent être poingouné ou étampé à chand Si la price étampée doit être trempée on pent disposer au-dessons un baquet dans lequel la pièce vient tomber et se repositio.

Le recuit et la trempe des fils d'acier, des ressorts à boudin peut s'effectuer par un procédé analogue.

Guand il s'agit de ressorts cò tremper, on peut disposer un électro-aimant parcourue par le courant qui traverse le fil et qui par l'attraction qu'il exerce sur lui détermine la prise de courant, quand le ressort est à la température voulue, on supprime le courant l'électro devient inactif et la pièce tombe dans le baquet de trempe.

Al'exposition de 1889, on avait reuni un se quand nombre d'échantillons du travail électrique des métaux, en même temps que les appareils employés par le professeur Ehomson pour ce travail particulier.

On remarquait des échantillons de métaux différents sondés entr'enx, d'outils acièrés, ral-longés et des barres de fex sondées ayant jusqu'à 5 centimètres de diamètre.

Pour les grosses pièces le courant doit être

de plusieurs miliers d'ampères. Un des appareils à souder comportait un alternateur à excitation séparée pouvant donner 300 volts et 120 ampères alimentant un transformateur pouvant donner jusque à 30.000 ampères. On estime à 60 ou 80 chevaux la puissance dépensée pendant la sondure d'une pièce de 50 mm sondée en une minute se transformateur est formé de disques en fer donx de 30 c/m de diamètre extérieur et de 25 c/m intérieurement, le circuit primaire porte 3000 spires, le secondaire est formé d'un tube de cuivre de 112 m/m de diamètre extérieur et 45 m/m de diamètre intérieur.

Voici un tableau indiquant la puissance dépensée et le temps employé pour effectuer des soudures sur des pièces de dimensions déterminées.

Dimenoiono des Barres	Inissance	_	Eemps
25 m/m diametre	 25 chev *		45"
25 côté	 30 -		48
30 diametre	 35 -		60
30 côté	 40 -		70
50 diamètre	 75 _		
50 coté	 90 -		Miss by Google

Dimensions des Bandages	Tuissance	Gemps
	-	
25 m/m × 5 m	-11	15
30 × 10	20	25
38 × 10	20	3σ
38 × 13	20	40
50 × 13	. 29	55
50 × 20	42	62

Une question d'une importance capitale se posail relativement aux sondwes ainsi pratiquées.

Étaient-elles aussi résistantes que celles obtennes par les procédés anciens, et le métal n'était -il pas profondément altère par le fait d'une température aussi élevée produite en un temps aussi court (1)

Les essais de résistance à la traction out donné pour le fer des résultats remarquables, de même que pour le cuivre et le laiton, mais pour l'acier ils out été moins bons.

Eres souvent les barres ont cassé à quelques distances de la sondure.

D'après un rapport publié par une commistion d'Officiers de la marine américaine (1891)

⁽¹⁾ Il eon remarquable en essan de voir l'énouve quantité d'inergie qu'on peu dépender en un tempo ausoi cour et vans un espace ausoi restreme

les résistances des sondures électriques et ordinaires seraient exprimées par les chiffres 0.92 et 0.893 en fonction de la résistance du métal des barres.

Relativement au prix de revient voici quelques

chiffres d'origine anglaise.

En une heure on peut faire 24 soudures sur des barres de fer roud de 28 m/m. La dépense de main - d'œuvre est de 0.06 par soudure celle de force motrice correspondant à une puissance de 12 chevaire servit de 0.16. La dépense brute par soudure ressortirait ainsi à 0.22 à laquelle il conviendant, bien entendu, d'ajouter les frais généraire (intérêt, amortissement, entretien, etc...)

Nous ajouterous pour terminer cette étude sur la sondure électrique que les arsenaux américains l'emploient couramment pour la fabrication des obus et qu'à boud des bâtiments ces procédés pourraient rendre de grands services dans des cas de réparations pressées et urgentes.

- Crewet électrique -

Les expériences récentes de M. H. Moissan pour la production artificielle du diamant ont en

un grand retentissement La température obtenue est la plus élevée qui ait été réalisée; elle n'a d'autres limites que celles indiquées pour l'arc voltaique lui-même si l'on s'entoure de toutes les précautions nécefsaires pour éviter les déperèr-tions. Over la collaboration de M. Violle, M. Moissan a réalisé des creusets de laboratoire très utiles pour la fusion des métaux réfractaires et les études calorimétriques.

Une forme pratique de cet appareil a été réalisée par M. M. Ducretet et Sejeune (1). Le schéma ci-contre

Creuset Ducretet

mdique la disposition générale de l'appareil.

Un creuset en matière très réfractaire (plombagine) reçoit deux charbous inclinés à 45°. Ces crayons glissent à frotte-

ment doux dans des supports spéciaux et penvent

⁽¹⁾ Un modèle en a été présenté et mis en fonctionnement au cours. Nous rappelons que nons le devous à la générosité des constructeurs que nons sommes henreux de zemezcier. publiquement.

êtu, à la main, éloignés on rapprochés. S'appareil est infermé dans un bloc métallique fermé en avant et un avrière par des lames de mica formant joint. Des tubes latéraix permettent la circulation des gaz, on peut ainsi opérer dans des atmosphères particulières et étudier les réactions produites.

L'appareil est transformé en un véritable chalumean pour un aimant directeur qui embrasse l'appareil au-dessous des charbons et dirige l'arc sur le cœuset (1)

Il nous reste maintenant à signaleune nouvelle et très curieuse source de chaleur

Lorsqu'on fait l'électeolyse de l'eau en employant une électrode négative très petite (un fil de platine par ex.) et une électrode positive de surface plus grande (une lame de même métal) on voit apparaître avec une tension de 48 volts une gaîne lumineuse autour de l'électrode négative.

La couleur de la gaine lumineuse varie selon les métaux employés.

⁽¹⁾ M. H. Moissay a pui, à l'aide du crenset électrique, obtenir des fragments de carbone cristallisé analogue cen Diamont.

Tour cela il introduit dans du fer en fusion une certaine quantité de carbone, lorsque la température atteint près de 3000° le milal est brusquement refroid en le plongeant dans l'ean. La contraction auxi produite détermine la presonn qui est nécessaire à la formation des cristance de carbone.

Si les résultato obtenno ne presentent pas encore un caractère de fabrication pratique, ils n'en constituent puro moins une Des plus [e belles déconvertes modernes de la science.

S'energie depensee est encore le produit EI; elle apparait presque tout entière sur la gaine lunineuse et ce dégagement de chaleur peut porter à l'incandescence la partie métallique plongée dans l'eau. Cette élévation de tempéra-ture, à l'inverse de ce que nous avons signalé pour la soudure Thomson, est toute superficielle l'intérieur de la tige reste foid pour ainsi dire.

Si l'on emploie pour électrode une tige d'acres on a là un moyen de produire, en interrompant le courant, une trempe toute superficielle (Lagrange er Foh)

Peut-être y a-t-il dans cette expérience une application importante à prévoir au point de vue de l'outillage

Certains outils, représentant une très grande valeur de main-d'auvre (fraises, etc...,), se rompent fréquentment à la trempe par suite de l'énorme travail moléculaire interne; si l'on pouvait obtenir par ce procédé une certaine épaisseur de trempe, qu'on graduerait à volonté, on arriverait à éviter les pertes que représente la rupture d'un outil achevé.

Enfin certaines pièces mécaniques susceptibles d'usure par frottement (tourillons, etc...,)

pourraient avoir leur surface durcie sans présenter les dangers de rupture et de déformations qu'occasionne une trempe complète. Ce procédé remplacerait en somme la cémentation superficielle très répandue dans l'industrie mécanique.

7º Leçon

- Photometrie -

La photométrie est la partie de la science qui s'occupe de la mesure des quantités de lumière. Dans la photométrie on peut considérer deux divisions : la photométrie théorique et la photométrie pratique.

La première s'occupe des quantités de lumière relativement à la dépense d'énergie correspondante, c'est l'étude que nous avons faite dans les leçons

précédentes.

Sa photométrie pratique s'occupe du résultat obtenu, c'est-à-dire de l'effet utile produit sans s'inquièter de l'énergie dépensée.

L'effet utile d'une source lumineuse porte

k nom vague <u>d'éclarement</u>.

L'éclairement n'est autre chose que cette pro-

spéciale que fait que l'on peut distinguer les objets, que l'on peut se diriger, que l'on peut lire etc...,

Si l'on pénètre dans une salle on a immédiatement l'impression qu'elle est plus on moins éclairée, qu'elle est bien on mal éclairée.

La lecture des caractères d'imprimerie nous donne très nettement l'impression d'un éclairage suffisant on insuffisant et l'on s'apergoit bien vite qu'il existe un éclairement minimum au - Dessous duquel la lecture nepeut plus se faire, tandis qu'elle est d'autant plus facile que l'éclai-rement est plus grand.

Cette notion d'éclairement doit être la base de la photométrie pratique. Il importe de vois ce qu'on peut tirer de cette motion un pen vague.

Considérans une femille de papier blanc formant écran Divisons au moyen d'une cloison cette femille en deux parties que nous éclairerons au moyen de deux sources différentes. Guel renseignement !'ail pouvra-t-il apporter ?

Cont d'abord nous considérerons le cas le

Cont d'abord nous considérerons le cas le plus simple où les deux sources de lunnière sont de même nature, c'est-à-dire renferment les nêmes rayons: ce seront par exemple deux

bus de gaz, deux lampes à pétrole, deux lampes à mandescence, etc...,

Les différences d'éclairement des deux parties considérées proviendront de la différence de puis-sance des sources lumineuses si elles sont toutes deux à la même distance des sources considérées, on de la différence des distances si les sources sont égales, on des deux causes réunies.

S'ail nous permettia de juger avec beaucoup d'exactitude, soit l'égalilé d'éclairement des deux régions A et B soit, dans le cas contraire, la partie qui est la plus on la moins éclairée. Mais ce que nous ne pourvous apprécier c'est la valeur relative des deux éclairements; nous ne pourrons, en un mot, dire que telle partie est deux fois, trois fois plus éclairée qu'une autre. Cela n'aurait aucun seus.

Elmsi la seule notion que l'œil nous donne, la seule que nous pourrons utiliser, consiste dans l'impression que nous ressentons que deux surfaces soul également on inégalement élairées.

A	B
^	

Dans le cas où les sources lumi - neuses sont de Digitized by Google

natures différentes la question se complique. Dan exemple, si la région A est éclairée pour un arc et B au gaz, il devient à peu près impossible de juger l'égalité d'éclairement des deux plages; l'inégalité elle-même ne s'apprécie alors que très grossière-ment. Gi nous réglons une 1ère fois les deux sources de façon à ce que l'éclairement soit jugé le même sur les deux parties A et B et que nons recommencions la même expérience quelques ins-tants après, il est fort probable que nous n'obtien-drons pas le même résultat.

L'incertitude est donc très grande, elle est dûe surtout à la différence de coloration des deux lumières

boutefois on peut tourner la difficulté Mous pourrous par exemple définir comme éclairements égaux les éclairements minimum permettant de line sur les deux moities de l'écran des caractères d'imprimerie égaux.

"M. Crova, à la suite de longues recherches, à indiqué une autre méthode.

Il a recomme que si les éclairements produits par deux sources différentes sont éganx, les éclai--rements produits par les radiations vertes (°)

⁽¹⁾ de longueux d'onde 0.582.

de ces deux sources sont aussi égaux. De là, la méthode suivante: sur le trajet des rayons qui produisent les deux éclairements à comparer, on interpose une cuve à faces parallèles de 7 m/m d'épaisseux et contenant une solution verte composée de :

perchlorure de fer : 22.321 chlorure de nichtel : 27.191

dissous dans de l'eau de façon à completer le volume à 100 centimètres cubes.

Cette solution ne laisse passer que les rayons verts et l'on est alors ramené à comparer deux éclairements de même nature.

Pour procéder à la comparaison de deux sources, nous supposerons maintenant que nous sommes en état de juger l'égalité on l'inégalité d'éclairement de deux surfaces.

Chercher l'intensité lumineuse d'une source or consistera à la comparer à une autre prise pour type c'est-à-dire servant d'étalon.

Trenons comme précédemment un écran et adoptous un étalon que nous supposerons être pour l'instant une bougie; nous étudierons plus loin les étalons ordinairement employés.

Li nous plaçous cette bouque à un mêtre de

l'ecran, ce dernier presentera un certain échairement qui pourra être pris pour unité Mous l'appellerons bongie mètre.

Mous remarquerous avec M. Hospitalier que cette expression est incorrecte. Elle est en effet de la même forme que l'unité de travail le Kilogrammètre, mais n'a pas le caractère de précision de cette unité. Ainsi une bouque placée à 1th de distance ne donne pas le même éclairement qu'une demi-bouque placée à 2 mètres, pas plus que deux bouques placées à un 1/2 mêtre.
Sauf cette remarque nous conserverons cette expression:

2 bongies mètre représenteront l'éclairement produit par 2 bongies à une distance de 1 mm

3 bongies-metre

à me diotance de 1^m

3 bougies

Mous pouvous maintenant juger de l'égalité de deux sources lumineuses et nous divons que deux sources sont égales lorsque, placées à la même distance, elles produisent le même . éclairement.

La notion d'éclairement est donc fondamentale en photométrie.

Voyous maintenant comment l'éclairement

d'une surface variè avec la distance.

que donnera par exemple une bongie placée à 50 4m de distance au lieu d'une bongie placée à 1m? Il suffica pour cela de déterminer expérimen-talement le nombre de bongies-mêtre obtenu dans chaque cas

ainsi l'on trouve que:

1 bongie placée à 1th produit un éclairement de 1 bongie-mètre (définition) 1 - d° - 0.50 - d° - H - d° -

d'où nous concluons que l'éclairement a pour expression

$$e = \frac{n}{d^2}$$

n'étant le nombre de bougies et d la distance. Ainsi, pour une nième source, l'éclairement varie en raison inverse du carré des distances. (1)

Si nous comparons deux sources d'intensités différentes, placées à des distances différentes et produisant le même éclairement on aura:

$$e = \frac{n}{d^2} \qquad e = \frac{n'}{d'^2}$$

d'on
$$\frac{n}{d^2} = \frac{n'}{d'^2}$$

c'est-à-dire que les intensités de deux sources qui

⁽¹⁾ Voir la Démonstration de ce principe dans la 1 re Legon:

produisent le même éclairement sont proportionnelles aux carrés des distances.

Si n' est la source lumineuse incomme n la source-étalon, on tire de l'équation précédente :

$$n' = \frac{n d^{2}}{d^{2}}$$

la mesure de l'intensité lumineuse et celle de l'étalon.

Equelle source prendrons-nons comme sourceétalon ?

Un étalon doit réunix plusieurs qualités : l'il doit être invariable;

2: il doit pouvoir se reproduire identifuement à lui même en un point quelconque de la terre.

Les sources lumineuses usuelles se partagent en deux grandes classes :

les sources à combnotion et les sources à incan-Descence; c'est dans l'une on l'antre de ces deux chafses que nous aurons à choisir notre étalon. (1) On s'est beaucoup des sources

⁽¹⁾ Si le soleil ne présentait pas antant de variations d'intensité, résultant des variations atmosphériques ce secont <u>l'étalon</u> idéal.

à combnotion. Le fondateur de la photométrie pratique Bouguet employait des bougies de cire (1728). Mais at étalon présente de nombreux inconvénients.

En effet la quantité de lumière dépend d'abord de la nature du combustible et il est difficile de se procurer, dans ce cas, un combustible de composition bien uniforme; en second lien, la quantité de lumière dépend aussi de la consommation de combustible, c'est-à-dire de la quantité brûlée en l'unité de temps; enfin elle dépend encore des conditions de température, du milieu dans lequel s'opère la combustion, de la mêche, etc..,

Contes ces causes indiquent la nécessité d'avoir un étalon plus fixe que ceux à combustion

Les étalous à incandescence vaudaient mieux si l'on pouvait se procurer un corps toujours identique à hir-même.

Les métaux purs sont dans ce cas. La difficulté est de les amener à une température déterminée. Le seul moyen est de prendre un phénomène physique correspondant à une température bien déterminée, tel que la fusion, la solidification, etc..,


L'étalon, adopté définitivement par le congrès des Électriciens tenn en 1889, est le platine à la température de solidification. C'est l'étalon qu'a proposé M. Violle à la suite de nombreux travaux photométriques et il a construit un appareil permettant de le réaliser pratiquement.

Cet appareil est combiné de façon à obtenir une surface de platine toujours à la même température de fusion et possédant le même

pouvoir émissif.

Il comprend un creuset en chanz, frette' d'un cercle en fer, avec convercle également en chanz et frette'. Ce convercle est percé de façon à baisser passer un chalumean à gaz d'éclairage et oxygène.

Guand le platine est bien fondu, on l'amine



au-dessous d'un écran percé d'une ouverture de

surface déterminée (1 centimètre carré on un multiple du centimètre carré)

S'appareil est en outre complète par une

circulation d'eau froide.

Il existe une période pendant laquelle l'ulat du platine reste constant. On doit profiter de cette constance pour effectuer la comparaison de la source avec l'étalon.

On conçoit que cet appareil soit avant tout un étalon de laboratoire, car il est très coûteux à réaliser:

En premier lien, pour que l'expérience rénssisse, il ne fant pas employer moins d'un kiloq. De platine dont le prix est d'environ 1200°. Il fant ensuite avoir un réservoir d'o-xygène et bien qu'on puisse aujourd'hui se procurer des récipients en acier contenant de l'oxygène comprimé à 150 atmosphères, cela n'en constitue pas moins une sujétion et une dépense.

Cet étalon ne peut donc servir qu'à étabonner des bongies, des brûleurs à gaz on

des lampes à incandescence.

On a dû revenir pour les étalons pratiques aux sources à combustion. Nous signalerons en premier lieu la lampe Carcel que, lorsqu'elle est bien construite, ne donne pas des écarts de plus de 3% en plus ou en moins.

La lampe Carcel doit avoir des dirnensions bun déterminées résultant de calculs faits par 4 Dumas lors de ses travaux en photométrie La fig. ci-dessons donne ces dimensions.

K3H3	
	Conditions d'établissement d'une lampe Carcel
	Diamètre extérieur du bec
	» du consant d'aix intérieur 17
068	» catérieur 45.5
	Hanteur totale du verre
	Dist du conde à la base du verre. 61.
	Diam. exterieur an nivean du conde 47.
^ f 47	w du verre en haut 34
25.5	Epaisseur moyenne du verre 2.
	Hanteur de la flamme 40.
,	
	·*

La meche employée est ronde, c'est d'Argand qui, pour la première fois, a substitué cette mêche à la meche plate employée avant hu.

La lampe doit être alimentée avec de l'huile de colza très pure ; l'huile doit avriver en grande abondance à la nièche, la flamme doit avoir une hanteur parfaitement déterminée.

En un mot on doit observer un ensemble de prescriptions parfaitement déterminées sous peine d'avoir des résultats fanssés. Chaque expérience il faut aussi munic la lampe d'une mêche neuve.

Moyennant ces précautions on peut être certain de quelque exactitude dans les résultats

On appelle covcel la quantité de lumière fournie par la lampe de ce nom lorsqu'elle consomme 42 grammes d'huile de colza à l'heure.

Il est assez difficile de régler la consommation

d'huile. Voice comment on y parvient:

La lampe est montee d'un côté de fléan debalance et l'on règle à peu prés son fonctionnement Tins on équilibre de l'antre côté avec de la grenaille de plomb.

du côté de la lampe; lorsque 10 grammes d'huile out été consommés le fléan bascule et l'on en est averti par un coup de timbre. On peut donc con-naître le temps nécessaire à la combustion de

Digitized by Google

10 grammes; ce temps est normalement d'environ 14' s'il est plus on moins grand l'étalon devra être modifié.

on tolère une différence de 4 grammes par heure et l'on admet que dans ces limites la quantité de lumière est sensiblement proportionnelle à la consommation.

Si p est le poids d'huile dépensé on auror la relation :

$$\frac{1}{1} = \frac{7^2}{42}$$

Som
$$p = 45$$
 on arra par exemple:
$$I' = \frac{45}{42} \text{ de carcel}$$

Des expériences comparatives faites par 4. Violle out donné entre les deux étalons la relation :

Unité Violle 1.000 Carcel 2.08 Carcel 1.000 Unité Violle 0.481

La lampe Carcel, bren que d'un usage plus pratifice que l'étalon Violle, demande un temps un peu long et l'on a , dans divers pays, adopté comme étalon la lumière émise horizontalement par une bougie.

Cette unité manque certainement de certitude

car, selon les pays, il peut y avoir des différences assez grandes entre leurs pouvoirs échairants.

C'est ainsi qu'on distingue la bouque anglaise on candle de 6 à la livre faite de spermaati on blane de baleine avec une flamme de
44 m/m de longueur, la bouque allemande
(Vereinstierze) de paraffine avec une flamme de
50 m/m de longueur (12 an paquet), la bouque française de l'ôtoile de 5 ou 6 au paquet donnant
une flamme de 52 m/m

Ces trois sortes de bougies peuvent différer entre elles de plus de 20 %, enfin une même bougie, selon l'état de la mêche on la hauteur de la flamme, peut présenter des différences de 15 %.

Pour une approximation grossière on peut due que 8 bougies équivalent à l'unité Carcel.

Le Congrès de 1889 a adopté la bongie-décimale qui vant le 2 de l'étalon Violle. Comme ce dernier vant 2.08 Carcel on en conclut que

1 Carcel = 9.8 bongies Décimales

Mous citerons encore les étalons suivants :

Taleurs relatives des divers étalons

	Unite riolle	Carcel	Bongre f. Storle	Bougie Allemande	-Bougue Omglaise	Sampe Sampe Helmer
Uni Violle	1.000	2.080	16.1	16.4	18.5	18.9
			7.75			
Bougie de l'Étoile	0.062	0.130	1.00	1.02	1.15	1.17
" Allemande	0.061	0.127	0.984	1.00	1.13	1. 15
Anglaise						
Yampe Von Hefrex Alterack						

En Allemagne, la lampe en Acètate d'Amyle proposée par M. Hefner Alteneck et qui équivant à peu près à la bougie allemande. Cette lampe, analogue aux lampes à essence, donne une lumière constante mais un peu rouge.

En Chagleterre on utilisé beaucoup l'étalon Vernon-Harcourt obteun par les vapeurs de pentane. Il donne une flamme très blanche et une grande constance.

En France on utilise encore l'étalon <u>Fixond</u> qui donne de bons résultats

Il comporte deux becs de gaz: un bec-bongie

à un seul tour de 1 m/m et un bee Augared 10 fois plus intense.

L'appareil est règlé de telle sorte que lorsque la flamme du bec-bougie a une longueur de 67 5, le bec Chegand donne une lumière équivalente à 1 carcel.

Sorsque la qualité du gaz varie la flamme du bec-bougie baisse : soit h sa hauteur on emploie dans ce cas la formule :

I = 0,1 + 0.0022 (h - 67.5)

pour le bec-bougie.


I = 1 + 0,022 (h - 67.5)

pour le bee Organd.

Photometres

Les photomètres sont les appareils servant à effectuer la comparaison des lumières.

Ils se composent essentiellement d'un écrap élairé par les deux sources à comparer; la disposition de ces appareils est d'ailleurs très variable. Nous n'en décrirons que quelques uns. Photomètre Foncault — Il se compose d'un écran translucide placé verticalement dans un cadre . En regard est une cloison mobile pouvant se déplacer perpendiculairement à la glace. Le déplacement de cette cloison a pour but d'amener au contact les deux parties éclairées.




Les lumières sont placées de telle façon que les deux moitiés de l'écran soient également échairées. Le rapport des sources s'établit ensuite suivant la loi du carré des distances.

Le choix de l'erray a une très grande importance; on prend souvent une glore de verre vidinaire rendu opalescent à l'aide d'une couche bien uniforme d'amidon délayé dans de l'eau.

délayé dans de l'eau'. Lar l'évaporation l'amidon reste seul sur le verre.

Les deux sources lumineuses A et B

purvent encore être placées de chaque côté de l'écran;




dans ce cus on
emploie dense
miroirs à 45°.

M & M' pour renvoyer les rayons
lumineux sur

l'écran E.

botomètre Rumfort. _ En Angleterre on emploie beaucoup le photomètre Rumfort.

Il se compose d'un écran vertical en papier et d'une baquette cylindrique fixée en avant de l'écran. Les lumières sont placées de façon a être de




même hauteur.
On dispose les choses
de telle sorte que
les deux ombres
soient très près
l'une de l'autre.
Guand l'égalité
des ombres est obte-

-me on en déduit l'égalité d'éclairement et par suite le rapport des puissances lumineuses. Thotomètre Brusen _ En Allemagne on emploie beaucoup le photomètre Bunsen .

Il est base sur ce peincipe qu'une tâche d'hune sur une feuille de papier apparait blanche par transparence et foncée par réflexion. La nature du papier et de la tâche ont une certaine importance. Tour avoir une tâche bien circulaire on prend un disque métallique que l'on trempe dans de la paraffine fondue; le disque est ensuite applique à chand sur la feuille de papier.

S'écran est placé à l'intersection de deux miroires inclinés qui éclairent tous deux la tache d'huile par réflexion. On règle les distances des sources humineuses jusqu'à ce que les taches soient invisibles.



Safig a dessus représente une disposition

Digitized by Google

tres pratique du photomètre Bunsen, appliqué à l'étalonnage des lampes à incandescence.

a l'extremité ganche est une sorte de balance recevant la lampe Carcel; à droite est le support recevant la lampe à meandescence.

Le tarage de la source étalon étant obtenu à l'aide de poids p et d'un curseur d'on ajoute 10 grammes dans le plateau de la lampe.


L'écran E est ensuite déplacé le long de la règle graduée jusqu'à ce que l'égalité d'éclairement soit obtenue; les miroirs m, et n en forme de volct permettent facilement cette appréciation.

Epiand la lampe Carcel a consommé 10 grous le fléau bascule et établit un contact électrique qui met en action une sonnerie su règle est graduée de manière à donner immédiatement en carcels la valeur de l'intensité lumineuse que l'on mesure.

Ecran de Immues et Brodhim. _ Cet appareil a été créé au laboratoire électrotechnique de Berlin; il est d'une très grande sensibilité par rapport

aux precédents.

Les deux sources à comparer L et L'éclairent



les 2 faces
identiques
A et B d'un
écran blanc
P. Ses rayons
diffusés par
les 2 faces de
cet écran sont
reques sur
deux univoirs

les renvoient sur le système optique CD. Ce systeme est formé de deux prismes de verre ayant la forme indiquée et accolés en partie par leurs faces hypotéruses. Un rayon parti de a til que abc, traverse les parties centrales et continue son chemin en lique droite. Un rayon parti de B tel que a b'c' se réflichit sur les parties latérales et est renvoyé parallèlement au rayon bc. De sorte que si on reçoit dans une lunette E tous ces rayons, on observe une plage centrale éclairée par la face A de l'écran et une plage latérale éclairée par la face B. S'opération consis-

à déplacer l'évran jusqu'à ce que ces deux plages aient la même apparence, ce qui, à cause du contraste pourra se faire avec beaucoup de précision

Le radiomètre de Crootses peut aussi servic de photomètre ou sait que cet apparoil se compose de quatre palettes dont les faces sont alternativement bullantes et noires

Sous l'action de la lumière les faces noires semblent reponssées et l'appareil se met à tourner. Si les quantités de lumière reçues de chaque côté sont égales l'appareil reste immobile.

Eous les appareils que nous venons d'éludier servent à mesurer l'intensité des sources lununeuses on à les comparer entrélles mais aucun ne peut servir à déterminer l'éclairenent qui est en réalité l'élément important à connaître en pratique.


Donn effectuer cette mesure on peut se servir du photomètre de M. Mascart.

Thotomètre de M. Mascart. _ Ce photomètre, ainsi que nous vanons de le dire permet de déterminer

l'éclairement c'est à dire la quantité de lumière utilisée à se diriger, à travailler, à
lird. On conçoit que cet élément, outre l'intensité
et le nombre de foyers, dépende d'une foule de
circonstances extérieures telles que la lumière
réfléchie par des écrans, diffusée par des mus
etc...,

Il existe deux modèles de l'appareil différant par leurs dimensions & un, de grande taille, se monte sur un pied et peut s'orienter dans toutes les directions, l'autre peut se tenir à la main. Ce dernier permet d'effectuer des mesures depuis 0.6 de carcel-mètre jusqu'à 15 carcel-mêtre. Pour le grand modèle la lampe de comparaison est une lampe à essence minérale à flamme plate, pour le petit c'est une lampe à essence à mèche roude.

La figure ci-dessous est une coupe schématique



de l'appareil grand modèle.

Il se compose de deux tubes parallèles T et T'. Se premier reçoit l'éclairage à étudier, le second la lampe de comparaison S.

L'échairage à étudier est reçu sur un écran E en papier très mince et renvoyé par un miroir M à 45: dans le plan du diaphragme D. Le faisceau lumineux de la lampe S'est rendu pa-rallèle par une lentille l' tombe sur un écran E' semblable au premier puis est renvoyé dans le plan du diaphragme à l'aide du miroir à 45: M' et du prissie P.

Le diaphragme D est muni d'un verie dépoli aou ouverture centrale. Ce verre est éclairé par les deux sources lumineuses.

Les lentilles I, I' penvent être plus on moins cachées à l'aide de volets V et V'qu' on peut manneuvrer de l'extérieur On vise à l'aide d'une boupe oculaire. Une échelle divisée permet de mesurer le déplacement des volets qui est proportionnel à la surface libre.

quand l'éclavement est égalisé, c'est du rapport des déplacements qu'on déduit, à l'aide d'une table qui accompagne l'appareil, la valeur de l'éclavement en carcels-mêtre.

Un disque A mobile autour d'un point

central porte une ouverture libre et d'autres munies de verres colorés que l'on peut en tournant amener an devant de l'oculaire

L'appareil nécessite un étalormage préalable à l'aide d'une lampe Carcel placé à un mètre et un reétalormage chaque fois qu'on change le papier formant écrair.


Le petit modèle est basé sur le même principe mais au lieu des volets réglables par très petites fractions, on emploie des disques percés de trons dont les surfaces sont dans le rap--port des nombres 1.1/2.1/3.1/4.1/5.

Cet appareil, un peu moins précis que le grand modèle, demande une certaine habitude.

8ª Leçon


Dans ce qui précède nous avons considéré des sources d'intensité lumineuse uniforme qu'entend on par source uniforme?

Soit un foyer lumineux A que nous supposerons être le centre d'une sphère de 1th de rayon. Si en chacun des points de la surface de la sphère l'éclairement est le même,



10 bougies-mètre
par exemple,
mors dirons que
cette source est
uniforme et a
une intensité
de 10 bougies.

Supposons, an contraire, qu'en despoints différents de cette surface nous observions des éclairements différents, 10b-m en B, 9b-m en C, 8b-m en D, etc..., nous disons que



cette source n'est

pas uniforme et;

quand on indiquera

la valeur de l'éclai
rement résultant,

on devra préciser


en indispiant la

direction suivant laquelle est mesuré cet éclai--rement.

Iratiquement les sources lumineuses uniformes n'existent pas et, quelle que soit l'apparence de cette uniformité, si l'on effectue des mesures survant les différents rayons de la sphère imaginaire on constatera des différences.

Il est possible de représenter graphique --ment le fait précédent.

Si, à l'aide d'un photomètre, on fait des mesures à une même distance de la source, mais dans toutes les directions, et qu'on porte suivant ces directions des long proportionnelles au nombre représentant l'é-clairement on obtiendra, en réunissant les points ainsi déterminés, inie surface qui représentera l'intensité de la source estimée



survant les diverses directions sa surface ainsi obtenue pent être aussi irréqulire que possible ses mesures ainsi effectuées dans toutes

les directions permettrout de déterminer <u>l'in</u>tensité moyenne de cette source; elle a reçu
le nom d'intensité moyenne sphérique. On peut
dire que l'intensité moyenne sphérique
n'est autre chose que l'i-tinsité d'une source
uniforme qui donnerait la même quantité
de lumière que la source considérée.

Il convient encore dans cette étude de considérer les sources qui ont un axe de symétrie et celles qui n'en ont pas.

En général, tous les appareils usuels d'éclairage out un monde seus surveilles cet axe sur par exemple, pour un bec de gazi, par une lampe à incandescerne, l'axe de l'ampoule de verre, pour une lampe à arc, l'axe des charbons, etc., Mais les sources lu mineuses elles mêmes penvent être on n'être pas ignétriques autour d'un axe : la lampe l'arcel pus du tube qui amème le gaz.

la bougie, le bec de gaz Bengel, l'arc voltaigne, etc., soul des sources symétriques; tandis que le bec de gaz papillon, la lampe à incandescence, etc., soul dissymétriques.

Etudions d'abord les répartitions de la lumière dans un plan perpendiculaire à l'axe de symétrie de l'appareil et passant par la région moyenne de la source. Si la source est symétrique, la question est très simple; la répartition est uniforme si la source est dissymétrique, il fandra aborder la question par l'expérience.

Tour cela nous supposerons que l'axe soit placé verticalement et nous ferons tourner la source lumineuse autour de cet axe pour effectuer les mesures suivant divers azimuts.

Si l'on prend ensuite la moyenne de cesdifférentes valeurs on aura l'intensité moyenne horizontale

Mais ces mesures sont assez laborienses et Vou a cherché des formules permettant d'en réduire le nombre. La suivante, due à

Digitized by Google

Hagenbach, donne des résultats satisfaisants.

Mais on peut opérer plus exactement encore en déterminant pour un type de lampe l'intensité houzontale moyenne et on en déduit

C'étant un coefficient invariable pour toutes les lampes du même type ; on aurait de même.

$$I_{hm} = C_1 I_{so}$$

On peut donc, d'après cela, considérer l'intensité horizontale moyenne comme étant égale à l'intensité horizontale dans une direction multipliée par un coefficient également déterminé.

Le tableau suivant donne des indications relatives à ces valeurs.


Sampes	<u>C.</u>	C	С	C'
Edison	1.09	, 1. ହତ	ō. 87	0.88
Hanley'	1.00	0.98	0. 83	0.83
1.	•	•	Digiti	zed by GOOG

Woodhouse et Rawson	0.88.	7.23	074	0.83	
Whil	a. 9g	1.02	0.82	0.83	
Weston	1. 0`8	0,90	0.98	o. 91	

Chusi l'usage de ce tableau permettra de déterminer l'intensité horizontale moyenne en réflectuant qu'une seule mesure I, par exemple, et en l'affectant du coefficient corres-pondant.

On trouve que ces intensités horizontales varient assez peu. Il est intéressant de représenter gra-phiquement le résultat obtenue, la fig ci-dessous est la représentation graphique dans le cas d'une lampe Edison. Il y a lieu de remarquer que

Intensité lumineuse dans me Sampe & Dison pour les diférentes directions du plan horizontal.




les différences sont un pen excagérées ce qui indique que l'éclairage houzontal est ussez régulier

Down compléter l'édude nous mesurerons l'intensité dans les différents plans verticaux. Pour qu'il soit possible d'effectuer ces mesures, il convient d'adapter à la lampe un support spécial à rotule lui permettant de prendre diverses inclinaisons.

La fig. ci dessous représente un des modèles employés.

Support à rotule permettant de faire tonener une fampe autour de deux axes rectangulaires pour effectuer les mesures photométriques dans diverses directions.




des deux courbes survantes donnent les résultats des mesures faites :


1° - dans le plan du filament;

2: _ dans un plan perpendiculaire an plan du filament.

Intensité lumineuse d'une lampe Edison pour les diverses directions en plan vertical perpendienlaire à celui contenant le filorment



Intenoité lumineuse d'une Lampe Edison pour les diverses directions du plan du filament.



Des résultats qui précédent, on pourra très facilement déduire l'intensité moyenne sphérique. Il suffirait en effet de faire la moyenne de toutes ces observations.

Mais, ici encore, on pourra simplifier et employer pour un type détermine de lampe Digitized by Google un coefficient particulier et poser

 $I_{am} = C I_a$

ou en rapportant à l'intensité horizontale moyen

 $I_{om} = C'I_{hm}$

Cette dernière formule est employée de préfé-

Les valeurs de C et C' soil consignées dans le tableau donné précédemment.

Les considérations qui précèdent montrent combien l'on est mal renseigné, en général, par les seules données des constructeurs. Ces derniers livrent leurs hampes pour un voltage et un nombre de bongies déterminé.

Or s'agit-il de bougies allemandes, anglaises ou Françaises ? S'agit-il d'intensité horizontale moyenne, d'intensité sphirique moyenne?

Voici, par exemple, une lampe Cruto marquée 160 volts - 16 bougies. Soumise à l'essai photométrique avec un courant de 100, 6 volts elle accuse une intensité horizontale moyenne de 15.76 bougus anglaises on candles de nombre indiqué par le constructeur se rapproche donc beaucoup de

Digitized by Google

l'intensité horizontale moyenne Mais si l'on veul l'intensité sphérique moyenne, il suffira de multiplier ce nombre par le coefficient C' qui est dans ce cas de 0.8.

On aura done :

 $I_{sm} = 15.76 \times 0.8 = 72.6 \text{ bongies}$

Olivoi cette lampe marquée 16 ne donne que 12,6 bougies (moyenne sphérique).

En général l'intensité sphérique moyenne est plus petite que l'intensité horizontale moyenne ce qui explique le choix que font les constructeurs de cette remère pour annoncer l'intensité lumineuse de leurs lampes.

La notion de l'intensité sphérique morgeme est très importante dans le cas où il s'agit d'éclairer des locaux fermés, car ce qu'on vent éclairer alors c'est surtout un certain volume, une certaine capacité; il n'en serait pas tout à fait de même si l'on devait éclairer des surfaces telles que les rues, les cours, les halles, etc...,


Ses considérations qui précedent s'appliquent aux lampes à aux Ces dernières admettent en effet un axe de symétrie. Si les charbons sout exactement centrés, la homière émise de part et d'autre, autour de cet axe sera absolument la même. Mais cette condition est rarement remplie et l'on ne trouve jamais cette symétrie parfaite. boutefois les résultats différent assez peu pour qu'on les considère comme semblables dans la pratique, d'intensité horizontale sera représentée par une arconférence.

Enfin il est encore une distinction très importante à faire entre les arcs obtenus par courants continus et les arcs obtenus par courants alternatifs

Mous avous explique dans la 3º Seçon l'habituite qu'on a de placer, dans le cas de ct cont; le char-bon + à la partie supérieure pour utiliser le pouvoir réflecteur du cratère. Il est facile de prévoir que ces aucs conviennent mieux que ceux à courants alternatifs pour l'éclairage des surfaces découvertes.

La fig. ci-après montre nettement cette particularité.

Remarquons que la partie an-dessus de l'hou-zontale est éclairée par le charbon — tandis que
celle qui est an-defsons est éclairée par le +;
aussi la différence des deux éclairements est elle
énorme.



Variation de l'intensité d'une Sampe à arc (ouvants continus) avec l'inclinaison

a partir de l'intensité horizontale que nous désignerons par H, l'intensité croit d'une façon continue jusqu'à 45° où elle atteint son maximum. Ilons désignerons cette valeur par M. A partir de ce point l'intensité diminue par suite de l'ombre portée par le charbon —

En raison même de l'usage auquel les lampes à arc sont Destinées, on conçoit que ce n'est pas l'intensité sphérique moyenne qui importe mais bien l'intensité maximum M dirigée vers le bas.

L'intensité sphérique moyenne peut toutefois être utile à connaître en vue de la éclermination du rendement lumineux et cela d'autant

Digitized by Google

plus facilement qu'on peut avoir sa valeur d'une façon très approchée par la formule suivante:

$$I_{sm} = \frac{H}{2} + \frac{M}{4}$$

que l'on peut mettre sous la forme

$$I_{sm} = \frac{H}{4} + \frac{H + M}{4}$$


Le 1er terme du second membre peut être considéré comme représentant l'intensité moyenne dans l'hémisphère supérieur et le second terme <u>H + M</u>, l'intensité moyenne dans l'hémisphère mlévieux:

Si on remarque (Ronssean) que l'intensité horizontale est sensiblement égale aux $\frac{2}{10}$ de l'intensité maxima, on a

$$I_{sm} = 0.35 \text{ M}$$

Mais cette dernière formule n'est qu'assez grossièrement approchée

La courbe qui représente la distribution de lumière résultant d'un arc alimenté par conrants alternatifs seux toute différente car les charbons sont dans ce axs à peu près semblables



L'intensité hou--zontale sera minimum car elle provient de l'arc et non des crateres.

Amsi que cela a été prouvé par Des expériences récentes de M. Uppenboror.

Il semble que les courbes supérieure et inférieure devraient être identiques, mais pratiquement il existe une petite différence, en faveur du charbon supérieur, qui provient du courant d'air chand ascensionnel qui élève la température du charbon supérieur et amène une dissymètrie vers le bas.

Hest rare qu'on emploie les àres à ferenu, on les entoure généralement d'un globe opalin qui diminue l'intensité maxima et donne une répartition plus uniforme à la lumière. Il convient alors de construire une courbe, analogue aux précédentes, lorsque la lampe est munie

Digitized by Google

de son globe

lat _ L'intensité lumineuse d'une source n'est pas le seul élément qui la caractérise.

Deux sources pervent en effet emettre la même quantité de lumière et n'avoir pas le même éclat

La quantité de lumière émise par unité de surface constitue <u>l'éclat</u>

Oinsi une source d'éclat e et de surface s peut émettre la même quantité de lumière qu'une source d'éclat e' et de surface s'il suffit pour cla qu'on ait la relation

es = e's'

Le Eablean ci-dessous indique l'éclat de diverses sources lumineuses

Sources Lumineuses	Echat en bongies par centimètres carrés
Bec bongie Jirond	o, o G
Bec Organd	0.30
Detil brûlen intensif Giemens à régénérateur	0.38
Frand - id - do-	0. 60
Lampe à incambeocence	40.00
Sampe à arc	484.00

L'échat de la surface du soleil serait incom-

-parablement plus grand.

L'éclat du cratire positif d'une lampe à arc est indépendant de l'interesité du courant qui la traverse, cet éclat est en effet celui qui correspond à une température fixe invariable dans toutes les lampes, la température de volatilisation du carbone.

Tour une lampe à incandescence il dépend de la température du filament qui dépend ellemême de l'intensité

Hest facile de montrer, en partant de la formule de boit - Wéber (p.134) que l'éclat d'une lampe à incandescence varie en raison inverse de la puissance $\frac{3}{2}$ de la dépense spécifique.

$$e = \frac{\mathcal{K}}{d^{\frac{3}{9}}}$$

d'étant la dépense spécifique en watts par bouque.

Dans l'étude des sources lumineuses, il y a encore lieu de considérer la ternte; deux foyershumineux penvent présenter une égalité on une différence de teintes.

Des conventions ont été proposées à ce sujet en 1889 par M. Crova. Soit I l'intensité totale de la source rapportée à la lampe Carcel (cette mesme peut se faire an photomètre par l'emploi de la solution verte de chlorure de nickel (voir p. 201), soit I' l'intensité de rouge de la source rapportée au rouge de la lampe Carcel le rapport I indisprera conventionnellement la teinte de la source rapportée à la teinte de la lampe Carcel.

Voici quelques nombres à ce sujet :

ce qui signifie que pour une même quantité totale de lumière, le soleil renferme la moitié moins de rayons ronges que la lampe Carcel, l'arc, les 59 etc...,

On peut encore appeler le rapport inverse <u>i</u> <u>degré d'incandescence</u>, la valeur de ce rapport croit en effet à mesure qu'on pousse la lampe.

Les constructeurs de lampes indiquent, outre le voltage et le nombre de bourgies d'un type donné

Digitized by Google

son degré d'incandescence normal.

Iroblème de l'éclairement. _ Iour terminer ces notions de photométrie, voyons comment on peut appliquer ces résultats à l'éclairement des surfaces.

La question est très complexe et comporte une large part de pratique et d'habitude.

Il convient tont d'abord de faire une distinction entre les espaces fermés et les espaces déconverts.

Lour ces derniers l'étude est plus simple; la question revient en effet à celle-ci : produire, en chaque point d'un plan horizontal un éclairement minimum déterminé.

Voici, à ce sujet, quelques données concernant l'éclairement de Paris.

Trenous comme unité la bouque décimale de 1 de Violle, soit 1 de Carcel (environ)

1 de Violle, soit 1 de Carcel (environ). L'unité d'échairement est produite par 1 bouque Décimale à 1 mêtre, elle a reçu le nom de luce.

Voici quelques renseignements pratiques se rapportant à l'éclairement des espaces Déconverts :

Ol Paris (Rue Royale) . . . 1,6 lux

" (Rue dela Taix) . 1,5 .


" (Place de l'Opéra) 0.7

A Daris (Avenue de l'Opéra) ... 0.43 luce " (Rue du 4 Septembre) ... 0.43 ... (Moyenne pour tout Taris ... 0.05 luce)

Lour l'éclairement des locaux fermés, des spécialistes ont recomm qu'il fallait 10 lux au moins pour lire et écrire sans fatique, 20 on 30 pour un local bien éclairé . Enfin on constate 50 lux dans . me salle éclairée à la lumière diffuse du jour.

Ces renseignements étant donnés nous allons aborder la question d'éclairement des locaux déconverts.

1º Question. _ Étant donnée une place qu'il s'agit d'éclairer, trouver la répartition qu'il convient de faire des foyers lumineux?



Mons supposerons d'about qu'on emploie des foyers uniformes. Cherchons l'échi-

rement produit par un foyer uniforme de I bougies à une distance à de son pied Soit h la hunteur du foyer. L'éclairement de la surface BC est (voy. 7.201) Les surfaces BC et BD recevent évidenment la même quantité de lumière, leurs éclairements seront en raison inverse de leurs surfaces, on aura donc :

$$e = \frac{I}{r^2} \times \frac{sunf BC}{sunf BD} = \frac{I}{r^2} \times \frac{B}{r}$$

$$e = \frac{Ih}{r^3}$$

$$vv r^{2} = h^{2} + x^{2}$$
d'on
$$r^{3} = (h^{2} + x^{2})^{\frac{3}{2}}$$

donc l'éclairement est :

$$e = \frac{I \times h}{r^3} = \frac{I \times h}{(\beta^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Tout est comme dans cette formule on pourra donc en déduire l'intensité à donner aux foyers lumineux si l'on connaît la hauteur ou cette Ternière si l'on connaît l'intensité, de manière à avoir un éclairement donné e à une distance x. Si e est exprimé en bougie-mètres, h et x en mêtres, I sera exprimé en bougies.

Nous pouvous appliquer ces notions à résoura les deux questions surantes : 1º_ Echairement d'une rue au moyen de foyers placés en ligne droite :

Soit à la distance de deux candélabres : $AB = \alpha$. L'échairement en M sera , en désignant AM pour x ,

$$\frac{Ih}{(b^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{Ih}{(b^2+(\alpha-x)^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Eoutes les conditions usuelles, cet éclairement sera minimum au milieu P de AB : en ce point il est égal à

$$e_{P} = \frac{2 I h}{\left(h^2 + \left(\frac{\alpha}{2}\right)^2\right)^{\frac{5}{2}}}$$


Si nous nous imposons un éclairement minimme donné (l'éclairement de Dans poura nous donner d'utiles renseignements), une hauteur de candélabre donnée, et une intensité lumineuse donnée pour chaque foyer, la formule précédente permet de calculer a, distance à donner aux candélabres. C'est ainsi qu'a été calculé le tableau suivant:

Distances de 2 candélabres en mètres

Minimung de l'intensité hor	I . 5	o o bon heim	gies	I :	600 h	в. d.	I.	700 l	3 d.	I:	800 h	b. d.	I.	900l	B.d.	I.	100 h	20
inhox	6	10	14	6	10	14	6	10	14	6	10	14	6	10	14	6	10	14
0.5	44	50	54	47	54	58	50	57	62	52	60	67	54	64	68	56	65	- ار
1	34	38	89	37	1 11	43	39	44	46	41	46	149	43	48	52	44	50	54
2	26	28	28	28	30	30	3σ	33	32	32	35	35	31	36	37	34	58	39

L'éclairement d'une rue au inoyen de foyers placés en guinconce des deux côtés de la rue se traiterait de même.

2" - Echircement d'une place au moyen de foyers disposés aux sommets de axerés.




Joil a le coté du carré : l'éclairement mini-

Hestégal à

$$e_{\mathbf{P}} = \frac{4Ih}{\left(h^2 + \frac{\alpha^2}{\alpha}\right)^{\frac{3}{2}}}$$

lette formule permet encore de calculer a si on Se donne I, h, e, c'est-à-dire le côté d'in carré dont l'éclairement minimum & Jerait obtenu au moyen d'une source de 1 bougie placee à une hauteur h.

En réalité, les choses sont plus compliquées: les sources employées en général n'étant pas uni-



-formes, on ne peut plus ad--mettre, pour la repartition de l'éclairement dans le plan ho--rizontal, la for--mule simple que nous avons donnée plus hant; il faut la trouver empiriquement:

on y arrive de la manière suivante: Injeposons connue la forme de la courbe S qui donne la valeur de l'intensité Digitized by Google

lumineuse de la source suivant les différentes de :-

Sail I de foyer lumineux situé à une hauteur IM au dessus du plan horizontal Charchous l'éclainement produit par ce foyer non uniforme en un passel B situé à une distance BM
du piéd du sandélibre: pour ce point, la source
se composte somme une source uniforme d'intensité, IA Taisons la construction suivante:
Tienons sur IM, IB' IB joignons AB d'menons
MC parallèle à AB' Joignons CB' et menons MD
parallèle à B'C, enfin menons l'horizontale DE.
On a

he bound of and stated to the sound of the bound of the sound of the s

The construction of the state o

cherché au pant B. On priendra BE' = IN , on joindra par un trait continu tous les parents. Lets que E' et cette combe représentera la réparti-

⁽¹⁾ Si la lamperestrusmic d'un globe la courbe Sidor se copporter a « cas (Voir pluo hanh).

-tion welle de l'écliviement dans le plan honzontal.

**Soligie de l'écliviement le résultat de cette

construction (courbe B) sur les même fig. on a

tracé deux autres

La première représenterait

l'éclavrement

du plan honzontal

prav une source

uniforme qui
aurait une in-

tensité constante et égale à l'intensité maxima de la lampe à arc employée. La courbe C représenterait l'éclairement du plan houzontal par une source uniforme qui ainait une intensité constante et égale à l'intensité moyenne sphérique de la lampe à arc employée. Enfin la combe B représente l'éclairement réel. On voit combien on se toomperait si on substituait un calciel trop simple foncé sur l'happothèse d'une source uniforme, à la construction empirique que nous avons indiquée.

Les grustions que nous avoirs traitées plus

hant (éclarage d'une rue, d'une place) se teaitent d'ailleurs aussi simplement lorsqu' on tient compte de l'éclairement réel ; seulement le calcul sera remplacé par une construction graphique: si par exemple les foyers sont en lique droite, on construira les courbes d'éclaire-rement des deux foyers consécutifs, l'éclaire-ment total sera la somme des ordonnées de ces courbes, et on déterminera l'incomme du problème (qui powera être soit l'intensité, soit la hanteur, soit la diotunce des foyers) de telle sorte que l'éclairement minimum ait une valeur donnée

Voici quelques renseignements sur les données pratiques adoptées.

Hanten des Candélabres (are)

Intensité du consant	Intersité movemmen	Hanten
		
10 amp.	240 carcels	10 mètres
13 .	328	15 .
15 -	390	18
18	490 .	20

La question de l'éclairage des locaux fermés

tels que halles, usines, ateliers, etc..., peut se traiter en s'imposant un éclairage déterminé par m. carré. Le tableau suivant donne des indications à cet égard.

. 0.	•
Nature de l'espace	a
Nature de l'espace échairer	

sombre de mètres carrés par Sampe de 10 ampères. 240 carcels an maximum.

Sopaces déconverts

Halles de Jares

Fonderies (Éclair t général)
- d°- (- spécial)

Fabrique de machines

Filatures, tissages

2000

1400

500 - 600

200 - 250

200

200

L'our des locaux tels que appartements, salles de spectable, la question se complique encore d'une multitude de conditions: tentures, conleurs etc..., Ce n'est plus tant une surface qu'il s'aquit d'éclairer qu'un volume déterminé.

On peut, dans le cas d'éclairage de salons, par exemple, admettre comme valeur moyenne de l'éclairement une demi-bonque par mêtre cube. Mais ce nombre doit varier avec la hauteur de la pièce à éclairer.

Higgin.

zan adsálá amilhidistala

The solution of the formation of the solution of the solution

the second of th

9ªLeçon

Distributions électriques

Le plus souvent l'énergie électrique n'est pas utilisée au lieu inême de production.
Elle doit être transportée et distribuée. C'est le cas, par exemple, des stations centrales d'é-clairage et de transmission de puissance mécanique.

Mons nous occuperons plus spécialement, dans cette leçon et celles qui vont suivre, des systèmes de distribution appliqués à l'éclai-rage, toutefois les règles que nous établicons pouvont s'appliquer, le plus généralement, au problème de la transmission de la force. Pour ce cas particulier nous renvoyons le lecteur au cours de l'année dernière où cette question a été traitée avec quelques dévelop-pements

En premier lieu nous mentionnerons un caractère général de toute transmission électrique qu'on doit toujours avoir présent à l'esprit:

Tout conducteur parconen par un conrant,

subil une élèvation de température.

Cet échauffement, inévitable en pratique, entraîne deux inconvénients que l'on devra étudier séparément dans chaque cas.

1º_ Cet échanffement occasionne une perte de puissance égale à RI2

R'étant la résistance d'un conducteur parcouru par un courant d'intensité I.

2: _ Il peut être une cause de danger per--manent et amener des incendies si la tem--pérature s'élève au delà d'une certaine limite.

Si l'on se fixe la quantité d'énergie que l'on consent à perdre par le fait du passage du courant dans le conducteur, on obtiendra tout d'abord par cette condition, une limite inférieure de la section.

Digitized by Google

Soit in conducteur ℓ devant transmettre une puissance W. On se donne comme condition de perdre dans le conducteur tant pour cent de cette énergie soit $\frac{m}{m}$ W.

de cette énergie soit $\frac{m}{100}$ W. La résistance du conductour étant $R = \frac{al}{s}$ on aura l'équation :

$$I^{2} \frac{al}{s} = \frac{m}{100} W$$

qui, résolue par rapport à S, nous donne-

$$S = \frac{a \ell I^2}{\frac{m}{100} W}$$

Il n'est pas aussi facile d'envisager la question d'élévation de température. Pemarquons qu'il y a, en même temps production de chaleur par le courant, et refevidissement. Donc, quand l'équilibre est attent ou quand la température reste stationmaire la chaleur dissipée on perdue est égale à la chaleur ugendrée.

On distingue trois causes de repoidesse-

ments d'un conducteur:

1º __ par conductibilité thermique;

2º_ par rayonnement ;

3º _ par convection;

La premiere de ces causes est la moises importante car l'étendue des points d'attache est insiguifiante par rapport à l'étendue totale du conductories

Le repoidissement par rayonnement a été étudie dans la fregraigne legon à fragros de

l'énergie rayonnante.

quant an repoidissement from convection, il doit s'entendre des consents d'air froid qui s'élablissent acctoir d'air sontracteur par suite du déplacement de l'air échanfé à son contact, il se producit de confacts de véritables taux billions favorables aux repositissement.

Soit un conducteur de résistance R parcouru par un convant d'intensité I, nous savous que la parissance qui apparait sons forme de chaleur est

comant I de façant of produire une élévation

Si nous appelons S la surface laterale du conducteur A la quantité dépuissance perdue pour chaque degré d'élévation de tompérature t le nombre de degrés dont s'élève la température

Digitized by Google

du construction de cet assiste no , la reservicio de -tande can ti etendue des Joseph d'astrophe ed in - gentleante par varyant in l'étereduc trink in Remplagant R & S par leurs valories l'orient le réponte demant pour majournement et l'encoure renjourneur et d'ou nous ticonsons l'éverge un birnit of olor of entender det constructs of an friend o' dublishent sons in son Anterior per dute du deplacement de l'vir échantis à en Lowe binstant nous retionshous done recer? c'est que l'élévation de température et un conrapport $\frac{1^2}{r^3}$ on renderer a shoot pero de detant le directe du conducteur. L'administration de detant le directe du conducteur. de sorto que do b'ano se proparse de dobocimento le diamètre d'un conducteur processie pour un courant I de façon in produire une élévation de température de l'au maximum, on Ti nous appelone I la surgerce luteranie. conducteur A la quantité de puntiance parance sortalist podcedent surprise specilo sporte exem chateurs est proportionnello a branis de la tompéfil sur la température ambiante; en réalité, n'est pas exact; il vant mienx mesurer érimentalement la perte de puissance par 'imètre carré, pour chaque valeur de E. Le 'au suivant a été obteme par M. Hennely laboratoire Éisoire: il se rapporte à un nu et poti suspendu à l'air libre.

récalure	Zexte de prinssance par centimètre carre	Excès de température	Acrte de prissance par centimetre carré
10	0,005473	80	0,05817
20	0,01138	90	0,06827
30	0,01776	100	0,07919
4σ	0,02466	200	0,24973
50	0,03210	300	0,61698
30	0,04013	.400	0, 86 449
70	0.04881	500	0,93886

A cette perte par rayonnement vient s'ajouter ente par convection. On a trouvé que cette nère est sensiblement indépendante du diatre du fil et égale à 0,00175 t watt, par chacentimètre de <u>longueur</u> de fil Mons sommes en mesure maintenant de

déterminer la quantité totale de chaleur perène par un fil de 1° de long.

La surface latérale (d'étant le diamètre) a

pour expression πd .

Assignous une élévation de température maximum de 20° par exemple; la puissance perdue par rayonnement est, d'après le tableau précédent

πd × 0.01138 walts

&a perte par convection est: $0.00175 \times 20^{\circ} = 0,035 \text{ w}$

La suite la perte totale de puissance est:

πd × 0,01138 + 0.035

Dour que l'équilibre existe, on devra avoir l'égalité :

 $\frac{4\alpha}{\pi d^2} I^2 = \pi d \times 0,01138 + 0.035$

qui permet de résondre la question suivante: Opel diamètre doit-on donner à un fil de cuivre devant transmettre un courant de I ampères, en ne tolérant qu'une certaine élèvation de température fixée. d'avance!

Il existe des réglements spéciaux fixant le Digitized by Google

in choppe is but in the augments, sites sites that fully his

disposit spira des correlacteurs nus fixes en relevir des servicios speciales nus fixes en relevir des servicios ser recursos des recursos de permettant de déterminer da pidemient les diametres des conspicteires dans le cas qui nous occupe

s'agit de conducteurs reconverts d'un robant l'places à l'oritoriens des habitations

Hy a dans ex cas un grand interes pra :
ique a étudier la question en raison des sangers d'incentre gri on doit écarter avant ute autre consordération.

El ce sujet, on a entrepris d'autres series d'expériences qui ont attricte à des résultats sez simples.

cette somplicite, paracio ente au jounner oud, producent de ce que, dans le vers d'in fit acé sous montaire en bois, la perte par concition est supprismée.

Bien plus l'isolement d'un fil n'intervient 1 pour empêcher son refroitissement et ce résultat (1) 10: par ex. par les réglements anglais Digitized by Google

ne nous eterment pas si mont soman questionis que mais l'enveloppe isolante augments, dissis some systable, mesure, la surface de refroidissement.

Bref, les fils isolés placés sous moulures; me subissent pas d'élévation de température sen--siblement plus grande que cura non- isolés et places, a l'air libressimistères de huntement surat Les capinionces de M. Henely out Lange de l'anno de l'a

d'où la formule I = Hd : applicable aux fils places sous moulyness, wood and wood of him to Si l'on me tolère que mus clivations de temper-- rature de 10 x la constante 18 a pour valerd.

- infine a charier to and many of which is a supitdescripted of the marite by 375, the Floris describe age.

de laquelle on peut tirer le diametre par la formule:

d = 0.374 I = 3

Les résultats d'experiences sont consignes dans le tableau ci-après et correspondent à une élévation de tompérature de 10:

Dimensions Burg find I relationed Low fit it interior Digitized by GOOGLE

Dimensions des Conducteurs	Dimensions		des	Conducteurs
----------------------------	------------	--	-----	-------------

Intensité	Diametre	Tertes de charges	Intensité	Dramètre	Fertes Er charge
maxima	minima	en volts par	maseima	minima	en volts par
enampères	millimetres	Tilometra:	in Amperes.	millimetres	1 Eilometra
	, ,				
1	0.38	165.0	. 85	7.24	38.6
5	1: 09	100.0.	90	7. 52	37. 9
10	1. 75	77 7	95	7.80	37. 2
15	2. 29	68:1	100	8.08	36.5
20	2.77	62.1	110.	8.61	35.3
25	3.20	58.1	120	9.09	34.6
30	3.G1	54.8	130	9.58	33.7
35	4.01	51.8	140	10.01	33.7
40	4.37	49.9	150	10.5	32. o
45	4. 72	.48.1	175	11.7	30.5
50	5.08	46 . 1	200	12.8	29.1
55	5 41	- 44.7	22.5:	13.8	28.0
Go	5. 72	43.7	250	14.9	2 6.8
65	6.05	42.3	275	15.8	26.2
70	6.35	41.3	300	16.8	25.3
75	655	: 40.3	350	18:6	24.2
80	6.90	39.3	400	20.3	23.1

S'expérience a montré qu'un corrant double de celui correspondant à chaque diamètre élève la température du conducteur de 40: auvessus de la température ambiante.

Digitized by Google

Il est à remarquer que l'emploi de cette formule ne conduit pas à une densité de courant constante pour le conducteur.

Si l'on fait le calcul pour le tableau précédent on obtiendra une densité variant de 8.8 pour le cas d'un conduct de 0 m/m 38 parcourer par 1 ampères, à 1.27 pour un conducteur de 20 m/m 3 parcouru par 400 ampères. On voit donc que la densité du courant (nombre d'ampères par millimètre cause) doit être d'autant plus faible que le courant à transmettre est plus intense. C'est donc une erreur de croixe qu'il suffit, pour écarter tout danger, d'avoir une densité constante en tous les points.

Telles sont les règles qui doivent présider à l'établissement des conducteurs et que l'on peut résumer de la façon suivante:

Employer une section convenable pour éviter:

1° __ des échanfements nuisibles ou dangereux;

2° __ une perte de puissance trop grande dans la ligue .

Si ces deux conditions conduisent à des sections différentes, il est évident qu'on devra

choisir la plus grande section.

Compe-creciits. In réseau général ayant été calculé suivant les considérations qui précèdent on est certain d'éviter des échanfements excessifs et de longue durée ; il fant maintenant se mettre à l'abri des échanfements anormain on accidentels qui penvent résulter de diverses causes.

La plus générale de ces causes consiste dans la mise en contact de deux conducteurs d'un même circuit on de deux points d'un même conducteur autrement que par les appareils ré-cepteurs. Cet accident porte le nom de const-circuit; il supprime évidenment une partie des résistances du circuit et amène une aug-mentation de l'intensité et par suite un échauf-fement qui pent être dangereux.

Four se prénunix contre ces accidents il est d'usage d'intercaler sur les circuits des conducteurs fusibles, dont la section est telle qu'une élévation de température déterminée puisse amener la fusion de ces conducteurs. On les nomme des coupe-circuits.

En général on emploie selon l'intensité

du conrant qui doit les traverser, ves fils où des bandes de plomb on de tout autre alliage fusible à une basse température:

Comment, à l'uide de coupes-circuits, doit on protèger un réseau pour que la protection soit efficace?

Tout réseau peut être considére comme formé de conducteurs principaix et de conducteurs suondaires dans lesquels on pourre toujours distinguér une lique + et une lique _

Théoriquement it sufficait de placer un coupecircuit sur les diverses parties d'un même conducteur. Cette protection sufficait si lon avait son de placer le coupe-circuit sur les divers tron-

many ty times.


Secretary of the second of the second

- cons de la canalisation ayant
toujours même
polizité. Mais,
dans un réseau
de quelque étendue,
on n'est jamais

condition soit remplie. Des lors la protection n'est pas efficace.

Si par exemple, il se produit un contact

telique à entre de conducteurs de polarité




différente, les
coupe-circuits c
servient sans
action préservatrice.

Donc, en règle générale, on dort

protégor tous les conducteurs sans distinction et cela chaque fois qu'un conducteur change de direction.

Les coupe-circuits se construisent de bien



des fizons diffé--rentes éa fig. cicontre représente un coupe-circuit double.

Hexiste certains

coupe-circuits fondés sur des actions électro-magnétiques dans lesquels on n'a pas à remplacer les plombs fondus mais leur complication est plus grande et leur fonctionnement moins
sûr que pour les précédents. On doit en général
se garantir contre les projections de plomb

Digitized by Google

fondu qui pourraient être une cause de dangers. La section des plombs fissibles est très facile à déterminer; ou emploiera la formule générale:

d = 'k I 3

d. diamètre du fil fusible

I . intensité du courant qu'on ne veut pas dépasser

Donc le plomb : # = 0,093

Love l'étain: 14 = 0.078

Poici d'ailleurs un tubleau donnant les relations entre les diamètres de fils de plomb et ceux des conducteurs qu'il s'agit de pro-téger.

Dimensions des conducteurs

	•
Diam du fil de cuivre	Diam. du fil de plomb
1 millim.	0.8 millim.
2 -	1.5
3 -	2
4 _	3
5 -	2 fils de 3.

En dehors du plomb, on peut employer d'autres métaux : le platine semble le plus convenable pour les fils fin, et l'étain pour les gros. Ces

Digitized by Google

métaux ne donnent en effet pas lieu aux projections de globules incandescents lors de leur fusion ainsi que çela se pradont avec le curve, l'aluminium, le fer.

Conditions générales d'installation des réseaux.

Ses distributions électriques sont en général formées de deux fils isolés en relation l'un avec le pôle + l'autre avec le pôle - du générateur.

On pourrait à la riqueur supprimer un des fils en mettant le pôle correspondant de la source et de l'appareil récepteur en communication avec la terre Dans le cas de f. e. m. relativement élevées a système présente de graves inconvérments au point de vue des pertes par dérivation

En telégraphie, est téléphonie, pour l'installation des sonneries, des appareils enregisteurs ou se sest habituellement de la terre comme retour Considérons un système de distribution à un

A potentiel constant de 100 volts, avec a retour par la tour ou conzoit qu'une

Digitized by Google

personne touchant

la borne d'un des appareils récepteur se mettra dans le circuit de l'appareil et sera soumise in réalité à une différence de potentiel de 100 volts et recevra un choc aussi intense que si elle touchait au même instant les deux bornes de la monochine

De plus ce système constitue une des causes les plus actives de destruction des enveloppes isolantes

Hest facile de se rendre compte de cette action destructivo. Un conducteur est en effet formé d'une ame métallique et d'une enveloppe isolante Or, il n'est pass d'isolant parfuil; les isolants ne sont ou réalité que des corps plus ou moins man-vais conducteurs. Il existe donc des convents dérivés du conducteur à la terre et il se produira des octions chemiques ou électrolytiques qui amenerant une destruction d'autant plus rapide de l'isolant que la diférence de potentiel sera plus grande.

Enfir, un autre inconvenient consiste dans la formation d'un court-circuit lorsque un point dis conducteur vient à être mis accidentellement avec la terre.


On trouvera done, en général très peu d'ins-

industrielles on l'on profitera du retour par la terre pour supprimer un conducteur.

Cependant, on rencontre en Olmérique de nombrenses installations de tramways électriques vi le retour s'effectue par la terre on plus exactement par les rails de la ligne (')

On emploie donc habituellement deux conducleurs; voyous quels avantages on returna de cette manière de faire?

L'unons une distribution à 100 volts par exemple; à l'état normal et pour un isolement parfait, le milien de la machine sera au potentiel zéro, la borne A étant à un potentiel de



+ 50 et la borne B

a un potentiel de

- 50. Dans ce cas,
la différence de

potentiel entre un

conducteur quel
conque et la terre

n'est donc plus

que de 50 volts d'où il résulte :

⁽¹⁾ Nons ajonterons que, en France, une loi récente (7 bre 1893) prohibe d'une façon absolue ce genre de distribution, d'ailleurs peu répandu.

- 1º un danger mondre
- 2º une destruction moins rapide des isolants.

Si l'on considère, sur l'un quelconque des conducteurs, un point mis à la terre, il en résultera que ce point sera au potentiel zéro et que le milien de la machine n'y sera plus. Cependant un pareil circuit pourra continuer à fonctionner et les coupe-circuits ne santeront pas; néanmoins on devra corriger immédiatement ce défaut car; si un point de l'autre conducteur vient à être mis en communication avec la terre il se produira immédiatement un court-circuit.

L'isolement d'une ligne doit donc avoir une valeur déterminée qu'il est bon de vérifier de temps à autre. Des règlements particuliers fixent dans divers cas, la résistance d'isolement que doit présenter une ligne; cette résistance est fixée en milliers d'Olims en méghoins, etc..., par Kilo-nètre d'installation.

Les chiffres indiquant un isolement Kilomé'trique n'out rien d'absolu; ils dépendent évidemment de la tension plus ou moins élevée et du
développement de la ligne.

des essais d'isolement se font à l'aide de mesures particulières relevant de l'électrométrie.

Independanment de ces mesures qui rement s'effectiver periodiquement il est d'usage d'employer d'une ferçou pormamente un indicateur de terre (1)

Un indicateur est donc un appareil que entre en fonction des qu'un point de la canalisation est mis accidenteblement en communication avec k

som modèle très simple à établir dans toute distribution électrique est réalisé de la façon sui--vanto

Entre les deux conducteurs, on place deux

langues on tension d'om voltage tel que chiacine d'elles puisse être allumée nor--maloment si on baplicce directement en dexivation

sur le circuit. Le milieu du fil de jouction des

(1) On désigne sons le nom de terre un point d'uni conductivo présentant un défant d'isolowrent pour copport à la terre. Se potentiel de ce point est évidenment d'airtant plus voioin de celui de la terre que le défant est plus grand.

des deux lampes est en commissication and la terre. quand le circuit ne présente aucun défaut d'isoloment les deux barrejes s'albusment que rouge sentement; il est facile de voir ce qui se produira si l'une des douce liques vient à être mise en comminication avec la terre Supposons que la ligne - soil en communication avec la terre par mn cette derivation presentant une résistance plus faible que la lampe l', cette dernière va sé--tindre pendant que la lampe 1 va briller I'm eclat d'autant plus vif que la terre sora plus parfaite


Un tel défaut se traduira donc par l'extine--tion de la lampse place du côte dis conducteur présentant le défaut et par l'allumage de l'autre.

L'appareil peut être complété par une son--nevie S placée sur le fil de dérivation à la terre. Cette sonnerie qui, lorsque la ligne est bien isolee n'est traversée pour aucun courant, entre en fonc--tionnement die qui un défant se produit ch avertit ainsi du danger que l'on doit rechercher aussitable and it was great the move of the manifes of (1)

Cet appareil peut s'appliques aux consorts alternatifs muis alers il est possetent d'intemposer sur le fil de terre un interrupteur permettant de

n'établir la communication qu'au moment où l'on consulte l'appareil Ce dernier ne donne donc plus, comme précédenment, des indica-tions permanentes.

M. Dicon a imaginé d'intercaler sur lefil de ture un téléphone sonore qui entre en action dés



qu'une terre se déclare se fil de déclare se fil de décivation à la terre est, dans a cas, relié à une fauille d'un condensateur au lieu de l'être

directement à la canalisation.


Calcul des Conducterers destrués à l'alimentation d'un réseau.

La distribution de l'énergie électrique se fait de deux façons différentes selon la manière dont on dispose les appareils récepteurs. On distingue: 1° la distribution en sèrie,

2: la

" en décivation.

1:__ Distribution en série. _ Dans ce système tous les organes récepteurs m, n, p ... sont placés sur un conduc-



-teur unique
reliant les 2 bornes
A et B de la Source.
S'intensité du
courant qui traverse chacun de

ces appareils est donc la même pour tous les points du circuit; en raison de ce fait, ce sys-tème est encore appelé distribution à intensité constante.

Il exige que les appareils soient munis d'un dispositif les mettant automatiquement en court-circuit des qu'ils deviennent inactifs.

Si E est la f. e m nécessaire au fonctionnement d'un appareil

e' la f.e.m inverse d'un récepteur

n le nombre de ces récepteurs

R la résistance du circuit.

On aura:

$$I = \frac{E - ne'}{R}$$

Dans un circuit ainsi constitué, si l'on vient

a faire varier le nombre d'appareils récepteurs, on doit chercher à maintenir I constant on y arrive en faitant varier E, il faut donc installer une machine à f. e. m. variable.

(C'est le cas au transport de force de Jones que nous, avons étudie dans le cours de l'année der-


Ce système de distribution se prête bien à l'éclavrage par lampes à arc (régulateurs différentiels)

La variation de la force électro motrice peut l'obtenir par la variation du calage des balais, mais comme il en résulte de nombreuses étincelles on stort energloger des machines avec dispositif spécial permettant d'attérnire cette production d'étincelles

Eelles sout les machines Ehomson-Honston et de Leeds

Dans les prenvières on emploie un système de ventilation on de soriffage des étincelles. Dans les secondes on emploie une petite dynama supplémentaire tournant duns un

sens on dans l'autre et communiquant son monvement un porte-balais Reglage de dynamo Leeds.



Ce mode d'éclairage est fort employé en Amérique pour des grands boulannes.

La distribution en serie est même appliquée à l'éclairage par incandescence. Dans ce cas, on emploie des lampes à filaments gros et courts pou-vant supporter un convant intense, so campères par exemple. De plus ces lampes doivent être munies d'un commutatem spécial farmant auto-matiquement le circuit des qu'un filament vent à se compre.

La hampe Bernstein qui appartient à ce système est aussi très employée en Amérique.

Digitized by Google

Il existe encore un modèle spécial de douilles pour lampes Edison. Quand on visse une lampe dans cette double, la lampe se trouve placée dans le circuit général; quand on la dévisse un contact à ressort rétablib le circuit.

En outre, un dispositif spécial ferme encore le

circuit lors de la rupture du fila-- ment de la lampe. Ce support se compose essentiel--lement de deux douilles en cuivre

A et B isolées et

placees en dérivation par rapport aux conducteurs. Ces deux pièces sont séparées par une minee feuille de prapier qui, en raison de la grande différence de potentiel qui existe entre les pièces A es B, brûle et établit le contact entre les pièces mettant ainsi la lampe en court-circuit des que le filament est rouper.

Le calcul d'une telle distribution ne pré-- sente ancune difficulté.

En premier lien, l'intensité est déterminée par le type de lampe que l'on veut employer.

On applique ensuite la règle de M. W. Thomson () à la détermination de la densité la plus économique du courant de rapport of étant connu on en déduit la valeur de la section et par suite celle de la résistance par la connaissance de la longueur de la ligne.

quant à la f.e.m. elle sera évidemment déterminée par le nombre d'appareils récepteurs

à placer dans le circuit.

La règle de Thomson s'expelique spécialement aux installations ayant un caractère définitif où l'on pent avoir intérêt à augmenter les frais de premier établissement et diminuer ceux résultant de l'exploitation.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque l'installation à un caractère provisoire (chan-turs, salle de fêtes, etc...,) on peut avoir intérêt à rechercher l'économie des frais de premier éta-blissement au détriment des frais d'exploitation.


En tout cas, la section étant déterminée, il y a hen de remarquer qu'elle n'a rien d'absolu. On devra tout d'about s'assurer qu'elle conduit à une densité acceptable c'est-à-dire qu'elle ne


⁽¹⁾ Sou le cours de l'année 1892 - 93 page 281. Digitized by Google

donnerout pas lien à un échanfement dange-

2°= Distribution en decivation - le mode de distribution est le plus répandu car il supplique an cas où le régime est variable et où l'on doit assurer l'indépendence des appareils récepteurs.

Dans ce système tous les appareils récepteurs





sont places en dérivation soit entre deux conducteurs AC, BD soit entre 2 points A et B.

Les appareils ne nécessiteront plus alors, comme dans la distribu-

-tion en serie, un dispositif le mettant en court cu--cuit lors qu'on ne veut pas les utiliser.

La différence de potentiel entre les deux conducteurs on entre les deux points doil être maintenue constante, d'vir le nom de distribution à potentiel constant que l'on a donné à ce mode de distribuon tolère au plus des écarts de 1 à 2 % depart :

Mons nous occuperons dans la prochaine legon des principaix, calculs que pent among (à faire une distribution en dérivation

they a consecut of the entry of the consecution of the contractions of the contraction of the contractions of the contractions of the contraction

0000

En is an destina time, his expressed respective in

dormations ...

enter course in

-duckeer/AC, B. with only 2 peorls

A et B

Commence of the second

painted in some

in a confine proving with the metheric in court of a self-confine on an read for the retidition.

in deliver of personal extression of the service of

10° Legon

Distributions electriques (. .

Tons abordened be hartbloom in

Other I downed ? joints A of E so in wantends from my provide from my provide from my in a constant, in freshold in fraction of constant, our real destriction from the constant frace and some in a constant frace and some in a constant frace are and some in a constant frace are and some in a constant frace areas who.

Four abrigar, mad rippellarmed of construction of the standard on maintains and taute, pass a subscribe in defloance defected.

Le procède le plus suigle consostors.

10° Leçon

Distributions électriques (Suite)

Mous aborderous le problème de la distribution électrique par le cas suivant qui est le plus simple:

Etant donnés 2 points A et B entre lesquels on maintient par un procédé, que nous n'avons pas à considérer quant à présent, une différence de potentiel constante, on veut distribuer le courant à partir de ces points pour alimenter n lampes à incandescence par exemple.

Tour abréger, nous expellerons centre de distribution l'ensemble de deux points A et B entre lesquels on maintient constante, par un procédé quelconque, la différence de potentiel.

Se procédé le plus simple consistera à placer toutes ces lampes en dérivation sur deux conducteurs

partant des points A et B Lour qu'une lampie à incandescence fonctionne dans de bonnes conditions, il faut que la différence de poleutid soit maintenne constante à ses bornes et de plus quelle diffère très peu du voltage normal indique par le constructeur. Mous admettrous, par exemple, que la tension aux bornes de la lampe ne devia suis différer de plus d'une certaine fraction to du voltage nomi--mal, cette tolerance ne doit pas dépasser habi -tuellement plus de 2% : soulemes simos le sont. Supposons que V soit la différence de potentul entre les joints A A de Amphigireien de de de Bilette tension ede siectie on sopolytist si en sit it it discussione town and your or to a partir de ces points. Si I est l'intensité du convent fourni par la machine et l'intensité nécessaire au fonctionnement de chaque lampe, le contant Sera approximativement. 1:24 olumn sil stas a rederente 3 aprobablicaje of websited. Il y aura perte de volts de A en a, de

Digitized by Google

a en b, de b en c, de get cette perte sera maximum pour la dernière lampa ()

Si l'on vent salculer une canalisation, de telle sorte que la perte en volts, ne varie pas de plus de a V on se heurtera à des calculs longs et pénibles. On pourra éviter tous calculs en emplo
yant des câbles à forte section et par suite d'une résistance très faible

Mais on n'aura alors aucune certitude d'appir

établi la ligra d'une façon économisque c'est-adire d'avoir employé le minimum du proids de cuivre

Il fant done se placer dans un juste milien entre l'absence de calculs qui conduivait à employer des câbles de sections teop fortes qui, il est vai, renssiraient à coup sûr, mais coûteraient trop cher, et des calculs longs et méticuleux qui aminerarent des variations de section et une lampe à l'autre.

Il y merce perte de volle ele A en a pie

Sensible par une expérience faite au conro. Sutre les points A', à, b, c on a intercalé 3 récistances de fusible bort, la 1º lampe étail très brillante, la 3º étail

Done, dans æ cas.
Ri trop ni trop peu de calculs.

Etnde de la distribution en décivation simple.

Mons simplifierous encore le problème de la distribution en supposant que les lampes à alimenter forment un groupe unique situé à une distance déterminée du contre de distribution. C'el évidenment là un cas très simple qui aura son application en forcétique dans le cas de l'éclarage d'une maison branchée sur une canalisation.

J'usine centrale.

Soit i l'intensité nécessaire à une lampe, pour n bampes le courant total forme par la machine

Donn que les lampes fonctionnent bien, il fant que cette perte soit aux plus égale à $\frac{a}{100}$, d'où nous trons l'égalité:

 $Rni = 2 lrni = \frac{\alpha V}{100}$

Si, comme nous l'avons déjà dit nous admettous une perte maximum de 2 % nous aurons:

 $P = \frac{\alpha V}{200 \ln i} = \frac{V}{100 \ln i}$

Application. — Soit à établie une canalisation devant alimenter 50 lampes de 16 bouges fonctionnant à 110 volts et 0,6 d'ampère, la distance du centre de distribution au lien d'utilisation étant de 500 mètres.

On airea

 $\Gamma = \frac{110}{100 \times 0.5 \times 50 \times 0.60}$

 $r = \frac{110}{1500} = 0.0733$

On consoitera un catalogue on un aide-mémoire qui nois donnéera immédiatement le diamètre du fil répondant à une résistance Kilométrique de 0.0733, on trans ainsi qu'il faudra employer un câble de 250 millim carrés de section environ.

de vue économique, nous diviserons la question en

Digitized by Google

dense parties selon qu'il s'agina alo como 15 de comonctamo mo . - por mo mos sur 2/2 da conducteurs isoles ... · Cox 2 das sout en effet assez différents et. demandent chacun une élude spéciale. 1er cas _ Conducteurs uns . _ Rappelons d'abord da formule générale de la resistance d'un constitutions when it descent the second will are some form the second with the Roman of the second the second with the second s & étant la résistance spécifique du métal dont est famé le conducteure, $oldsymbol{\ell}$ sa longueur , of sa section; Sink on a grant Cette formule peut s'écrire : anger to the to be sent a set of the chair of the sent of any sent in just have an weath W Or le produit Il est l'expression du volume V du conducteur et si multiplions l'expression par ha densite it du métal, le produit V.d exprimerir le poids du conducteur R- al2 - alad Alad P Or le produit set de est constant pour un même

metal, nous tipous donce :

 $R = K \frac{\ell^2}{P}$

expression qui vivers montre por la resistance d'une lique est over avoir eliverte du carre de la longueur et en sixon inverso de poids. Tour le couvre, vic project habituellement * - 150. For _ Commissions was - F. Payyelond of about Dans cette formiele l'est orgionne en Km et Pen Ky. Cherchous maintenant le poids de la ligner Nous aurous, en remissiquement que la longueur totale orto ba ligier ograban ? La mindion in made to $R = \frac{\alpha V}{100 \text{ ni}} = \frac{K 4 \ell^2}{P}$ Sommer de se de la consequence della cons d'où P = 400 Knil? The formule june d'arno : On a l'habitude de cavacteriger une lampe par son voltage V et la puissance en watts W questo dependo por sas. I do to donde de so I do so muchus it sitting hond b'expression 1 Introduciones cette valeur baies la formule precedente: mosto una constructione : moner pas P - 400 Kn W A? woman mangelingon the pad Ha mobile ? marked, were tigged Elotten course P = 9 R : K P : NA

Cette formule donne le pards d'susse signe de cuivre destince à alimenter n'hampies de Wicha. -cune, sous le voltage V et en volérant une perte de volts de 100 sous paissons résonante l'équa--tion (1) par rapport à la longer our monnie. ones promises promoting proposed in the constraint ones ce qui nous donne la distance maximu qui on peut atteindre dans les mones conditions La ser de ces formules nons montre encore que le poids et par suste le priex sont propor--tionnels au nombre de lampres et au cauxé de la longueur; par suite des grandes dis -tances sout onercuses. Ji nout designous par P, le poside de ... curre par lampe on suras in way Answers Among Prairie Gasoo W 22 (3) his and he and requestioned are fired transfer and bere i Many corrections of the Works on the williams Nous pouvous maintement suns propreser de résondre la question suivante :

Guelle cot la plus grande distance à la quelle

on pude alimenter des lampes à incondescence en s'impossoir une répense de cuivre déterminée par lampe?

Lette question est résolue par l'équation (4)
Supposons pour exemple qu'il s'agisse de laimpes
de 10 bougies dépensant # matts par bougie, sons
une tension de 110 volts, que nons tolérions une
porte de 5 pe et que nous employions 5 kg de
cuiva par lampe, on et celors

 $P_1 = 5 k$ $\alpha = 5$ V = 110 W = 40

depense de onivre double soit 10 kg. la itestance maxima servit 501

- Trived Loub oneuned.

Cas - Conductaves isoles : La question de frésente différenment pour les câbles isoles de la effet, le prix d'un câble en cuivre non teste simplement proportionnel au poids, tandes que pour les câbles isolés il est loin et en être ainsi.

Rappelous qu'on à rétrouve la relation $z = 200 \, t \, ni$ on commail donc la résistance Kilométrique.

Sabsonation du vatalogne des ferbricants

de cables montre que, en favot des De ha sesso-- tance r, le prise pour Hilo (v) lot sett sous par l'expression .

$$p = \frac{A}{r} + 2B_1 + \frac{1}{\sqrt{3000}} = 4$$

Les valeures A et B sont variables solonità nature de l'isolement du cable.

Ainsi pour un type de câble à isolement fort, fabrique par la masson Mossies () on trouve A = \$500 et B = 250, tamés que pour un second type à isolement moyen:

A = 1500 Celo Bat John on Comment Le prix par Hilomètre d'un sable présentant une résistance Helonactes de la XO Ofines sera

1 = wolement fort p = 1500 + 25001= 1 400 (31000) 2° = 1500 + 75 = 1005 5

donc

Dans ce cas voyons comment nous diri-gerons les calculs:

On a les relations:

respect to the service course course send or en dominion to single in som spen = 200 lni Digitized by Google Fransportant cette valeur de Produis based.

- pression précédente (1) du proce téclomètrique. il vient :

$$p = \frac{200 \ln i A}{\alpha V} + B + \frac{1}{2}$$

La longueur totale de la lique étant 21, le prix total sera

$$P = \frac{400 l^2 n i A}{n V} + 2Bl$$

Le prix par lampe sera donc son service , light

$$P_1 = \frac{400 \text{ Alti is }}{\alpha V} + \frac{2B}{n} \ell A \text{ source}$$

Multiplions hant et bas le 1et terme pour V, il $P_1 = \frac{400 A \ell^2 W}{\alpha V^2} + \frac{2B}{n} \ell$

$$P_1 = \frac{400 A \ell^2 W}{\alpha V^2} + \frac{2B}{n} \ell$$

Si nous appliquous cette formule aux êtypes de cables mentionnés plus haut, il vient:

2° type
$$P_1 = 1800 l^2 + \frac{150}{n} l$$

Nous voyous que dans ce cas le prix par lampe va en diminiant à mesure que leur nombre s'élève. C'est ce grai n'avait pas lieu pour les cables à fil nu.

Un régime économique conduira donc à alimenter le plus de lampes possible.

Li nous faisons le calcul pour une langue placée à 100 mètres on trouve :

1ex type P1 = 1800 × 0.1 2 + 500 × 0.1 = 68 5

9. type $P_1 = 1800 \times \overline{0.1}^2 + 150 \times 0.1 = 33^{-2}$

Si l'on installe 500 lampes le prix devient, dans les 2 cas, sensiblement égal à 18 par lampe.

Une autre remarque à faire, c'est que les 1^{eus} termes étant sensiblement égaux, il y a très peu d'intérêt dans le cas d'un grand nombre de lampes à faire économie sur l'iso-lement de la lique.

Trenons maintenant le cas où l'on doit alimenter deux groupes de lampes, l'un de n' lampes placées à une distance l', l'autre de n' lampes placées à une distance l'.

 $1^{n}Cas = Conducteurs nus = 9e A en C on aura un courant <math>I = (n + n')i$.

De G en D un contant I'=n'i.

Digitized by Google

La résistance de la ligne jusque an 12 geoupe est 2 rl et la perte Sa perte en volts
dans la seconde partie est: Or, la perte totale doit égaler la perte con-sentre av d'où l'égalité: 2 rl (n+n') i +2rl'n' i = ay qui nous donnera la valeur de la résistance Kilométrique à adopter On pourrait encore en fonction du pouds écric: $\frac{\# K \ell^2 (n+n')i}{P} + \frac{\# \ell'^2 n'i'}{P'} = \frac{\alpha \ell'}{700} (1)$ Deplus, si les sections sont les mêmes, on a evidenment: Les équations (1) et (2) permettent de autenter P et P' et por suite le prix de la ligne.

nous fevores maintenant une autre reman-

-que:

Digitized by Google

Il n'est pas logique de donner la même section au conducteur dans les deux parties. Hest visible que cette section doit être plus forte dans la 1^{ne} partie, qui aliments les 2 groupes, que dans celle qui alimente seulement le second. On auva donc 2 types de câbles à employer, ce qui ne constitue pas une grande complication.

Mais alors la perte en volts devients :

2 rl (n+n')i+2rl'n'i

el nous n'avous qu'une aquation pour deux incommes r et r'

Des considérations économiques nous permettrout de trouver une seconde équation.

Supposous le cas de câbles mus et imposousnous l'économie maximum de cuivre c'est-àdire que si P se rapporte à la canalisation du per groupe et P' à celle du second on aura la relation:

P + P' = minimum

La question est alors la survante : trouver les deux quantités P et P' reliées entre elles par la relation (1) et de telle sorte que leur somme soit minimum.

Cette question traitée par le calcul différentiel

nons conduit aux résultats suivants pour lespoiss les plus favorables :

Jene partie
$$P = \frac{4 \text{ Kl } \sqrt{n+n'} \text{ i } \left[\text{ l } \sqrt{n+n'} + \text{ l' } \sqrt{n'} \right]}{\frac{\alpha \text{ l'}}{100}}$$

2º partie $P' = \frac{4 \text{ lEl'} \sqrt{n'} \text{ i } \left[\text{ l } \sqrt{n+n'} + \text{ l' } \sqrt{n'} \right]}{\frac{\alpha \text{ l'}}{100}}$

Connaissant les poids et les longueurs; il sera très facile de déterminer les sections.


Ainsi voila un cas où le calcul est très utile et indique clairement les meilleures corretitions économiques.

Cas - Conducteurs isolés — L'emploi de la formule donnée plus hant :

$$p = \frac{A}{r} + B$$

permet de traiter ce cas sains difficulté. Nous laissons au lecteur le soin de le faire.

Mous pouvous maintenant dire quelques mots du cas où les lampes sont réparties sur toute la longueur de la ligne à partir du centre de distribution AB et, pour simplifier, nous suppo-



-serons qu'elles sont <u>équidistante</u>s. A l'origine de la

Digitized by Google

canalisation on a un courant I qui se répartil entre toutes les lampes, à la fin le courant est donc réduit à zéro; On peut donc admettre une valeur moyenne $\frac{1}{2}$.

Li p est la résistance Kilométrique

l la distance de la dernière lampe au centre AB, la résistance totale sera 2 rl et la perte maximum en volts :


$$2r\ell \frac{I}{2} = r\ell I.$$

La 100 lampe fonctionnant au voltage normal, cette expression Il I représente aussi l'écart maximum de tension entre la lampe la plus poussée et la lampe la moins poussée.

C'est ce cas qui figure dans la 1º colonne du tableau que nous donnous plus loin.

La disposition précédente est simple c'est celle qui se présente le plus naturellement à l'esprit; mais on pent adopter d'autres dis-positions plus avantagenses; nons en signa-levous quelques-unes.

1º ___ La disposition <u>anti-parallèle</u> représentée par la fig. ci-après .



Dans ce cas aucune lampe ne fonctionne au voltage V, mais la différence de vol-tage, entre les lampes

les plus poussées et les lampes les moins poussées, est plus faible que dans le cas précédent.

Tour la jue et la dernière langue la perte est la même

elle égale $rl \frac{I}{2}$.

En effet en A l'intensité est I, en C elle est O, l'intensité moyenne sur AC est donc $\frac{I}{2}$, et la perte est Tl $\frac{I}{2}$.

Les lampes extrêmes ab et cd fonctionnent donc au voltage $V = rl \frac{I}{2}$


On voit donc que la perte en volts n'est pas uniforme ainsi que beaucoup de personnes le croient encore!

Cherchous l'écart maximum de voltage. H'est égal à $2l \times \frac{3I}{4} - 2l \frac{I}{2} = \frac{2l}{4}I$

Ainsi dans le cas de distribution anti-parallèle l'écart maximum de tension entre les lampes est 4 fois plus petit que dans la disposition en pa--rallèle.

Ces faits peuvent se prouver d'une façon expé--umentale en disposant l'expérience de la façon suivante (expérience faite an cours)


Trenons 3 lampes entre lesquelles nous intercalors 2 résistances de maillechort. Si nous prenons le cas de l'alimentation en dérivation simple nous constatons que l'éclat des lampes



va en diminuant de la 100 à la dernière. La différence de potentiel mesurée avox bornes de la 100 èst 26 volts, tandis qu'aux bornes de la der-nière elbest de 10 volts, l'écart maximum est donc de 16 volts. Ou contraire si nous adoptous la dis-


Digitized by Google

- position anti-parallèle l'éclat des lampes extrêmes est la même, mais il est plus faible pour alle du milieu.



De plus la différence de potentiel aux bornes des lampes extrêmes est de 16 volts, tandis qu'elle est de 12 volts pour la lampe du milieu. L'écart maximum n'est donc plus de 4 volts soit le 1/4 de ce qu'il était dans la première disposition.

Les deux dispositions penvent se combiner de diverses façons. Voici deux variantes par exemple.




En examinant les systèmes de distribution qui précèdent, on est frappé du fait suivant :

Il n'est pas rationnel d'employer pour les conducteurs une section uniforme puisque l'in-tensité du courant qui les parcourt varie elle-même d'une lampe à l'autre


Le calcul conduit à employer des cables coniques ce qui serait loin d'être pratique. Ce système aurait l'avantage de pouvoir procurer une densilé constante et une meilleure utilisation du poids du métal conducteur.

Dans le cas de distribution conique parallèle, il est facile de voir que le potentiel varie d'une façon uniforme mais que la différence entre les lampes extrêmes est double de ce qu'elle



est dans le cas de conducteurs cylindriques. Ajoutous que cet inconvérient est compensé par une diminution des 2/3 du poids du cuivre. Enfin si l'on consent la même dépense de Digitized by Google cuivre on peut tupler la section et l'écart maximum devient plus faible que pour les conducteurs cylindriques dans le rapport de 2 à 3.

Mais la solution la plus parfaite nous apparait dans le cas de distribution comque antiparallèle.



La différence de potentiel aux bornes de tous les appareils récepteurs est alors rigoureusement la même.

Le tableau ci - après résume ces divers résultats.

Olimentation	Càbles	Eard maximmm de Voltage	Porte vichazeje entre la sonza et la lampe la plus ponsoce	Perte de chaege entre ha source et ha hampe ka moins ponssée	Rapport des
Tarallèle	Glindrigues	zl I	zéro.	zlI	3
Outi-parallèle	- d°-	i zl I	½ z l I	34 zlI	3
Tarallèle	Conseque	2 zl I	zéro	2 zlI	1
Outi-parallèle	Conseque	3 cm	z l I	zlI	1

Stations centrales

Digitized by Google

— Itations centrales —

Supposons qu'il s'agisse d'éclairer en dérivation simple à l'aide d'une station centrale un groupe ne présentant pas une très grande étendue.

Soit par exemple un quartier de ville dont le périmètre serait un cercle, l'usine étant placée au centre.

Hous avons un que, dans le cas d'un seul groupe de lampes, en admettant une dépense de 5 Kilogr. de cuivre par lampe on ne peut pas éclairer à plus de 355 m de distance.


Remarquous que, dans le cas qui nous occupe (éclairage à répartir dans un cercle dont l'nome est le centre), les circonstances sont un peu plus favorables En effet, pour les lampes au-delà du rayon d'action que nous venous d'indiquer, on dépensera un poids de cuivre supérieur à 5 kg. par lampe. Mais, pour celles qui sont à l'intérieur, la dépense

sera plus faible ce qui détermine une certaine compensation qui permet d'élendre le rayon d'action à environ 500 mètres ou plus exactement $355 \times \sqrt{2}$ (1)

On a cherche' à augmenter la distance possible de distribution on le champ d'action.

Un 1er moyen consiste à élever la tension aux bonnes de la source

Supposons un centre à 110 volts alimentant une seule lampe à une distance l'avec un courant d'intensité i Si l'on double le voltage de la source, avec la même intensité i, on pourra, à la même distance, alimenter 2 lampes en tension




La perte en volts ne vaciera pas et, avec la même dépense de curve, nons aurons réussi à alimenter deux lampes.

⁽¹⁾ La phipart des considérations qui précèdent sont dues à m. Rechnieustry.

Malheureusement avec ce système on retrouve en partie l'inconvénient des distributions en série, qui consiste dans la solidarité des appareils placés dans le circuit on dans la complication de ces appareils si l'on veut éviter cet inconvénient.

Un moyen très simple permet encore de le sup-

Il consiste à réunir par un conducteur auxiliaire les milieux des dérivations ainsi que cela est indiqué ci-dessous.




On obtient alors le système dit à 3 fils. Mais, employé sous cette forme simple, il peut donner de graves inconvénients. Si les nombres n et n' des lampes placées de part et d'autre sont différents, il est évident que l'échat des lampes ne sera pas le même des deux côtés; par suite l'in-dépendance absolut des forjers n'existe pas.

Thisieurs morgens ingénieux ont été imaginés

pour tourner cette difficulté.

1º_ Distribution à 3 fils d'Édison. _ On emploie dans ce cas deux dynamos accomplées en tension, au lieu d'une seule.

S'il s'agit, par exemple, d'alimenter des



lampes à 100 volts, la différence de potentiel entre les lampes A et C' sera de 200 volts, entre A et B ou entre B et C' elle sera de 100 volts.

Si le groupement des lampes est symétrique c'est-à-dire s'il y en à le même nombre de part et d'autre du fil neutre on de compensation, ce der-nier ne serà parcouru par ancun courant. Mois si cet équilibre n'existe pas, le fil neutre serà parcouru par la différence des courants I, et I, alimentant respectivement les n et les n'hampes réparties de chaque côté.

On voit donc que la section du fil intermédiaire

peut être notablement réducte puisqu'il est habituelle.
-ment parcount par un convant beaucoup plus faible que celui qui prarcourt les conducteurs extrêmes.

Même en employant la même section pour ces 3 câbles il en résulte une écononne notable qu'il est facile de calculer.

Kemarquous en effet que ce système n'est que la superposition de deux distributions en dérivation simple permettant d'économiser un conducteur sur quatre


Or, la section descâbles peut-être dimmnée de moitié puisque la f. e.m. est doublée, par suite le cuivre employé sera, dans ce cas, les 3 de ce qu'il serait en employant Egroupes à deux conducteurs, en supposant que la section du conducteur intermédiaire reste la même que celle des extrêmes.

La sujetion d'avoir deux dynamos en fonction a purêtre éludée de plusieurs façons.


a pu être éludée de plusieurs forçons.

On peut, par exemple, employer une scule dynamo dont l'induit est muni de deux enrou-lements (sur la fig. on a pour plus de clarté représenté deux enduits montes sur le nieme arbre ce qui revient au même) une telle disposition existe dans l'installation

de Domine, étudice dans le cours de l'année dermine




On peut encore adopter la disposition suivante proposée par Muller et consistant à placer
3 balais sur le collecteur d'une dynamo ordinaire, mais il faut dans ce cas prendre des
précautions spéciales pour éviter les étincelles
au collecteur.




Enfin , les deux dispositions survantes sont plus originales : 1° _ on place en dérivation une batterie de 200 ou 220 volts chargée par une

seule dynamo. Le fil neutre est alors branché en



A au milieu de la batterie d'accurrulateurs. Cette dernière sert évidenment de régulateur pour l'éslairage;

2°_ on peut employer un système de compan--sateur imaginé par Eliku Thompson. On



emploie une seule dynamo A de 220 volts par exemple; B et C sont des dynamos de puissance beaucoup plus faible mais complètement solidaires,

lans induits peuvent, par exemple, être montés sur le même arbre

Ces dynamos, brique la symétrie existe des deux côtés du fil neutre, sont parcourines par un faible courant qui les actionne comme réceptrices. quand la charge augmente d'un côté et diminue de l'autre, l'induit situe du côté le moins chargé devient moteur et l'autre générateur. L'excés de courant peut donc ainsi être balancé

Ce système est surtout employé pour les distributions à plus de trois fils, 4, 5, 6 par exemple.

Distribution à 5 filo — Le système de distribution précédent peut être généralisé, en employant un nombre quelconque r de dynamos reliées à deux conducteurs principaux extrêmes et n-1 conducteurs intermédiaires


Si l'on désigne par P le pouls du cuivre nécessaire pour constituer les n distributions en dérivation simple qu'on pourrait obtenir avec les n dynamos, le poids de cuivre nécessaire pour la distribution à conducteurs multiples est exprimé par la fraction

$$\frac{n+1}{2n} \times \frac{1}{n} P = \frac{n+1}{2n^2} P$$

Le système à cinq fils a été employé en particulier pour le secteur de la place Clichy à Taris.

Un exemple récent existe d'ailleurs dans notre région, à Gt Geoire, et a été installé par M. M. Brenier et C.O.

La fig ci-dessous indique le groupement des dynamos et des appareils récepteurs.



On voit que les conducteurs extrêmes sont parcourus par la totalité des courants tandis que les conducteurs intermédiaires sont parcourus par des différences de courant qui s'annulent si la répartition est symétrique.

On peut, de même que pour le système à 3 fils, n'employer qu'une dynams, soit en plaçani. une batterie d'accumulateurs de 440 volts, soit pigitized by Google

en employant le système à compensateurs de Thomson

La distribution à 5 fils permet d'étendre pesqu'à 1600 mètres le rayon d'action en supposant comme précédemment une dépense de 5 tég. de cuivre par lampe.

Cette disposition nécessite évidenment un meilleur isolement des circuits en raison de la tension relativement élevée qui existe.

Les systèmes de distribution que nous venons d'étudier ne sont applicables qu'aux réseaux de peu d'étendue. Ou delà des limites que nous avons indiquées il convient d'employer d'autres systèmes qui feront l'objet de la prochaine lezon.

11º Leçon


Distributions électriques (Suite)

Nous avons, dans la précédente leçon, indiqué le principe sur lequel repose la distribution à 3, 4 et 5 fils.

Voyons quels avantages on peut retirer de ce système, au point de vue purement économique.

Reprenous une distribution en dérivation simple alimentant une seule lampe à une tension V.

Le circuit se compose de 2 conducteurs de



même longueur l'et de même résistance, soit p le poids d'un de ces conducteurs. La résistance totale

de la ligne est

 $R = \frac{kL^2}{P}$

on, en remarquant que Digitized by GOOGLE

la longueur Totale
$$L = 2\ell$$
 et le poids $P = 2p$

$$R = \frac{K + \ell^2}{2p} = \frac{2k\ell^2}{p}$$

Si i est l'intensité nécessaire au fonctionnement de cette lampe, la perte en volts sera

$$Ri = \frac{2kl^2i}{p}$$

Nous avons dit que cette perte était sourrise à une certaine tolérance qui ne pouvait dépasser une certaines fraction $\frac{\alpha}{100}$ V que nous désignerons pour simplifier par m

Nous awrons donc

$$Ri = \frac{2k\ell^2i}{n} = m$$

d'où

$$p = \frac{2 k \cdot \ell^2 i}{m}$$


Par suite le poids total sexa

$$P_1 = 2p = \frac{4k\ell^2i}{m}$$

par lampe.

Frenons maintenant le cas d'une distribution à 3 fils Dans les arconstances les plus défavorables, toutes les lampes penvent être éteintes d'un côté alors qu'elles sont toutes allumées de l'autre; d'où la nécessité de donner au fil neutre une section égale

à celle des deux autres. En général on s'arrange pour que ce cas particulier d'extinction ne se présente pas et l'on cherche à équilibrer autant



que possible, le nombre de lampes en fonction Dans cette hypothèse, on donne habituellement au fil neutre une section 2 fois moindre qu'aux conducteurs extrêmes.

Trenons le cas le

plus défavorable: celui où les 3 conducteurs sont égana, présent le même poids p'et alimentent 2 lampes de même voltage et de même intensité que précédemment

Supposons que les 2 lampes fonctionnent simultanément; la résistance du circuit formé par les fils extrêmes est:

$$R' = \frac{2 k \ell^2}{n'}$$

la perte de charge
$$R'i = \frac{2k\ell^2}{p}$$

Le potentiel d'alimentation étant 2V cette perte de charge doit égaler \(\frac{a}{100}\) 2V, par suite :

$$R'i = \frac{2 \aleph \ell^2}{p'} i = \frac{\alpha}{100} 2V = 2m$$

d'on

$$p' = \frac{k \ell^2 i}{m}$$

de poids total de la ligne est donc $3p' = \frac{3kl^2i}{m}$ et comme il alimente 2 lampes le poids par lampe est:


$$P_1' = \frac{3 k \ell^2 i}{2m}$$

Comparant cepoids P' au poids P, du cas précédent, on a le rapport :

$$\frac{P_1'}{P_1} = \frac{\frac{3}{2} \frac{\text{kel}^2 i}{m}}{\frac{4}{2} \frac{\text{kel}^2 i}{m}} = \frac{3}{8}$$

l'emploi du système à 3 fils procure donc une économie de 5 alors même que l'on conserve au fil neutre la même section qu'aux fils extrêmes.

Nous opinerions de même pour une distri-



-bution à 4 fils nécepsitant trois dynamos et nous aurious successivement:

$$R = \frac{K4\ell^2}{2h} = \frac{2k\ell^2}{h}$$

$$RI = \frac{2k\ell^2}{p}I = \frac{a}{100} 3V - 3m$$

$$d'on p = \frac{2k\ell^2}{3m}I$$

$$4p = \frac{8k\ell^2}{3m}I \quad powe 3 \text{ lampes et powe 1 lampe:}$$

$$P'_1 = \frac{8k\ell^2}{9m}I$$

Comparant an poids par langue dans une dis--tribution à deux fils

$$\frac{P_1'}{P_1} = \frac{\frac{8}{9} \frac{15 \ell^2 I}{m}}{\frac{15 \ell^2 I}{m}} = \frac{2}{9}$$

L'économie est donc dans ce cas de 7

Enfin pour une distribution à 5 fils et 4 dyna -- mos on await encore:

$$R = \frac{\kappa + \ell^2}{2 p} = \frac{2 \kappa \ell^2}{p}$$

$$RI = \frac{2 \kappa \ell^2 I}{m} = \frac{\alpha}{m} + V = 4$$

$$RI = \frac{2 \mathcal{K} \ell^2 I}{P} = \frac{\alpha}{100} 4V = 4mc$$

$$h = \frac{12 \ell^2 I}{2m}$$

$$5p = \frac{5k\ell^2}{2m}$$
 pour 4 langues.

et par lampe :

$$P_1' = \frac{5 \mathcal{K} \ell^2}{8 m} I$$

Comparant an poids par lampe dans une distribution à 2 fils

$$\frac{P_1'}{P_1} = \frac{\frac{5}{8} \frac{15\ell^2}{m} I}{\frac{1}{4} \frac{15\ell^2}{m} I} = \frac{5}{32}$$

 $\sqrt[6]{2}$ économie est donc dans ce cas de $\frac{27}{32}$.

Dans l'établissement du système à 3 fils, la Cir Edison place habituellement le fil neutre en communication avec la terre. Cette pratique est justifiée par la considération suivante:

Entre le fil neutre et chacun des fils existe une différence de potentiel de 110 volts; par conséquent si l'un des fils extrêmes est mis accidentellement en communication avec la terre il se produit une dif. -férence de potentiel de 220 volts qui peut donner lieu à des pertes par dérivation assez considérables et par suite à une rupture de l'isolant. Or, en plaçant le fil neutre à la terre, ou réduit la différence de potentiel possible à 110 volts et les chances de suptime de l'isolant sont disnimées. Mais les canalisa--tions électriques ne sont pas les seules à protéger: il fant songer anssi aux canalisations de gaz borsqu'un tuyan de conduite métallique se trouve dans le voisinage d'un conducteur négatif pui-- sentant une perte, la conduite joue le role d'élu-- trode positive et est rapidement attaquée par l'oxygène, le chlore, etc ..., provenant de l'électro-- lyse des sels contemus dans la terre : il en résulte cies fuites de gaz dont l'origine peut puraître très

mystérieuse si on ne tient pas compte de ces circonstances; à ce point de vue il vandrait mieux placer le négatif à la terre : les conduites de gaz un cas de perte, journaient alors le role d'électeode négative et seraient protégées.

Ses remarques qui précèdent out été failes par M. Dicon mais il semble que l'usage de placer le fil neutre à la terre a prévalu jusqu'ici.

Mous avons expliqué dans la lecon précédente comment on peut, à l'aide de compensateur, éviler la sujetion de deux dynamos.

Trenons le cas où les hampes sont en nombre variable de part et d'autre: n d'un côté et n'de l'autre par exemplo. Donssons, un peu plus loin que dans la leçon précédente, le calcul du compen-sateur.

Soit E la différence de potentiel entre les con-Jucteurs extrêmes et supposons qu'on soit arrivé à égaliser la différence de potentiel de chaque côté du fil neutre et qu'on ait obtenu $\frac{E}{2}$

Imposons - nous la condition que la puissance fournie se retrouve dans la totalité des lampes. On aura :

EI = nei + n'ei

e et i étant le voltage et l'intensité nécessaires un fonctionnement d'une lampe.

Or
$$E = \frac{E}{2}$$

Donc $EI = \frac{E}{2}i(n+n!)$

d'où $I = \frac{(n+n!)i}{2}$

 $n \cdot n' i \mid M$ Générate. $n \cdot n' i \mid M$ Récepteice $n \cdot n' i \mid N$ Récepteice $n \cdot n' i \mid M$ Récepteice $n \cdot n' i \mid M$ Récepteice $n \cdot n' i \mid M$ Récepteice

 $n \rightarrow n$

faire arriver un contant $ni - \frac{(n+n')i}{2} = (\frac{n-n'}{2})i$ Il sufficait de

Il sufficient de brancher une

dynamo anxil-

raire M fonctionnant comme génératrice et ajoutant son conrant.

On point B on ne doit avoir que n'i il faut donc faire arriver en ce point un convexut égal à $(\frac{n-n'}{2})$ i sons la même différence de potentiel, et qui pourra être utilisé à alimenter une réceptrice N.

La puissance dépensée dans la génératrice sona plus grande que celle recueille dans le motenn.

En effet, supposons, pour simplifier, les machines auxiliaires M et N semblables, et soit Y leur résistance intérieure Tosons $\frac{n-n'}{2}i=I'$.

Soit P la puissance dépensée pour faire tourner la génératrice M. On a :

 $P = rI'^2 + eI'$

Soit P' la puissance recueillie à la réceptrice, on a :


P'= e I' - r I'2

On voit que P > P'. Si donc nous employons la réceptrice N à actionner la génératrice M, nous devrious en plus, pour avoir une solution rigorirense du problème, c'est-à-dire un équilibre parfait dans l'éclairage, quel que soit le nombre de lampes allumées, fournir à la génératrice une puissance supplémentaire $P - P' = 2Y(\frac{n-n'}{2}i)^2$ « qui n'est pas pratique en raison de l'éloigne--ment des points A et B de l'usine et par suite de l'impossibilité, ou tout au moins de la dif--ficulté, d'avoir de la force motrice en ces points. Contentons - nous des lors d'actionner la géné--ratrice seulement par la dynamo motrice: nous n'avons qu'une solution approchée, mais qui pourra être suffisante dans la pratique. Cette puissance auxiliaire P-P' serait d'autant

plus faible que la résistance 1º serait elle - même plus petite

Mons devous donc prévoir que si nons nons dispensons de fournir cette puissance auxilians l'équilibre sera d'autant plus parfait que cette résistance p sera plus faible.

Examinons le cas d'un système compensaleur formé de 2 dynamos ayant leurs induits solidaires c'est à dire montés sur le même arbre. Ces 2 dynamos auront des f. c. m et contre électromotrice égales. Dour faciliter l'intelligence de ce qui va suivre supposons que des piles soient substitués aux dynamos, ces piles produisant un courant dans le seus indiqué par les flêches.



Nous appliquerous à chaeun des circuits la loi de Kirchof () ct l'on aura:

$$E'=Ri'-r(I-n'i)$$

(1) - Cette Soi s'envuez amoi :

Dans un creant fermé la somme algébrique des f.e.m. intercalées dans le circuit est égale à la fomme algébrique des produits des intensités par les résistances. I som donner un signe on parconnt le périmètre du circuit et l'on donne le même signe aux f.e.m. qui agissent dans le même segue aux f.e.m. qui agissent dans le même seus.

En retranchant les deux expressions l'une de l'autre

$$0 = \frac{r}{R} ne - \frac{r}{R} n'e' + e - e'$$

on
$$e\left(1+\frac{r}{R}n\right)-e'\left(1+\frac{r}{R}n'\right)=0$$

Par suite
$$e\left(1+\frac{r}{R}n\right) = E-e\left(1+\frac{r}{R}n'\right)$$

$$e\left(2+\frac{r}{R}n+\frac{r}{R}n'\right)=E\left(1+\frac{r}{R}n'\right)$$

d'on
$$e = \frac{E(1 + \frac{r}{R}n')}{2 + \frac{r}{R}n + \frac{r}{R}n'}$$
 (1)

On avecuit de meme :

$$\ell' = \frac{E\left(1 + \frac{r}{R}n\right)}{2 + \frac{r}{P}n + \frac{r}{R}n'} \qquad (2)$$

Retranchons les égalités (1) et (2) il vient :

$$\ell - \ell' = \frac{E}{2} \frac{\frac{\Gamma}{R} (n - n')}{1 + \frac{\Gamma}{R} (n + n')}$$

d'où
$$\frac{e \cdot e'}{\frac{E}{2}} = \frac{\frac{R}{R}(n-n')}{1 + \frac{C}{R}(n+n')}$$

or, le

Or, le second terme ne serait unt que pour r=0 c'est à dire s'il n'y avait pas de résistance inténeure dans les deux induits du compensateur ce qui est une condition irréalisable.

La distribution ne se fuit donc par sons le même potentiel $\frac{E}{2}$. La différence sera d'autant plus faible que le rapport $\frac{r}{E}$ sera lui - même petit.

On voit donc par là qu'il y aurait également intérêt à employer des lampes de haut voltage qui présentent une résistance plus grande.

On peut faire une application numérique et pour la condition que :

$$\frac{e-e'}{\frac{E}{2}} = 0.01$$

Trenous un réseau ayant n = 400 lampes d'un coté et n' = 200 lampes de l'autre.

on poseca:

$$\frac{\frac{r}{R} (n-n')}{1+\frac{r}{R} (\frac{n-n'}{2})} = 0.01$$

ct comme n-n' = 200

$$ch \frac{n+n'}{2} = 300$$

il vient:

$$\frac{200 \frac{P}{R}}{1 + 300 \frac{P}{R}} = 0.01$$

and the same of the same of

$$200 \frac{r}{R} = 0,01 + 3 \frac{r}{R}$$

$$197 \frac{r}{R} = 0.01$$

$$\frac{r}{R} = \frac{0.91}{197}$$

$$vu r = \frac{R}{19700}$$

C'est à dire que pour une lampe présentant une résistance de 197 ohms, la résistance intérieure du compensateur devrait égaler 1 0'06m (°)

Il est évident que cette condition entraînera des difficultés particulières de construction. Si nous nous reportons à la formule donnée dans le cours de l'année dernière

$$E' = \frac{Nn \Phi}{108}$$

N étant le nombre de spires.

n le nombre de tours.

φ le flux.

on voit que le nombre de spires N devant être très faible afin de présenter une faible résistance, il s'en suit que la vitesse de rotation devra être aussi grande que possible en même temps qu'on donnera

⁽¹⁾ Ces nombres sont de l'ordre de grandeur de ceux que l'on reneontre dans la pratique.

à \$ une très grande valeur.

on voit qu'on peut aller très loin et obtenir pour valeur du rapport <u>e-e'</u> une quantité très faible car on peut avoir pour n et pour & des valeurs res élevées.

En résumé on devra avoir un induit de grand d'amètre bobine, d'un petit nombre de spires, de fil très gros, tournant très vite dans un flux de valeur aussi grande que possible.

On sait que ce système de compensateurest employé à Paris au secteur de la place de Chely, avec une distribution à 5 fils et 440 volts. Dour ce cas particulier on a :

R = 200 ohms

70 = 0.016

L'excitation est forme par le circuit à 440 volts.

Le système à 3 fils n'est pas le seul qui puisse être utilisé pour permettre l'emploi d'une tension de 220 volts.


M. Bechniewski a indiqué l'année dernière un système très ingénieux reposant sur l'emploi des transformateurs à courant continu.

Un transformateur De ce genre comporte un anneau mum de deux curvillements Différents.

composés ordinairement, l'un de fil gros et l'autre de fil fin . Si les envoulements sont égana, il n'y a pas de transformation produite

M. Rechniewski emploie un transformateur ainsi construit (à veux enroulements identiques) et arrive, dans un circuit à 220 volts à distribuer à 110 volts le conrant à 2 fils.

On place un transformateur à courants continus pouvant fonctionner à 110 volts! Il est évident que le secondaire du transformateur donnant un courant de 110 volts pouvra être branché en quantité sur le précédent. Sur l'energie totale disponible dans



la ligne, la moitié

est donc fournie par

le courant principal

et l'autre moilié par

le secondaire

En résumé, étant donnés 2 points A et B présentant entr'eux

une différence de potentiel de 220 volts, le système Rechniewski consiste à actionner un transformateur P absorbant 110 volts, le secondaire S, solidaire du premier fournit un courant également à 110 volts

⁽¹⁾ de telle sorte que, à la sortie on ait 110 volto

et qu'on peut accompler en quantité avec le circuit primaire

l'avantage de cette combinaison des circuits primaire et secondaire c'est que le teansformateur est moitié moins grand et que la dépense de trans-formation est réduite de moitié puisque la transformation ne porte que sur la moitié de l'énergie dis-ponible à la station.

En raison de cette circonstance le rendement est avantageux.

Ce système peut également s'appliquer à une distribution à 330 volts, 440 volts, etc...,

Distribution par féeders


Ce procédé est le plus généralement employé et s'applique spécialement l'orsqu'il s'agit de l'éclairage d'une ville on d'un quartier par une station centrale.

Il a donc pour but d'étendre le rayon d'action d'une station.

Ce système de distribution consiste à couvir la surface à éclairer d'un quadrillage ou réseau de fils distributeurs. On formera ainsi un

pohygone fermé dont les côtés ainsi que les lignes menées à l'intérieur représenteront par exemple les rues d'une ville. La canalisation électrique est représentée par une simple ligne qui constitue lefil positif par exemple, il est facile d'imaginer à côté une seconde ligne qui sexuit le fil négatif. Le problème à résondre consiste à maintenir

Le problème à résondre consiste à maintenir constante la tension en divers points du réseau.



(Station centrale)


on y arrive en faisant abouter aux divers sommets ABCD ... des conducteurs spéciaux venant de l'usine et auxquels on donne le nom de féeders
Sorique, à chaque sommet.

correspond un feeder, ainsi que cela est représenté ci-contre, on dit que le système cot <u>complet</u>; il est <u>incomplet</u> dans le cas contraire. Le premier est le plus parfait et le plus simple au point de vue du calcul.

Dans le système complet on s'arrange de

de façon à avoir des pertes de charge égales dans tous les feeders; de cette façon on aura des différences de potentiel égales à tous les centres de distribution. La jonction des féders aux autres conducteurs se fait au moyen de dispositifs. spéciaux appelés boites de vaccordement.

. Le calcul d'une telle distribution ne présente pas de difficulté; ce calcul comprend 2 parties:



calcul des conduc-


- teurs du réseau (conducteurs de distribution) et calcul

des feeders (conducteurs d'alimentation)

1° = Calcul des conducteurs de distribution Un conducteur de distribution tel que BI (fig. 2 la
page 332) aboutit toujours à deux centres de distribution B et I . Si les lampes sont conformément réparties, on peut admettre que chacun
des centres de distribution fournit la moitie du
consant; soient AB, A'B' les deux centres de
distribution (fig. page 333 ci-ressus). Le calcul des
conducteurs AA', BB' se fera à peu près comme
dans le cas d'une distribution en dérivation
simple (voir plus hand), nous laissons au lecteur

le soin de faire ce calcul dans chaque cas particulier qui pourra se présenter.

2° - Calcul des feeders - Considérons un fééder anivant en un point A et alimentant par exemple 5 branchements;



Sovent n, n2 n3 n4 n5 les nombres de lampes contenues sur ces branchements ct soit i le comment

précède, le féeder devra fournir un convant

$$I = (n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5) \frac{i}{2}$$

On connaîtra ainsi les intensités dans chaque fuder.

Soient alors R.I, R'I' les résistances et les intensités pour chacun des feeders. Dour avoir la même perte en volts m qui peut, dans ce cas, être beaucoup plus élevée et atteindre 15 à 20 %, on devra avoir:

Remplaçant la résistance par sa valeur en fonction de la longueur et du poids :

$$\frac{\alpha L^{\frac{1}{2}}}{P} = \frac{\alpha L_{1}^{2} I_{1}}{P_{1}} = \dots \qquad m$$

Connaissant I. I, Iz on calculera très facile.

ment la résistance, la section et le poids des plevers.

Nous ajouterons qu'il y a toujours intérêt à avoir un réseau complet ou au moins à multiplier autant que possible le nombre des feeders; la dépense n'est pas sensiblement aug-mentée car leur section est dinninuée, ce qui établit une sorte de compensation. Si tous les féeders avaient même longueur, la compensa-tion serait ugoureuse.

Dans le cas où le réseau n'est pas complet les calculs deviennent très compliqués.

Un bon procédé expérimental consiste à construire, à une échelle réduite, un plan de la ville à éclairer, dans lequel les conducteurs et les feeders sont reimplacés par des fils de maillechort dont on modifie les sections de façon à avoir aux centres de distribution des différences de potentiel constantes, les sections des conducteurs et des feeders devront être dans

le nieure rapport que celle des fils de maillechort du plan.

Réglage du conzant

Le réglage du courant à l'usine doit porter sur deux parties :

1: = les dynamos

2° = les fecters

Le réglage des dignamos s'effectuera en faisant varier le champ magnétique de façon à maintenir constante la différence de potentiel aux bornes. Les dynamos seront toutes accomplées en quantité d'réglées de façon à ce que les volts soient constants. On frit alors varier le nombre de dynamos selon les besoins du service.

Le réglage des feeders consiste à faire varier leur résistance; pour cela on peut installer jur chacup d'eux des résistances variables (rhéostato reference)

Ces rhéostats sont le plus souvent formés d'un grand nombre de fils d'un diamètre assez faible qu'un peut relier en quantité et en nombre variable.


La résistance ne peut être calculée que d'après la plus grande différence que l'on estime pouvoir se produire entre les différents feeders.

employé est réalisé par un grand nombre de feevers aboutissant, autant que possible, aux croisements des fils du réseau se réglage consiste alors à proportionner le nombre de feeders en action, au débit de l'usine; on supprime un certain nombre de feeders quand le débit diminue, en les choisissant de façon à maintenir la répartition aussi uniforme que possible. On peut alors obtenir la condition que les feeders soient parcourus par un courant sensiblement constant puisque on a la faculté d'augmengter leur nombre avec le débit Par suite le voltage doit rester sensiblement constant.

Ofin de pouvoir effectuer le réglage en connaissance de cause, il est nécessaire que le conduteur de machines ail à l'usine les indications nécessaires à ce sujet, c'est-à-dire le voltage aux centres de distribution.

Tour cela on ramène à l'usine des fils dits fils pilotes qui soul reliés à un voltmètre. Il faut donc autant de voltmètres que de feeders.

Ou peut diminuer le nombre de ces appareils en



quantité les fils de même signe venant des points de jouction. Se volt mêtre indique alors le voltage

moyen des points auxquels il est relie'.

Notons une précaution qu'il y a lien de prendre Dans ce cas Comme il peut y avoir des Différences de tensions aux points d'attache des fils pilotes, il est bon de placer sur ceux-ci des résistances auxiliaires r, r, r, renégliquables un présence de celle du voltmètre, mais suffi-santes pour éviter des accidents aux fils pilotes.

on a encore cherché à éviter l'emploi de fils pilotes. On peut y arriver en observant les volt mètres des dynamos et les ampéremètres des feeders. Connaissant ces deux facteurs on anna la perte en volts RI.

Le voltage au point de jonction du feeder avec le réseau sera égal au voltage de la dynamo moins cette perte de charge.

on pourra dans ce cas avoir un tableau

calcule d'avance.


Ces deux observations perwent même se reduire à une saile à l'aide de voltmètres portant deux enroulements, l'un de fil fin et l'autre de gros fil. Ce vernier doit agir en vens inverse du fil fin en produisant un affaiblissement qui peut-être égal à la perte de charge. Ces appareils pervent alors donner directement les volts à l'extrémité des feeders


Sufin il existe un morgen automatique, mais malheurensement assez compliqué qui permet de maintenir le potentiel constant et dispense de l'emploi de fils pilotes. Il consiste à employer des sortes de compensateurs au Départ Des feeders; ils relevent le voltage d'une quantité égale à la perte subie

Ils sont essentiellement formés d'un moteur électrique à vitesse constante commandant une dyname spéciale pouvant transmettre le courant total du féeder et produire les gueliques volts aux-quels est limitée la perte de charge Cette Dyname excitée en serie par le courant total du feeder, en-quidre un f. e. m. proportionnelle au courant qui la parcourt et qui vient s'ajouter à la

source initiale pour balancer la perte de charge produite

Les figures qui suivent donnent divers schémas d'installations par feeders.





13° Leçon

Electro-Chimic.

L'électro-Chimie est l'élude des applications industuelles de l'électricité aux opérations chimiques.

Ces applications sont basées sur la décomposition des corps par le convant électrique.


On sait que la plupart des corps sont des substances composées; l'électricité peut en décomposer un certain nombre.

La première des conditions pour qu'un corps soit décomposé par l'électricité c'est qu'il soit liquide.

Un corps peut-être amené à l'étal liquide de deux façons :

- 1" _ parfusion ;
- E" pur dissolution,

Dans ce dernier cas c'est l'eau qui sert généralement de dissolvant. Tarmi les corps dissous dans l'am, les sels sont les seuls qui puissent être décomposés. Cette action a reçu le nom d'électrolyse, le sel décomposé celui d'électrolyte.



Tour électrolyser une dissolution d'un sel ou introduit deux plaques conductrices A et B au sem du liquide et on les met en communica-tion avec les poles

d'une source électrique; ces plaques portent le nom d'électrodes.

Dans la décomposition il se produit le fait remarquable suivant :

Les produits de la décomposition apparaissent à la surface des électrodes et non dans l'intervalle qui les sépare. C'est là le fait essentiel du passage du courant

outre ces actions, il pent s'en produire d'autres, par exemple les produits de la décomposition peuvent agir les uns sur les autres on sur les électrodes mêmes, mais c'est là une action purement chimique qui n'a d'électrique que l'origine.

Examinons simplement les phénomènes d'ordre purement électrique. Four les comprendre nons devrons admettre la conception suivante :

Une molécule de l'électrolyte est composée de 2



l'une à l'autre; l'une de ces parties est simplement formée du métal l'autre comprend

tout le reste du sel (fig. ci decour)

Trenous, par exemple, du sulfate de cuivre dont la formule est. Cu So * nous considérerons que chaque molécule de ce sel est formée de deux parties : d'une part le cuivre ; de l'autre le reste So *; à ce point de vue nous adoptons donc la théorie binaire des sels.

Les deux composants d'une molécule prennent le nom de <u>iono</u>, l'électrode d'entrée porte le nom d'anode et l'autre le nom de cathode

Sons l'action du convant la moitie des ions se porte sur une électrode et l'autre moitie sur l'autre. Les ions entraînés dans le sens du con-rant sont électro-positifs, les autres entraînés en sens inverse sont électro-négatifs. On part imaginer

que chaque son electro-positif transporte avec his
dans le sens du courant une petite charge d'électricité positive sur la cathode; et que chaque ion électro-négatif transporte avec lui, en sens inverse du
courant une charge d'électricité négative sur
l'anode.

Cette façon figurée de représenter la chose nous explique pourquoi les produits de la décomposition n'apparaissent que sur la surface des électrodes et non dans leur

Anode

Cathode

intervalle (fig. a contre)

En résumé si

l'on décompose

du sulfate de cuivre

on verra donc du

cuivre à l'élat

métallique se déposer sur la cathode On prend pour électrodes des matières non-attaquables par la solution, telles que du platme on du charbon

Si l'on prend de l'eau dont la formule est:

H 20 l'eau sera décomposée en oxygène et hydrogène,

c'est la prennière

On peut actuellement préparer inchistriellement de l'oxygène et de l'hydrogène. C'est ce procédé qu'em-- ploie le commandant Henard pour la preparation de l'hydrogène servant an gonflement des ballons du pare aenstatique de Mendon . S'emploi d'électrodes en platine a pu être évité par le commandant Panand qui leur a substitué des électrodes de fer ou de nickel en même temps qu' à l'eau acidulée, il substituait une dissolution de soude Cette application est sus--ceptible de recevoir des développements. Lax exemple, dans la fabrication des accumulateurs, avec réci-- pients en plomb à soudure autogène, on pourrait employer les accumulateurs lors de leur formation à décomposer de l'eau on produirait ainsi gra--tuitement de l'hydrogène qui pourrait servir au chalumeau à l'aide duquel on pratique cette Soudwe.

Examinons maintenant la question au point de vue de la quantité décomposée.

La règle est très simple. Le poids du métal deposé pendant un temps t'est proportionnel à l'équivalent chimique du métal et au temps. L' pendant lequel agit un courant d'intensité i

P = Ceit

Mais, si i est exprimé en ampères et t en secondes,

it représente la quantité d'électricité (meourée en contombs) qui a passé pendant le temps t : on a donc aussi :

c est un coefficient,

e l'équivalent chimique,

q le nombre de coulombo

Tour a seprime en coulombs le coefficient

desorte que l'on a :

$$P_{grammes} = \frac{1}{96000} eq$$

Si l'on prend comme unité l'ampère heure qui vaut 3600 coulombs, la formule devient :

$$P_{qr} = \frac{3600}{36000} eq$$

ou

Soit par exemple à trouver le poids de cuivre déposé par ampère-heure, on trouve sur les tables e = 32 d'où

Un appareil de décomposition constitué comme mous venons de l'indiquer porte le nom de volvametre.

En général un voltamètre présente une f.e.m. inverse

La f. e. m. inverse d'un couple n'est autre que la quantité d'énergie chimique fournie par la chute de 1 coulomb.

La différence de potentiel aux bornes d'un voltamètre sera :

en multipliant par
$$I$$

en multipliant par I
 $eI = EI + rI^2$

puissance foreme puissance chaleur

chimique

Voyons maintenant l'effet de la chûte de 1 consomb Repressons l'expression:

$$P = \frac{1}{96000} eq$$

On peut dire que 1 coulomb dépose 1 d'équivalent de curve.

Soit P calories la quantité de chaleur nécessaire pour décomposer 1 équivalent de sulfate de cuivre en cu et en 50* Comme 1 calorie vant 4.18 joules, la chute de 1 coulomb produira:

d'on E = 0.000043 9

Appliquous au sulfate de cuivre pour lequel on a :

Q = 29400 calories

il vient

E = 0.0000 +3 x 29400 = 1.28.

Ces calculs donnent une idée générale de la f.e.m. mais il ne faut pas attacher une trop grande certitude à ces résultats : on doit les prendre comme une simple indication

Si les réactions se font sans absorption de chaleur, c'est-à-dire si l'on a par exemple, un voltamètre dont les 2 électrodes sont en cuivre électrolytique on à

E = a

et la quantité d'énergie chimique à fournir est nulle, ces considérations seront utiles plus loin

Le résultat essentiel de l'électrolyse est de séparer un métal d'une de ses dissolutions. A ce point de vue cette opération présente donc une certaine analogie avec la métallurgie.

Elle est appliquée en effet pour recouvrir un objet métallique on non d'un dépôt de métal. Le nickelage, le cuivrage, l'argenture, la dornre

penvent se pratiquer de cette façon. Cette application a reçu aussi un développement très important sons le nom de galvanoplastie dans la reproduction des auvres d'art, des clichés d'imprimerie, etc...,

Nous étudierons maintenant une application plus récente à la grande monstrie.

Iffinage In cuivre

Se principe de la méthode est le suivant:

Si dans un électrolyte de sulfate de cuivre on plouge
deux électrodes dont l'une est formée d'une mince
lame de auvre et l'autre d'une plus épaisse, le cuivre
de cette dernière pourra se déposer sur la plus mince.
Dans ce cas la fe m. est sinon nulle, du moins très
faible se cuivre vainsi obtenu est chimiquement pur;
il est dit cuivre électrolytique.

Celu qu'on obtient par les traitements purement métallurgiques renferme un grand nombre d'im-puretés parmi lesquelles, outre le fer, lezine, le soufre on rencontre des métaux précienx tels que l'or, l'ar-gent, etc...

Dans l'électrolyse, les métaux précieux se déposent au fond, tandis que le fer, le zinc ... sont plus génants

et pourraient même se redeposer à la fin.

Il fant dans ce cas prévoir une certaine priparation du bain. Cette méthode a reçu beaucoup de dispositions différentes dans la pratique.

Procédé Esofehin

Dans ce procédé les bains comportent un certain nombre de phaques métalliques; celles de rang pair communiquent ensemble, de même que celles de rang impair.

Ces plaques sont placées dans des bacs en bois doublés de plomb et disposées en deux rangées parallèles lègèrement inclinées l'une sur l'autre au bord d'un canal formant caniveau. Ses plaques sont supportées par des barres en fer de 4 x 3 c/m. reconvertes de cuivre, qui longent chacume des rangées de bacs.

Mons venous de voir que si on ne prenait pas de précautions le liquide se chargement de sulfate de fer on de sulfate de zinc. On s'oppose à cet incon-vénient au moyen d'une circulation continue du liquide qui s'effectue à l'aide de pompes.

Le hignide est débarrassé de ses impuretés en le chanffant et en le soumettant à l'action d'un

fort conrant d'air chanfle à 35° an moyen de la vapeur. Cet air refoulé par un ventilateur peroxyde le fer qui, étant insoluble, tombe au fond pour être cutraîne dans les caniveans.

Les anodes sont peu à peu détruites et doivent être renouvelées.

Le cuivre est fondu dans des fours spéciaux puis coulé dans des moules; on fait verier de fonte les parties qui servent à les suspendre sur les barres.

Les fours soul desservis par de petils vagonnets roubant sur rails.

Un atcher d'affinage électrique comprend de 100 à 120 bains. On établit un roulement poir le renouvellement des plaques de façon à ne pas immobiliser les bains.

Guand on vent changer les électrodes d'un bac, on le met en court-circuit de façon à ne pas intercompre la marche des antres. Le régime du courant est très important on adopte environ 50 ampères par mètre carré.

L'électroly de est composé:

de sulfate de cuivre 150

acide 58

San 300

Etudious maintenant la question au point Digitized by GOOGLE

de vue économique.

Soit à le nombre de bains en tension.

P le poids de cuivre à produire par heure.

I l'intensité du courant.

p le poids de cuivre déposé par ampière heme én 1 hance le poids de cuivre déposé est p I et pour x bacs

P = xpI

Guelle puissance fandra - t-il dépenser pour déposer 1 kg. de cuivre par heure.

Soit R la résistance métallique à vaincre (conducteurs et dynames) r la résistance des bans, e la force contre électro-motrice d'un bac, on a :

prisoance Depensee : W = RI2+ PI2 + xe I

Remarquons que la résistance I des bacs est proportionnelle au nombre & des bains en tonsion et en raison inverse de la surface totale des électrodes d'un bain :

 $r = \frac{kn}{\epsilon}$

D'autre part, remphaçons I par sa valeur

 $W = \frac{RP^2}{x^2p^2} + \frac{kx}{s} \cdot \frac{P^2}{p^2x^2} + \frac{xeP}{px}$

Lour produire 1 Kilogr. il fandra depenser/

P fois moins on

$$\frac{W}{P} = \frac{RP}{x^2 p^2} + \frac{k}{\mu s} I + \frac{e}{r^2}$$

La quantité ! représente la densité et du convant d'on peut donc écrire :

$$\frac{W}{P} = \frac{RP}{\mu^2 x^2} + \frac{K}{\mu} d + \frac{e}{\pi}$$

Examinous cette expression:

Mous avous évidenment intérêt à la rendre la plus petite possible pour dépenser le moins de puis-sance possible : nous voyons tout d'abord que, à cause du 1enterme, la puissance dépensée par kg. de cuivre augmente avec la production totale de l'usine : on n'a done pas à ce point de vue, intérêt à concentrer toute la fabrication dans un seul circuit ; il vant mieux, dans le cas de geandes productions, installer plusieurs circuits distincts les uns des autres.

On doit prendre pour x la plus grande valeur possible en réalité, à cause de la remarque précédente, on ne dépasse quère 100 on 120 bains en tension R (résistance métallique) doit, bien entendu, être le plus faible possible : le nombre de bains étant fixés, l'équation $I = \frac{P}{x}$ donne l'intensité à adopter : pour réduire la densité, il faut done

employer des électrodes ayant une surface aussi grande possible. Ainsi, un grand nombre de bains en tension et des électrodes aussi grandes que possible voila, au point de vue de la dépense d'énergie, les meilleures conditions.

Souvent le 1^{er} terme est négligeable et on peut écrire

$$\frac{W}{P} = \frac{k}{n} d + \frac{e}{n}$$

Dans les installations existantes on a en moyenne

K = 0.002 obm par m. carre

c = 0,1 voll

Dantre part :

p = 0.001

il vient alors:

$$\frac{W}{P} = 2d + 100$$
 watts

Lour d = 50°, on voit qu'une puissance de 200 watts est nécessaire pour déposer 1 kg. de cuivre par heure.

Mais la question économique ainsi envisagée est lom d'être complète : en effet, en général pour ces usunes électrochimiques, qui demandent de grandes puissances, la force motrice employée est hydraulique, et la question d'économic sur l'énergie dépensée n'est que secondaire : or, en discutant cette question, nous avons été conduit à deux conditions qui aminent de nouvelles dépenses : en effet, la dépense d'installation croit proportionnellement au nombre à des bacs et en-traîne un amortissement ma; et l'accroissement de la surface des électrodes entraîne une augmentation du poids P' de cuivre immobilisé et par consiquent mu intérêt atunnel nP'.

Examinous de plus près ce dernier point qui est de la plus haute importance dans le raffinage électrique du curvre. On a évidemment en prenant des pluques d'épaisseur constante:

D'autre part:

Divisons membre à membre il vient:

$$\frac{P}{P'} = \frac{\mu}{k'} d$$

On a moyenne
$$K' = 100$$

$$\frac{P}{P'} = \frac{0.001}{100} d$$

$$\frac{P}{P'} = 0.00001 d$$

$$d'où P' = \frac{P}{0.00001 d}$$

Supposons une usine devant produire 100 kg de auvre à l'heure, prenons d = 50 A par m², on a :

P' = 200 tonnes

Olinsi, dans les conditions où nous nous sommes placés, il fant immobiliser 200 tonnes de cuivre dans une usine capable de produire 2,4 tonnes par jour. On voil combien cette quantité est importante.

En résumé, la dépense annuelle comprend 3 termes principaise

1° : prix de l'énergie ; 2° : Amortissement de l'établissem! des baco ; 3° : utérêt du capital-cuivre immobilisé.

l'= la quantité d'énergie dépensée pour produire 1 kg. de cuivre est :

 $\frac{RP}{p^2 x^2} + \frac{R}{p} d + \frac{c}{p} et cette quantité'$ est exprimée en watt-heures.

Soit H le nombre d'heures par an; la production annuelle est alors HP et la dépense d'énergie:

HP
$$\left(\frac{RP}{\mu^2 x^2} + \frac{K}{\mu} d + \frac{e}{\mu}\right)$$

Si A est le prix du watt heure, la dépense en franco est AHP $\left(\frac{RP}{\mu^2 x^2} + \frac{K}{\mu} d + \frac{e}{\mu}\right)$ on, en remarquant que $d = K'' = \frac{P}{P}$, AHP $\left(\frac{RP}{\mu^2 x^2} + \frac{KK''}{\mu} + \frac{e}{\mu}\right)$

2° = 4' amortissement des bacs est mx; 3° = 4' intérêt du cuivre immobilisé est nP'. La dépense totale annuelle est donc :

AHP
$$\left(\frac{RP}{h^2 x^2} + \frac{KK''}{h} \frac{P}{P'} + \frac{e}{h}\right) + mx + nP'$$

Cette expression permet de prévoir la dépense annuelle et de déterminer les meilleures valeurs à choisir pour x et P.

Il existe actuellement en France 6 usines où l'on produit le cuivre électrolytique.

1º___ Usme d'Equilles .__ près Gorques (Vanchuse) établie en 1891 par M. Mayen .

Le cuivre est d'abord affine par un procédé analogue à celui employé pour l'acier Bessemer On emploie un convertifseur analogue modifie par Manhès Le vent arrive à la surface et le cuivre pur tombe au fond, c'est une opération d'ordre purement chimique.

d'extraire l'or et l'argent que contient le métal.

L'usine produit 5 tonnes de cuivre par jour avec un courant de 100 ampères.

2: ___ Usine de Brache S' Waast _ Elle produit 2000 kg environ par jour, par désargenture du curve et des alliages dorés ou argentés.

3° ___ Voine de Tout de Cherry (1sère) - produit de 12 à 1500 kg, par jour, préparé surtout en vue de la tréflerie

L'usine comprend 190 bains entension exigent une f. e. m. de 19 volts. Les bones sont reprises et traités spécialement.

4º___ Usine de Bornel (Oise). - Cette usine a été établie par 4. Mayen pour la Compagnie française des métaux et produit environ 600 kg. par jour.

5° _____ Nome Richard et Radioson à Lyon .- Cette usme est très intérefsante elle est établie spécialenumb pour traiter les alliages très riches en or et en argent. Elle produit 100 lég. de cuivre et 30 lég. d'or et d'argent.

6° ____ Usine de Dives _ Cette usine exploite le procédé Elmore pour la fabrication des tubes sans soudere.
On sais que les tubes sans soudere obtenus par

frais insumes que cette fabrication nécessite.

Le procédé Elmore consiste à déposer directement par électrolyse du cuivre sur un mandrin tour-

La densité du courant employé est très élevée 230 ampères par m. carré. Le cuivre ainsi déposé est poreux, peu compact. On lui donne les qualités qui lui manquent en le comprimant fortement à l'aide de galets en agate qui tournent leutement dans le bain. Chacun des points du tube est soumis à cette compression quand une conche de 18 de m/m s'est déposée.

quand le dépôt à atteint l'épaisseur voulne, le mandrin est sommis à l'action de la chaleur; le cuivre se dilatant plus que l'acier, le tube se déla-

-che du mandrin.

on peut également fabriquer des planches de cuivre par ce procédé.

Il suffit d'obtenir des tubes d'un fort diamètre qui sont ensuite fendus suivant une génératrice, déronlés et haminés à l'épaisseur voulue.

La compression, par galets en agate à été remplacée dernièrement par un martelage à grande féquence qui parait ajouter à la qualilé du métal.

(Tweede Ticard & Canière)

Dans ce procédé, le cuivre se dépose sur un manding plombagine de 1. 40 de long. Our 5 cm de diamètre. Un marteur en agate mû par un électro-aimant se déplace longitudinalement avec une vitesse d'autant plus grande que la densité du courant est plus élevée : le martelage se reproduit au même point chaque fois que l'épaisseur a augmenté de 22 m.m.

Voici quelques données numériques:

votation du mandrin: ... 76 tours par minute.

Deporté du courant: ... 300 camp. par m. carré
Déplact longitudinal du } ... 7 centin. par minute

choco ... 800 par minute

Jutervalle de temps entre } ... 40 minutes

Ce procédé peut même être étendu à la fabrication des fils : le tube ainsi obtenu est découpé en spirale et la bande fine que l'on obtient est passée à la filière : le cuivre très ductile peut supporter en grand nombre de passes sons recuit

Cette application particulière de l'électrolyse du cuivre est sans donte appelée à un grand

developpement.

L'armi les applications du cuivre électrolytique, une des plus importantes est celle de la fabrication de fils employés en électricité soit pour les construction des dynamos, soit pour les canalisations.

Les cuivres non-électrolytiques fournis par le Commerce sont loin en effet d'avoir la même conductibilité.

William Chomson découvrit, il y a plus de 30 ans, a l'occasion de la réception d'échantillons pour câbles sous-marins, des différences variant du simple au double au point de vue de la conductibilité alors qu'ils présentaient des différences très faibles au point de vue de la composition.

Clinsi la conductibilité était de :

142 pour un échantillon contenant 98.76 % de cuivee 71.3 ~ d° ~ 99.2 -84.7 - d° - 99.53 -86.4 - d° - 99. -102 - d° - 99.9 -

On voit bien par ce tableau l'importance extrême qu'il y a ci employer du cuivre chimiquement pur! Malheureusement les fils de cuivre cinsi obtenus ne présentent qu'une faible résistance mécanique; ce fil s'allonge sous son propre poids et se compt sous une charge de 28 K. par m/m.

C'est la un inconvénient sérieux dans l'établis--sement des lignes aëriennes.

En 1881, M. Montefiore eût l'idée d'incorporer des phosphures au cuivre, et il setrouva que la résistance mécanique était considérablement augmentée sous que la conductibilité fut bien diminuée

Depuis, M. Weiller d'Ongoulème à substitué le siliciun, au phosphore et a obtenu d'excellents résultats (97% de consuctibilité et 45 % de résistance par m/m²)

Une précieuse propriété que possède encore à un hant degré le cuivre pur c'est son extrême ductilité.

C'est ainsi qu'ai l'usine de Pont de Chérny on fabrique des fils de cuivre pour passementerie d'une finesse telle que 100 kilomètres ne pésent pas plus de 1 Kgramme Il s'en produit environ 1000 kg par jour.

Le prix relativement élevé du traitement électrolytique est compansé très largement, dans la physant des cas, par le métal précience que l'on retire.

Chaque tourse de cuivre renferme en moyenne 1 kg. d'argent et de 10 à 20 gr. d'oz. En 1881, la Morddentoche-Affinerie de Hambourg recueillit 1200 kg. d'or.

En 1892 on a recueilli en France, par le traitement électrolytique des cuivres : 6000 kg. d'argent 1500 kg. d'or.

En résumé l'inconvenient que présente le traitement électrolytique du cuivre est d'immo-biliser de grands capitains à cause de l'énorme proportion de cuivre qu'il faut immobiliser dans une telle usine; la question de force motrice devient dans ce cas une question secondaire.

Depuis quelque temps les grandes mines Américaines traîtent électrolytiquement leurs minerais de cuivre au lien d'envoyer leurs mattes en Allemagne ainsi qu'elles en avaient l'habitude. Hen est résulté un abaissement du prix sur les marchés Européens.

-14° Leçon

Electro-métallurgie de l'aluminium.

Jous avous un que les procédés électrolytiques n'étaient, à proprement parler, que des pracédés d'élactrométallurgie. Mais il y a loin de la conception théo--rique à l'application pratique d'un procédé.

dinsi, pour qu'un corps soit électrohysable, il faut qu'il puisse être amené à l'état liquide. Or, tous les nunerais naturels sont insolubles can, s'ils ne l'étaient pas, ils seraient forcément dissous et entraînés par les eaux pluviales.

Sous sommes donc déjà restrents de ce côté et il sera nécessaire de faire intervenir la fusion pour amener l'électrolyte à l'état liquide. Cette condition augmente d'une façon notable la complication de l'opération de partie que le procédé n'est applicable qu'aux métaux pour les quels les procédés ordinaires de métallurgie sont coûteux.

Jusqu'ici la seule électro-métallirgie industrielle est celle de l'aluminium. Hous devous tout d'abord dire quelques mots des composés qui le renferment, des anciens et des nouveaux procédés d'extraction.

S'aluminium est le niétal le plus répandn dans la nature. Sons forme d'alumine, il constitue la base des argiles où il existe à l'état amorphe. La bancete est un mélange d'alumno et de sexquiscyde de fer; on en retire très facilement l'alumine. Masheurensement on estencore tributaire de l'Allemagne alors qu'en France il existe des gîsements considérables, principalement dans le Jard.

L'alumnium se trouve à l'étal cristallisé dans certaines pierres précienses le corindon, le rubio (rouge) le topaze (jame) le saphir oriental (blu) l'améthyste.

Le coundon est le minerai américain de l'alu-

La cryslithe (find d'Arksak) qui n'est autre chose qu'un fluorure double d'aluminium et de sodium se trouve en grande quantité an Jévenland.

La métallurgie de l'aluminium est essentiellement française. Le premier procédé d'extraction, purement chimique, fut découvert par St Claire

⁽¹⁾ Les diffres de coloration sont dues à la présence de divers oxydes métalliques.

Deville et mis en pratique pour la 1^{ève} fois, dans le Saboratoire de chimie de l'École Mormale supérieure en 1854.

Las le procédé' Ste Clave Deville, on commence par transformer l'alumine en chlorure double d'aluminium et de sodium

Si l'on fait passer un convant de chlore sur un mélange d'alumine et de charbon on obtient un chlorire très volatil; mais si l'on mélange du sel marm, de l'alumine et du charbon on obtient un chlorire double qui est à pen près stable, facilement fusible à une température voisine de 240° et ne se volatise qu'à une température supérieure.

La préparation de l'aluminium exige l'emploi du sodium qui est un métal d'un prix
uncore très élevé actuellement, ce qui explique
le prix élevé de l'aluminium obtenu par les procédés chimiques.

En 1854, alors que le prix du Jodiny était lui-même de 3000 le kilogr. l'ahiminim valait 2000 tandis que, 3 ans plus tard, l'abaissement du prix du Jodiny entraînait chu du prix de l'aliminium à 200 environ. Aujourd'hui, grace aux procédés électrolytiques

Digitized by Google

le prix moyen est de dix frances (10.1).

L'aluminimy est un métal blane comme l'angent aussi inoxydable que lui ; il est très sorrore, malléable et ductile.

Il cot très inaltérable à l'air et résiste à la plupaul des acides. L'acide agotique, faible ou concentre n'agil pas sur lui à front, l'acide sulfurique non plus mais l'acide chlorydrique l'attaque très facilement.

L'acide acétique, surtout s'il est mélangé au sel murin, l'attaque aussi. Cette circonstance le rend pen propre aux usages domestiques.

Les dissolutions alcalines, l'animoniaque constituent les plus grands ennemis de l'aluminium C'est pourquoi ou ne doit jamais laver au savon les objets en aluminium

Son point de fusion est intermédiaire entre celui du zinc et de l'argent.

Vers 550°, il peut se marteler et entre en fusion vers 600° sans qu'il y ait à cramdre son oxydation.

C'est le plus leger des métaux: sa densité est d'environ 2.56 c'est à dire celle du verre. En raison de sa légèreté et de son inaltérabilité, on peut dire que l'aluminium est appelé à un grand avenir industriel. Un objet de volume détorminé pesant 1 téq. en aluminium péserait 7 k 159 en or.

Digitized by Google

4 th 08 en argent 3th 43 en curve 2th 85 en étain 2th 68 en zinc

Il présente une résistance mécanique assez grande. S'ahuminium <u>coulé</u> résiste en effet à une tension de 10 kg. par m/m² et peut atteindre par l'étirage une résistance double; la résistance du fer dans les mêmes conditions est de 60 kg. celle du luiton 36 kg. celle de l'acier 75.

Un des inconjenients que l'on rencontre dans l'emploi de l'aluminium consiste dans la difficulté que l'on rencontre lorsqu'on veul le sonder.

Divers alliages ont été préconisés, celui d'aluminum et de zinc peut-être employé. Cette difficulté de souder l'aluminium provient de la conche d'oxyde qui & forme à sa surface des qu'on le chanfe et qui empêche la soudure de prendre.

Malgré cet inconvenient l'aluminium est employé aujourd'hui à la confection d'une foule d'objets, particulièrement ceux estampés; il pouver se répandre pour la confection de certains objets d'équipe-ments lels que gamelle, etc...

-ments iels que gamelle, etc...,

"firis où l'aluminium semble devoir jouer un rôle
important dans l'avenir, c'est comme conducteur

Digitized by Google

électrique. Il est en effet très bon conducteux (conducti-· bilité 51/00 par rapport à celle du cuivre).

Ace point de vue nous traiterons la question suivante :

Of quel price devent descendre le tilog. d'alumi--ning pour pouvoir rivaliser avec le cuivre comme conduc-- teux électrique 9

Voici d'abord les résistances de fils de divers métaux de 1 mpm? de section et 1 m de longueur.

argent: 0.01987

Curve : 0,02056

Ov: 0.02650

Chuminium: 0. 03751

Fer: 0, 12510

Comparons l'aluminium et le cuivre: Sa formule $R = \frac{at}{s}$ peut s'écrire $\frac{at^2}{st}$ on .

da l² (détant la denoité on pent remplacer le produit de par le poids P) remplaçons de même le produit da par un coefficient K on trouve:

Dour le cuivre, il vient :

 $R = \frac{142 \ell^2}{P}$ Down l'aluminium :

R= 74 l2

Pétant exprimé en tiloge et l'en tilomètres.

Toit à construire deux lignes de même longueur et de même résistance, l'une en cuivre, l'autre en aluminium. Si nous appelons Ple poids de la ten et P' le poids de la seconde, on aura l'égalité:

$$\frac{-142 \ell^{2}}{P} = \frac{-74 \ell^{2}}{P'}$$

$$d'on$$

$$P' = \frac{-74 \ell^{2}}{142}$$

soit approximativement:

Ainsi, à résistance et à longueur égales le poids de la ligne en aluminium est environ 2 fois plus faible que celui du cuivre.

Les poteaux seraient donc moins charges et l'on pouvait augmenter leur écartement (1)

Soit maintenant 2º le prix du Kiloge. de cuivre le prix de la ligne sera :

Si & est le prix du téiloge. d'aluminimy on aura l'égalité :

$$xP' = 2P$$

$$x\frac{P}{2} = 2P$$

d'où & = 4

Ainsi lorsque l'alumnium coûtera 4 de kilogr. il sera indifférent, au point de vue de la dépense et pour une même résistance do la construire en cuvie ou en aluminium.

Mais il y a une objection à faire au point de vue de la résistance à la rupture; il est veui que ce défant est en partie compensé par la légèreté de la ligne.

En tous cas, il serait possible en l'alliant a d'antres métaux de lui donner la résistance mécanique nécessaire.

L'aluminium est très employé depuis quelques années dans la métallurge c'est ainsi qu'on l'emploie à l'affinage de l'acier (convectioseur Befsemer) à course de son extrême facilité à s'oxyder aux températures élevées s'aluminium présente encore l'avantage de rendre la masse plus fluide que par l'emploi du silicium on du manganèse ainsi qu'on le faisait aupa-ravant. De plus l'opération se fait plus tranquellement et à la coulée il se présente moins de souffures. L'aluminium donne également cette propriété à la fonte.

a l'état d'alliage, l'aluminium est Digitized by Google

également très employé (bronze d'aluminium Déconvert par Debray, le collaborateur de Gle Chaire Deville). A 10% d'aluminium le brouze acquiert une propriété de lenacité et de dureté qui le fait rechercher en mé-- canique pour les conssinées et toutes les pièces à frottement.

Enfin il rend le fer plus fusible et donne ce qui on appelle le fer mitis.

Le fevro-aluminium commence également à être employé dans la construction mécanique.

Trocides électro-métallurgiques.

Procédé Cowles. _ C'est le prenier en date ; il remonte à 1885 et a reçu une application à Cleveland. C'est un procédé électrique mais non électrolylique, car c'est la chaleur électrique qui est utilisée.

S'opération se fait dans un four spécial en briques réfractaires muni intérieuxement d'un revêtement de 10 m. de charbon (houille pulvérisée lavée à l'ean de chance et séchée). On ne prépare pas l'aluminium pur mais un alliage. (bronze d'aluminium on fevro-aluminium)

Les matières à ullier sont placées entre deux électrodes de charebon de 0.75 de long et 75 m/m de côté.

On fait varier leur écartement de façon à maintenir une intensité constante 3 à 4000 ampères sous 80 volts.

Dans cette opération, la température énorme qui se produit dissocie l'alumine; l'oxygène qui s'en dégage est empêché par le charbon de se recombiner avec le métal.

En 1 heure /2 on obtient 90 kg. d'alliage à 14% ou 8 kg d'alumistum pour 25500 watt-heures.

1k _ d° - 30 Kilowatts
1k _ d° - H6 chevance hences.

Dans les procédés électrolytiques, l'opération consiste à faire passer un courant dans un composé amené à l'état de fusion.

Procede Heroult. _ Ce procédé présente une certaine analogie avec le procédé Cowles.

Housiste à placer au fond d'un creuset en charbon conducteur, frette et consolidé extérieurement, du cuivre en morceaux que l'on fond. On ajoute ensuite l'alumine qui fond à son tour et se décompose en oxygène qui se porte au pôle + et buile les plaques de charbon plongeaut dans le bain pignized by Google

et servent de prises de convant. L'aluminium se porte au pole - et s'allie au cuivre pour donner du beorge et alumi-

-ninn . on foud deux fois par 24 heures el l'on obtient 3000kg. debeurge à 10%. a Sunfen le courant est fourni par 2 dynamos Brown de 6000 ampères et 20 volts. Laproduction de 1 kg. d'alumi--nium excige 29 chev. B. Boite en fix heures , chiffre nota -C. Bloc de charbon E. Electrodes -blement inférieur t. Evon de coulée et tampon à celui du procedé Γ . Erous de chargements fermés par des bouchous Cowles P. Dine de coulée montée sur vagonnel

Mome de Froges (Isère) — Cette usine à été créée en 1889, en vue de l'application du procédé Hérout à la fabrication du bronze d'aluminium et du ferro- aluminium. Des modifications ont été apportées

l'année suivante, au procéde Héroult, en une d'obtenir l'aluminium pur (1).

Le traitement s'opère dans le four représenté ci-dessous :

R P

A cot une cuve entôle de 60 ym. de diamiètre et de 55 de hauteur. Au fond est l'électrode négative N en auve plongeant dans une cure en fonte B dans laquelle est une certaine quan--tile de mercua destiné à assurer un bon contact; autour de cette cuve en foute circule de l'eau pour empe--cher l'échauffe-

-ment et la volatilisation du mercure. Au fond de la cuve C on dispose une conche de charbon quaphilique mélé de gondron. En P est le charbon +

Digitized by Google

^{(1) -} ces modifications font l'objet du brevet de M. Viliani.

formé de lames de charbon aggloméré et réunies en un bloc; au sommet est une chape R recevont les conducteurs venant de la dynamo. Autour de la cuve est un tube t percé de petits trons et recevant de l'ean destinée à l'arrosage de la cuve en tôle dans le cas où elle viendrait à rongir.

Les électrodes en charbon sont fabriquees à l'usine de Champ en aval de celle de Troges. Les ma-chines destinées à cette fabrication sont mues par une turbine alimentée par l'éan du canal de fuite de l'usine supérieure.

La fabrication de ce charbon est très sorquée et comporte un certain nombre d'opérations. La ma-tière employée est le coke de cornnes à gaz. On obtient d'abord des prismes de 0.0.15 d'épaisseur, 0.25 de larg. et 1 de longueur.

Ces prismes après un séchage de 2 on 3 jours à l'air libre et de 4 jours dans une éture à 150° sont réunis en un bloc de section carrée par un procédé tenn secret. Les blocs ainsi obtenus sont encore séchés à l'éture pendant 4 on 5 jours et sais en 2 parties de 0.50 de longueur.

Marche de l'opération _ Se charbon étant fixé à la chape servant à amener le courant est

abaisse vers le fond et la cuve en ayant soin d'interposer un charbon plat pour permettre au conrant de passer. On verse ensuite de la cryolithe naturelle par petites quantités puis on ajonte l'alumine qui est le véritable minerai d'aluminium.

L'endant l'opération, les parois de la cure se recouvent d'une conche protectrice de cryolithe ré- sultant probablement du refroidissement des parois pendant les débuts de l'opération.

La cujolithe se solidifie aussi à la surface du bain et blon est obligé de crever la croûte à coups de ringard. Coutes les 24 heures on débouche le trou de coulée et l'on obtient environ 22 yr. d'aluminium pur par cheval-heure.

Théorie de l'opération. — Il semble que dans ce procédé, il y a une véritable électrolyse de l'alumine, électrolyse favorisée il est vrai par la présènce du charbon positif qui s'unit à l'oxygène de l'alumine. La température relativement faible à laquelle on opère ne permet pas de dire, comme dans les procésés Cowles ou Héroult, que c'est la température très élevée produite par l'arc voltaigne qui dissocie l'alumine.

Le charboy seul ne peut d'ailleurs réduire l'alumine

On est donc conduit à admettre que l'alumine fondre avec la cryolithe est-elle même électrolysée et que la combustion du charbon vient en aide à l'électrolyse pour opérer la réduction.

Lac Kilogr. d'aluminium ou consomme:

1.600 de charbon.

2. 150 d'alumine.

1.800 de oxyolithe.

L'alumine est achetée en Allemagne d'vaux 1.40 le Kilogr. la cryolithe coûte 1.20 au minimum.

Cette usine dont la production était de 200 K et par 24 heures, au mois de juillet dernier, occupe 28 ouvriers.

La même société a monté du côté de Modane une usine assurant une production de 1000 kg. par jour et pouvant être portée à 10.000 kg.

Twocede Minet — Ce procédé est purement électrolytique des creusets sont chanfés au préalable dans des fours spéciaux et soumis ensuite à l'électrolyse de bain soumis au courant est formé d'un mélange de 25 à 40% de fluorure double (cryolithe) et 75 à 60% de chlorure de sodium. Pendant l'opération, la température, la fluidité du bain et sa composition sont maintennes constantes. Le fluorure d'aluminium cot l'électrolyte principal décomposé sous une tension de 4 à 5 volts se fluor se porte au pôle + et l'aluminium au pôle - . On alimente pour maintenir la composition constante par du fluorure d'aluminium au fur et à mesure de la décomposition de ce sel.


Le chlorure de sodium permet de donner an bain le degré de liquidité convenable pour l'électrobyse. On prélève de temps à autre des échantillous qu'on soumet à l'analyse.

Si l'on ne prenait pas de précautions la cuve en fonte serait rapidement attaquée car? rien ne résiste à la propriété corosive des fluornres fondus. Cette attaque serait d'ailleurs très muisible à la marche de l'opération; en effet le baise s'enrichirait du fluornre du métal de la cuve et c'est ce métal qui serait déposé à la place de l'aliminium.

Tour prolonger sa durée, H. Minet a en l'idée souvante qui est très ingénieuse: Entre l'électrode de sortie de la cuve on intercale une résistance R réglée de telle façon que les 5 seulement du con-rant traversent la cuve. Se crenset de fonte pour dans ce cas le rôle d'électrode négative dérivée, et se recouvre d'une mince conche d'aluminium

qui se dépose et assure sa conservation.
C'est là le point le plus vriginal de la méthode de N. - Winet.

La fig. ci-dessous montre la disposition du creuset.



Pélectrode + N'électrode - , cette dernière est en charbon on en métal selon qu'on désire obtenir du métal pur ou du métal destiné à entrer dans la formation d'un alliage, c creuset recevant Va-- huminium foudu au fur et à mesure de sa produc --tion. La cure métallique est entourée d'une garniture de mazonnerie.

= la production est d'environ 30 yr. D'aluminion

par cheval - heure.

Tour obtenir 1 k. d'aluminium il faut 3 kg. de fluorure, mais une addition de bauxite permet de régénérer le bain et permet de réduire de moitie la dépense de fluorure.

Une usine de ce genre est établie à Creil, l'alu-mine est achetée dans l'Oise au prix de 47 les 100 km et contient de 50 à 60 % d'aluminium.

En modifiant certaines dispositions de détails on obtient soit du métal pur soit du métal destiné aux alliages .

L'usine fabrique elle même son fluorine d'alu--minium et de sodium.

———— (Grocédé Minet (1888))
Denoité du concant au pôle positif 0.75 ampères par cm²
- d°- négatif 0.5 - d°-
Emperature 0
Durée de l'expérience b
Interoité du consant I 1500 ampères
quantité d'électricité It 33000 ampères heure
Masse d'aluminium théorique 0.34 It 11220 grammes.
- obtenne pratiquement 6500 -
Rendement
Force electromotrice minima E 2 volts

Révistance de l'Electrolyte r

1700 microbms

Ce procédé est également employé à J. Michel (Savoie)

H'existe d'autres procédés d'extraction de l'aluminim, mais ceux que nous venous d'étudier sont appliqués en France.

M. C. Faure de Grenoble a en l'idée d'un nouveau traitement, qui n'expas, il est vrai, répondu à ses espérances mais qui n'en est pas mois très inté-refsant.

N'idée de M. Faure était de revenir à l'ancienne méthode par l'emploi du chlorure double d'alu-miniment de sodium. Etetuellement ce chlorure est produit par l'action du chlore sur un métange d'alumine et de charbon. Or, le chlore, qui se produit par l'action de l'acide chlorydrique sur le bioxyde de manganèse est coûteux à produire.

M. Faure voulait employer l'acide chlorydrique en faisant passer des vapeurs de cet acide sur un piglised by Google.

mélange d'alumine et de cherbon. On devait obtenir ainsi un produit réellement économique.

Mais on doit opérer à haute température et dans ces conditions il y a une action destructive à laquelle les fours ne résistent pas.

Dans l'électrolyse du chlorure, l'aluminium se dépose au pôle négatif et le chlore se dégage.

On devait l'absorber en le faisant passer sur de la chance et l'on obtevait ainsi 12 kg de chlorure de chanz par Hilogr. d'aluminimy produit.

Se chlorure de chaux étant un produit marchand on pouvait facilement en tirer profit. C'était là le côté économique de la méthode à l'aide de laquelle 4. Tauxe pensait obtenir l'aluminium au prix de 0.35 centimes le hilogramme.

15° Leçon

Opplications diverses de l'action du courant our les chlorures alcalins: Blanchiment, fabrication des chlorates des carbonates, du chlore, des alcalis, etc...,

Nons étudierons dans cette leçon l'application de l'électrolyse à la préparation de certains composés très employés dans l'industrie.

L'électrolyse des chlorures est remarquable à ce

point de vue.

Prenons par exemple du chlorure de sodium dont la formule est

Na cl = 58,5

Le Sodium Na = 23 est un métal dont nons avons déjà purlé à propos du traitement de l'alu--minium; c'est grâce aux travaux de Stata Deville qu'on pent, aujourd'hui, l'obtenir économi--quement.

Le sodium svoxycle très rapidement à l'air

aussi doit-on le conserver dans de l'huile de naphte on tout autre carbure d'hydrogène liquide.

Si l'on jette un fragment de ce métal dans l'eau on observe une vive effervescence due au dégagement d'hydrogène résultant de la décomposition de l'eau.

Le chlore (Cl = 35 5) est un gaz jaune verdâtre jouissant de propriétés décolorantes particulières.

Faisons traverser une dissolution de chlorure de sodium (sel marm) par un courant. Ce composé binaire est aussilôt décomposé en ses éléments, le sodium se porte à l'électrode de sortie et le chlore à l'électrode d'entrée

Eoutefois les choses ne se passent pas aussi simplement.

Le solium ne se dépose pas à l'étal métallique car il est très oxydable, ainsi que nous l'avons dit. Il décompose l'eau et donne de la soude cans-tique. D'autre part, le chlore, gaz soluble dans l'eau, ne se dégage pas et reste en dissolution. On a donc au sein du liquide, de la soude et du chlore qui viennent réagie l'un sur l'autre en donnant un mélange d'hypochboarte de soude et de chlorure de sodium. Ce mélange, résultat brut de l'action du chlore sur la soude, porte le nom

a fait analogue à l'eau de javelle (chlorwe de potasse) et joint des mêmes propriétésécolorantes.

D'autres sels semblables, tels que le chlorure de potassium, pourraient également être employés. Cel est le principe du blanchiment de la pâte à papier connu sous le nom de procédé Fermite. It est actuellement pratiqué dans un guand nombre d'usines, parmi lesquelles il convient de citer la papeterie de lancey (près Genoble). M. Corbin, Dir : de cette usine, a apporté de notables perfectionnements à cette méthode qui donne aujourd'hui d'excellent to résultats.

Le liquide dans le procédé. Flermite, est un mé;
-lange de sel marin et de chlorure de magnésium ()
Lar la décomposition il se forme au pôle + (anode)
des composés décodorants (l'uppochlorite). Oprès décoloration le chlorure de sodium régénéré repasse dans
les électrolyseurs afin de rédiire la dépense au
minimum.

Les anodes étaient primitivement formées de toiles de platine qui devaient être assez rapidement

^{(1).} L'utilité du chlouvre de magnésium qui complique les opérations est contestable.

renouvelées; anjourd'hui H. Corbin leur a substitué des lames de platine de 1/102 de millimètre d'épaisseur. Les cathodes, dans l'appareil Hernite, sont formées de disques en zinc animés d'un mouvement de rota-tion afin d'éviter les dépôts.

l'électrolyte était autrefois, à l'usine de Sancey, composé dans la proportion de l'Hilogr. de chlorure de maquésium pour 10 kg de chlorure de sodium. Chyourd'hui on emploie uniquement le sel marin (°)

La diférence essentielle entre les anciens procédés et ceux employés actuellement consiste sentout en ce que par les premiers la matière décolorante (chlorure de chanc) est perdue tandis que dans les procédés actuels, le liquide décolorant est régénéré et sent pour ainsi dire indéfiniment.

Le blanchiment de la pâte à papier n'est pas la Seule application de ce procédé on peut en effet l'employer au blanchiment de la cire, des fécules, etc..., à l'épunation des eaux d'égout, à la désinfection des villes, des bateaux, etc..., Dans ce dernier cas et dans celui des ports maritimes, on preud simplement l'eau de mer comme liquide

^{(1).} Four plus de détails nous renvoyons au cours de 2° année où la méthode pratiquée à l'Moine de Sancey est exposée avec quelques Détails.

soumis à l'électrolyse, a qui simplifie notablement les opérations.

Séparation électrolytique du chlore et de la soude.

Trocédé Granwood _ Ce procédé est employé à Sondres par la Compagnie du Phénix.

Dans l'électrolyse du sel marin, si l'on empêche le chlore et la soude de se combiner, on obtiendra d'un côté du chlore qui pourra être employé à la fabrica-tion des chlorures de chaux par exemple et de l'autre de la soude caustique qui peut être utilisée directe-ment ou transformée en carbonate de soude.

Lour arriver à ce résultat on peut employer un voise électrohyseur séparé en deux compartiments par une cloison poreuse. Le carbonate de soude s'obtiendra à l'aide d'un courant d'acide carbonique qui déterminera un précipité de carbonate.

On a là un procéde remarquablement simple de fabrication de sonde caustique, de carbonate de sonde on de chlorure de chanse.

C'est ce procédé qui est comme sons le nom de Procédé Greenwood et qui commence à être appliqué en Angleterre!

la grande difficulté consiste à trouver des substances inattaquables. On a employé le platine, le charbon, mais au bout de quelques temps ces électrodes étaient attaquéen.

On emploie aujourd'hui des électrodes formées d'une âme métallique rendre imperméable et inattaquable par le chlore.

Les choisons poreuses sont formées de pièces d'ar-doises superposées et rendues perméables par de l'amiante

On emploie 5 grands vases contenant 5 anodes et 6 cathodes. Le chlore est dirigé dans un lait de

On emploie une f. e.m. de 4, 4 volts par élément avec une densité de l'ampière par décim. carré. La solution employée est une dissolution à 16 %

de sel marin.

Les resultats out montre qu'il fallait :

2660 watt-heure pour décomposer 1 Kilogr. de sel marin alors que la théorie donne 1995 walt-heure.

Le rendement est donc de 75 %

En estimant le prix du Kilowatt - heure à 3.50 centimes et 83. .. la tonne de sel marin, le prix de la soude et du chlore servient le 1/3 des prix actuels.

Remarquons que pour les grandes usines ce

prix de 3,5 centimes le kilowatt-heure n'est pas exagéré

D'ar conséquent le produit de 7 tonnes de soude et de 1 tonne et demie de chlorure de chause serait de 150 francs

S'électrolyse des chlorures peut encore donner des chlorates: Si, au lieu d'employer des dissolutions étendues et froides, on emploie des dissolutions concentrées et chandes, l'hypochlorite ne peut en effet se former et se teansforme en chlorate.

Ces principes sont surtout appliqués dans le cas du chlorate de potasse qui, très peu soluble à froid, présente le grand avantage de se précipiter par re-fwidissement. Le chlorate de sonde, qui se forme d'ailleurs de la même manière, scrait plus difficile à sépaier de la liqueur parce qu'il est soluble à froid.

Ce procédé est d'une extrême simplicité, si on le compare aux procédés purement chimiques; il commence à être appliqué à l'usine de Vallorbes (Suisse), depuis 1890; d'autres sont en cetivité on en voie de formation.

L'usine de Vallorbes comprend 270 cuves; les anodes soul en platine, extrêmement nunces, les cathodes en fer.

On emploie une solution à 25% de chlorure de polassium et l'on maintient la température de 45 à 55° par l'action du courant. On alimente avec du chlorure de potassium. Lour éviter l'action réductrice de l'hydrogène sur le chlorate formé, la cuve est séparée en deux compartiments par une cloison porense (1).

Il se dégage environ 100 m cubes d'hydrogène par tonne de chlorate; il entraîne du chlorare de potassium qui se dépose sur les toits sous forme de poudre blanchâtre donnant ainsi un aspect de moulin à ces Usines. Cet entraînement oblige à éloigner les bâtiments des muchines

Des traces excessivement faibles d'oxyde de cuivre suffisent pour diminuer fortement et même pour annuler le rendement; ces traces empêchent les hy-pochlorites de se former.

Le courant est fourni par 10 dynamos Ethury de 160 chevaux chacune alimentant 10 bains par montage à 3 fils; les dynamos sont directement accomplées aux machines.

Achiellement deux autres dynamos Ehury de 700 chevaux fonctionnent comme celles de Golève

⁽¹⁾ D'après quelques essais récents et couronnés De succès, cette cloison poreuse ne semble pas misspensable.

La force motrice est hydraulique, débit de 2.5 mètres cubes par seconde sons une chute de 70 mètres et l'Usine électrique est complètement séparée de l'Usine chimique.

Cette fabrication a pris une certaine importance ces dernières années; la production s'est élevée en 1891 à 8000 tonnes pour toute l'Europe dont 5000 pour le Chemical-Union (Syndicat des fabricants anglais). Vallorbes n'a produit que 400 tonnes sur ce nombre.

Par les procédés chimiques on emploid comme niatière première du bioxyde de manganése, de l'acide chlorydrique, de la chaux et du chlorure de sodium et 25 kg. de charbon pour chauffage par Hilogramme de chlorate obtenu.

Sar le procédé électrique, il faut pour la même quantité de chlorate une puissance de 20 chevair - heure. Il n'y a donc pas d'avantage au point de vue de la dépense si l'on doit employer une force motrice à vapeur. Mais l'avantage est évident si l'on emploie, comme c'est le cas, une force motrice hydraulique.

Cable des Matières

lere Leçon (pages 1 à 28)

_ Tréambule _ Applications de l'énergie électrique _ _ Eclairage électrique _ Généralités sur l'éclairage _

2º Leçon (pages 28 à 56)

Innière électrique _Orc voltaïque _ Charbons employés dans l'arc électrique _ Renveignements pratiques_Appareils d'éclairage utilisant l'arc électrique _

3º Leçon (pages 56 à 96)

Des bongies électriques — Chambelier Chariot —
Chandelier à décivations — Chandelier Bobenzieths —
Régulateurs à arc — Tropriétés particulières de chacume
ses classes de Régulateurs — Régulateurs différentiels —
Description de quelques régulateurs particuliers —
— Régulateurs Serrin, Cance, Gramme, Tatin, Brianne,
Tipernousky — Régulateur dynamo Bréguet — Sampes
Bardon, Stocher - Sedlaczek .. —

4 Leçon (pages 98 à 128)

Lampes à incandescence — Construction et Détails de fabrication des Lampes à incandescence — Moyen de reconnaître approximativement le vide dans une Sampe

5º Seçon (pages 130 à 167)

Fonctionnement des lampes à incandescence-Considérations relatives an priso de la lumière-Durée de la vie d'une Sampe

6º Leçon (pages 168 à 196)

Chalenrélectrique - Travail électrique des métance - Comparaison économique de la chalenrélectrique avec les sources nonelles de chalenr - Descédés de Bénardos, Eliber Thomson - Crencel électrique

7º Leçon (pages 198 à 223)
Thotomètrie et photomètres — Photomètre Rumfort — Eccan
De Summes et Brodhin — Thotomètre de M. Mascart -

- Problème de l'Éclairement _

9º Leçon (pages 254 à 282)

Distributions électriques — Dimensions des conducteurs-

Conditions générales d'installation de réseaux-Calculs des conducteurs destinés à l'alimentation d'un réseau_
Distribution en vérie en dérivation __

10° Leçon (pages 284 à 314)

Distributions Electriques (suite)—Etude de la distribution en décivation simple — Conducteurs nus et isolés Stations centrales

11. Leçon (pages 316 à 341)

Distributions électriques (suite et fm) - Distribution par fewers - Réglage In consum! -

12º Leçon (pages 344 à 365)

Stude sur l'éclanage électrique de la Ville de Paris - Secteur Edison - Secteur de la Société d'Eclairage et de force par l'électricité. Secteur de la Place Clichy - Secteur Topp - Usine des Halles contrales.

13º Lecon (pages 368 à 390)

Electro-chinne — Affinage du cuivre — Procédé Thofehan — Usmes d'Equilles, de Biache, s' Waast, de Jont de Chérny, de Bornel, Richard et Radisson, de Dives — Trocédé Ticard et Tanière

14! Leçon (pages 392 à 411)

Electro-métallurgie de l'aluminium _ Trocédés électro-métallurgiques : Cowles, Héroull, Minet

15° Leçon (pages 412 à 420)

- Applications diverses de l'action du convant sur les chlorures alcalins: Blanchîment, Fabrication Des chlorates, Des carbonates, Du chlore, Des alcalis, etc..., Procédé Greenwood —



